Dell Latitude 7390

Manualul utilizatorului



Reglementare de Model: P28S Reglementare de Tip: P28S002 august 2021 Rev. A02

Note, atenționări și avertismente

(i) NOTIFICARE: O NOTĂ indică informații importante care vă ajută să optimizați utilizarea produsului.

AVERTIZARE: O ATENȚIONARE indică un pericol potențial de deteriorare a hardware-ului sau de pierdere de date și vă arată cum să evitați problema.

AVERTISMENT: Un AVERTISMENT indică un pericol potențial de deteriorare a bunurilor, de vătămare corporală sau de deces.

© 2017 2021 Dell Inc. sau filialele sale. Toate drepturile rezervate. Dell, EMC și alte mărci comerciale sunt mărci comerciale ale Dell Inc. sau ale filialelor sale. Alte mărci comerciale pot fi mărci comerciale deținute de proprietarii respectivi.

Cuprins

Capitolul 1: Efectuarea lucrărilor în interiorul computerului	7
Atenționările de siguranță	7
Descărcări electrostatice – protecția împotriva descărcărilor electrostatice	7
Kit de service pe teren ESD	8
Descărcări electrostatice – protecția împotriva descărcărilor electrostatice	
Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului	
După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului	
Capitolul 2: Scoaterea și instalarea componentelor	11
Instrumente recomandate	
Lista dimensiunilor şuruburilor	
, Cartelă SIM (Modul de identitate abonat)	
Scoaterea cartelei SIM sau a tăvii pentru cartela SIM	
Remontarea cartelei SIM	
Capacul bazei	
Scoaterea capacului bazei	
Instalarea capacului bazei	
Baterie	14
Precauțiile bateriilor litiu-ion	
Scoaterea bateriei cu 3 elemente	
Instalarea bateriei cu 3 elemente	
Scoaterea bateriei cu 4 elemente	
Instalarea bateriei cu 4 elemente	
Unitatea pe bază de semiconductori (SSD) PCle	
Scoaterea unității SSD PCIe	17
Scoaterea unității SSD PCIe fără suport	
Instalarea unității SSD PCIe	
M2. Unitate SSD SATA	
Scoaterea unității SSD SATA	
Instalarea unității SSD SATA	
Difuzor	
Scoaterea modulului difuzorului	
Instalarea modulului difuzorului	
Baterie rotundă	
Scoaterea bateriei rotunde	
Instalarea bateriei rotunde	
placa WWAN	
Scoaterea plăcii WWAN	
Instalarea plăcii WWAN	23
Placa WLAN	
Scoaterea plăcii WLAN	
Instalarea plăcii WLAN	24
modulele de memorie	
Scoaterea modulului de memorie	25

Instalarea modulului de memorie	
radiatorului	
Scoaterea ansamblului radiatorului	
Instalarea ansamblului radiatorului	27
Port pentru conectorul de alimentare	
Scoaterea portului conectorului de alimentare	27
Instalarea portului conectorului de alimentare	
placa cu LED-uri	
Scoaterea plăcii LED	
Instalarea plăcii cu LED-uri	
Modulul pentru cartele inteligente	
Scoaterea carcasei smart cardului	
Instalarea carcasei smart cardului	
Touchpad	
Scoaterea plăcii cu butoanele touchpadului	
Instalarea plăcii cu butoanele touchpadului	
Ansamblul afişajului	
Scoaterea ansamblului afişajului	
Instalarea ansamblului afişajului	
Capacul balamalei afişajului	
Scoaterea capacului balamalei afişajului	
Instalarea capacului balamalei afişajului	
Placa de sistem	
Scoaterea plăcii de sistem	
Instalarea plăcii de sistem	
Ansamblul tastaturii	
Instalarea ansamblului tastaturii	
Scoaterea ansamblului tastaturii	
Grilajul tastaturii și tastatura	45
Scoaterea tastaturii din tava tastaturii	45
Instalarea tastaturii in tava tastaturii	
Zona de sprijin pentru maini	
Remontarea suportului pentru palma	40
Capitolul 3: Tehnologie si componente	
Caracteristici USB	
Thunderbolt prin USB Type-C	
Pictograme Thunderbolt	
Avantajele portului Displayport peste USB de tip C	
HDMI 1.4	51
Capitolul 4: Specificații de sistem	52
Specificații de sistem	
Specificațiile procesorului	
Specificațiie memoriei	
Specificații placă video	53
Specificațiile bateriei	53 57
Specificațiile paleriei	53 54
ореспісації ваартогиці ає с.а	

Specificațiile touchpadului	
Specificatiile porturilor si conectorilor	
Specificații privind comunicațiile	
Specificațiile camerei	
Afişajul	
Dimensiuni și greutate	
Specificații de mediu	
Capitolul 5: Configurarea sistemului	
Prezentarea generală a BIOS-ului	
Accesarea programului de configurare BIOS	
Tastele de navigare	
Meniul de încărcare unică	
Opțiuni de configurare a sistemului	60
Opțiuni de configurare a sistemului	60
Opțiunile ecranului General (Generalități)	60
Opțiunile ecranului Video (Video)	
Opțiunile ecranului Security (Securitate)	
Secure Boot (Încărcare securizată)	
Intel software Guard Extensions (Extensii de protecție software Intel)	
Opțiunile ecranului Performance (Performanțe)	64
Opțiunile ecranului Power management (Gestionare alimentare)	64
POST Behavior (Comportament POST)	65
Flexibilitate	66
Opțiunile de compatibilitate pentru virtualizare	67
Opțiunile ecranului Wireless (Wireless)	67
Maintenance (Întreținere)	
Jurnalul de sistem	
Parola de sistem și de configurare	
Atribuirea unei parole de configurare a sistemului	68
Ștergerea sau modificarea unei parole de configurare a sistemului existente	
Actualizarea BIOS	69
Actualizarea BIOS în Windows	69
Actualizarea BIOS-ului în medii Linux și Ubuntu	70
Actualizarea sistemului BIOS prin folosirea unității USB în Windows	70
Actualizarea BIOS-ului din meniul de încărcare unică F12	
Ştergerea setărilor CMOS	71
Ștergerea parolelor BIOS (Configurare sistem) și de sistem	
Capitolul 6: Software	73
Sistemele de operare acceptate	73
Descărcarea driverelor	73
Driver pentru chipset	73
Driverul IO serial	
Drivere USB	77
Driverele de securitate	
Capitolul /: Depanare	78
IVIOUUI de tratare a daterillor litiu-ion umflate	

Diagnosticarea prin evaluarea îmbunătățită a sistemului la preîncărcare – diagnosticare ePSA 3.0	
Testarea automată încorporată (BIST)	79
M-BIST	
Testarea șinei de alimentare a ecranului LCD (L-BIST)	79
Autotestarea integrată a ecranului LCD (BIST)	
LED de diagnosticare	80
Recuperarea sistemului de operare	81
Resetarea ceasului în timp real	
Opțiuni pentru copia de rezervă și recuperare	81
Ciclul de alimentare Wi-Fi	81
Eliberarea energiei reziduale (efectuarea unei resetări hardware)	82
Capitolul 8: Cum se poate contacta Dell	83

Efectuarea lucrărilor în interiorul computerului

Atenționările de siguranță

Capitolul despre atenționările de siguranță detaliază pașii principali care trebuiie urmați înainte de a efectua orice proceduri de dezasamblare.

Citiți atenționările de siguranță următoare înainte de a efectua orice proceduri de instalare sau dezmembrare/reparare care implică dezasamblarea sau reasamblarea:

- Opriți sistemul și toate dispozitivele periferice conectate.
- Deconectați sistemul și toate dispozitivele periferice conectate de la sursa de c.a.
- Deconectați toate cablurile de rețea, telefon sau liniile de telecomunicație de la sistem.
- Utilizați un echipament de reparații pe teren ESD când efectuați lucrări în interiorul unei notebook pentru a evita defecțiunile produse de descărcarea electrostatică (ESD).
- După înlăturarea unei componente din sistem, puneți, cu grijă, componenta pe un covoraș anti-static.
- Purtați pantofi cu talpă de cauciuc non-conductiv pentru a reduce riscul de electrocutare.

Energie în modul de așteptare

Produsele Dell cu alimentare în modul de așteptare trebuie scoase din priză înainte de a le deschide carcasa. Sistemele cu alimentare în modul de așteptare sunt, practic, alimentate cu curent în timp ce sunt oprite. Energia internă permite ca sistemul să fie pornit de la distanță (Wake on LAN), să fie pus în stare de veghe și să aibă alte caracteristici avansate de gestionare a alimentării.

Deconectarea de la priză, apăsarea și menținerea butonului de alimentare timp de 15 secunde ar trebui să descarce energia reziduală din placa de sistem. Scoateți bateria din notebookuri.

Echipotențializarea

Echipotențializarea este o metodă de a conecta două sau mai multe conductoare electrice la același potențial. Acest lucru poate fi realizat utilizând un echipament de reparații pe teren ESD. Când conectați un fir de echipotențializare, asigurați-vă că este conectat la metal, nu la o suprafață nemetalică sau vopsită. Brățara trebuie să fie fixă și în contact cu pielea, asigurându-vă totodată că ați înlăturat orice accesorii, cum ar fi ceasuri, brățări sau inele înainte de a echipotențializa echipamentul și pe dvs.

Descărcări electrostatice – protecția împotriva descărcărilor electrostatice

Descărcările electrostatice reprezintă o preocupare majoră atunci când mânuiți componente electronice, mai ales componente sensibile precum plăci de extensie, procesoare, module de memorie DIMM și plăci de sistem. Sarcini electrice neglijabile pot deteriora circuitele în moduri greu de observat, cum ar fi funcționarea cu intermitențe sau scurtarea duratei de viață a produsului. Pe măsură ce în domeniu se impun cerințe de consum de energie cât mai mic la o densitate crescută, protecția împotriva descărcărilor electrostatice devine o preocupare din ce în ce mai mare.

Datorită densității crescute a semiconductorilor utilizați în produsele Dell recente, sensibilitatea față de deteriorări statice este acum mai mare comparativ cu produsele Dell anterioare. Din acest motiv, unele dintre metodele de manevrare a componentelor aprobate în trecut nu mai sunt aplicabile.

Sunt recunoscute două tipuri de deteriorări prin descărcări electrostatice, catastrofale și intermitente.

Catastrofale – Defecțiunile catastrofale reprezintă aproximativ 20% dintre defecțiunile legate de descărcările electrostatice. O astfel
de defecțiune provoacă o pierdere imediată și totală a capacității de funcționare a dispozitivului. Un exemplu de defecțiune catastrofală
este un modul de memorie DIMM supus unui șoc electrostatic care generează imediat un simptom de tip "No POST/No Video" cu
emiterea unui cod sonor de memorie lipsă sau nefuncțională.

 Intermitente – Defecțiunile intermitente reprezintă aproximativ 80% dintre defecțiunile legate de descărcările electrostatice. Procentul mare de defecțiuni intermitente se datorează faptului că momentul în care survine defecțiunea nu este observat imediat. Modulul DIMM primește un șoc electrostatic pe care îl absoarbe doar parțial ca o mică diferență de potențial, fără să producă imediat simptome către exterior legate de defecțiune. Disiparea diferenței slabe de potențial poate dura săptămâni sau luni, timp în care poate provoca degradarea integrității memoriei, erori de memorie intermitente etc.

Defecțiunile cele mai dificile de depistat și de depanat sunt cele intermitente (cunoscute și ca defecțiuni latente sau "răni deschise").

Pentru a preveni defecțiunile prin descărcări electrostatice, urmați acești pași:

- Utilizați o brățară anti-statică de încheietură, cablată și împământată corespunzător. Utilizarea brățărilor anti-statice wireless nu mai este permisă; acestea nu asigură o protecție adecvată. Atingerea șasiului înainte de a manevra componente nu asigură o protecție adecvată împotriva descărcărilor electrostatice pentru componentele cu o sensibilitate electrostatică crescută.
- Manevrați toate componentele sensibile la descărcări electrostatice într-o zonă protejată anti-static. Dacă este posibil, folosiți covoare antistatice de podea sau de birou.
- Când despachetați o componentă sensibilă electrostatic din cutia în care a fost livrată, nu scoateți componenta din punga anti-statică până în momentul în care sunteți pregătit să instalați componenta. Înainte să desfaceți ambalajul anti-static, asigurați-vă că ați descărcat electricitatea statică din corpul dvs.
- Înainte de a transporta o componentă sensibilă electrostatic, așezați-o într-un container sau ambalaj anti-static.

Kit de service pe teren ESD

Kitul de service pe teren nemonitorizat este cel mai frecvent utilizat kit de servicii. Fiecare kit de service pe teren conține trei componente principale: covoraș antistatic, bandă de mână și cablu de legătură.

Componentele unui kit de service pe teren ESD

Componentele unui kit de service pe teren ESD sunt:

- Covoraş antistatic covoraşul antistatic are proprietăți disipative şi permite aşezarea pieselor pe acesta în timpul procedurilor de service. Când utilizați un covoraş antistatic, banda de mână trebuie să fie comodă, iar cablul de legătură trebuie să fie conectat la covoraş şi la orice suprafață metalică expusă de pe sistemul la care se lucrează. După instalarea corectă, piesele de reparat pot fi extrase din recipientul ESD şi aşezate direct pe covoraş. Obiectele sensibile la ESD sunt în siguranță în mâna dvs., pe covoraşul ESD, în sistem sau într-o geantă.
- Banda de mână și cablul de legătură banda de mână și cablul de legătură pot fi conectate fie direct între încheietura dvs. și o porțiune metalică expusă de pe componentele hardware, dacă covorașul ESD nu este necesar, fie conectate la covorașul antistatic, pentru a proteja componentele hardware așezate temporar pe covoraș. Conexiunea fizică formată de banda de mână și cablul de legătură între pielea dvs., covorașul ESD și componentele hardware este cunoscută sub numele de legătură. Utilizați numai kituri de service pe teren cu bandă de mână, covoraș și cablu de legătură. Nu utilizați niciodată benzi de mână wireless. Rețineți întotdeauna că firele interne ale unei benzi de mână sunt expuse la deteriorări din cauza uzurii și trebuie verificate cu regularitate cu ajutorul unui tester pentru benzi de mână pentru a evita deteriorarea accidentală a componentelor hardware din cauza ESD. Se recomandă testarea benzii de mână și a cablului de legătură cel puțin o dată pe săptămână.
- Tester ESD pentru benzi de mână firele din interiorul unei benzi de mână ESD sunt expuse la deteriorări în timp. Când utilizați un kit nemonitorizat, se recomandă testarea cu regularitate a benzii înainte de fiecare apel de service, precum și testarea cel puțin o dată pe săptămână. Testerul pentru benzi de mână este cea mai bună metodă pentru a efectua acest test. Dacă nu aveți propriul dvs. tester pentru benzi de mână, vedeți dacă nu există unul la biroul dvs. regional. Pentru a efectua testul, conectați cablul de legătură al benzii de mână la tester, când banda este prinsă la încheietura dvs., și apăsați pe buton pentru a testa. Dacă testul a reușit, se aprinde un LED verde; dacă testul nu reușește, se aprinde un LED roșu și se aude o alarmă.
- Elemente de izolație este esențial ca dispozitivele sensibile la ESD, precum carcasele de plastic ale disipatoarelor termice, să fie ținute la distanță de piese interne izolatoare și care sunt, deseori, încărcate cu sarcini electrice ridicate.
- Mediu de lucru înainte de instalarea kitului de service de teren ESD, evaluați situația la locația clientului. De exemplu, instalarea kitului pentru un mediu server este diferită față de instalarea pentru un mediu desktop sau portabil. În mod caracteristic, serverele sunt instalate într-un rack în interiorul unui centru de date; desktopurile sau sistemele portabile sunt așezate, de regulă, pe birouri sau în nișe. Căutați întotdeauna o suprafață de lucru amplă și deschisă, liberă și suficient de mare, pentru a instala kitul ESD, cu spațiu suplimentar pentru tipul de sistem reparat. De asemenea, spațiul de lucru nu trebuie să conțină elemente izolatoare care pot cauza un eveniment ESD. În zona de lucru, materiale izolatoare precum Styrofoam și alte materiale plastice trebuie deplasate întotdeauna la o distanță de cel puțin 12 inchi sau 30 cm față de piesele sensibile înainte de a manipula fizic orice componente hardware
- Ambalaj ESD toate dispozitivele sensibile la ESD trebuie trimise și recepționate în ambalaj antistatic. Sunt preferate recipientele
 metalice, ecranate la electricitate statică. Totuși, trebuie să returnați întotdeauna piesa deteriorată utilizând același recipient și ambalaj
 ESD ca și cele în care a sosit piesa nouă. Recipientul ESD trebuie să fie pliat și închis cu bandă adezivă și toate materialele de ambalare
 din spumă trebuie utilizate în cutia originală în care a sosit piesa nouă. Dispozitivele sensibile la ESD trebuie scoase din ambalaj numai pe
 o suprafață de lucru protejată la ESD, iar piesele nu trebuie amplasate niciodată pe partea de sus a recipientului ESD, deoarece numai
 partea interioară a recipientului este ecranată. Poziționați întotdeauna piesele în mână, pe covorașul ESD, în sistem sau în interiorul unui
 recipient electrostatic.

• **Transportul componentelor sensibile** – când transportați componente sensibile la ESD, precum piese de schimb sau piese care trebuie returnate la Dell, este esențial ca aceste piese să fie introduse în recipiente antistatice pentru un transport în condiții de siguranță.

Rezumat de protecție ESD

Se recomandă ca toți tehnicienii de service de teren să utilizeze permanent banda de mână de împământare ESD cu fir și covorașul antistatic de protecție tradiționale atunci când execută intervenții de service la produsele Dell. De asemenea, este esențial ca tehnicienii să țină piesele sensibile separat de toate piesele izolatoare în timpul intervenției de service, precum și să utilizeze recipiente antistatice pentru transportul componentelor sensibile.

Descărcări electrostatice – protecția împotriva descărcărilor electrostatice

Descărcările electrostatice reprezintă o preocupare majoră atunci când mânuiți componente electronice, mai ales componente sensibile precum plăci de extensie, procesoare, module de memorie DIMM și plăci de sistem. Sarcini electrice neglijabile pot deteriora circuitele în moduri greu de observat, cum ar fi funcționarea cu intermitențe sau scurtarea duratei de viață a produsului. Pe măsură ce în domeniu se impun cerințe de consum de energie cât mai mic la o densitate crescută, protecția împotriva descărcărilor electrostatice devine o preocupare din ce în ce mai mare.

Datorită densității crescute a semiconductorilor utilizați în produsele Dell recente, sensibilitatea față de deteriorări statice este acum mai mare comparativ cu produsele Dell anterioare. Din acest motiv, unele dintre metodele de manevrare a componentelor aprobate în trecut nu mai sunt aplicabile.

Sunt recunoscute două tipuri de deteriorări prin descărcări electrostatice, catastrofale și intermitente.

- Catastrofale Defecțiunile catastrofale reprezintă aproximativ 20% dintre defecțiunile legate de descărcările electrostatice. O astfel de defecțiune provoacă o pierdere imediată și totală a capacității de funcționare a dispozitivului. Un exemplu de defecțiune catastrofală este un modul de memorie DIMM supus unui șoc electrostatic care generează imediat un simptom de tip "No POST/No Video" cu emiterea unui cod sonor de memorie lipsă sau nefuncțională.
- Intermitente Defecțiunile intermitente reprezintă aproximativ 80% dintre defecțiunile legate de descărcările electrostatice. Procentul mare de defecțiuni intermitente se datorează faptului că momentul în care survine defecțiunea nu este observat imediat. Modulul DIMM primește un șoc electrostatic pe care îl absoarbe doar parțial ca o mică diferență de potențial, fără să producă imediat simptome către exterior legate de defecțiune. Disiparea diferenței slabe de potențial poate dura săptămâni sau luni, timp în care poate provoca degradarea integrității memoriei, erori de memorie intermitente etc.

Defecțiunile cele mai dificile de depistat și de depanat sunt cele intermitente (cunoscute și ca defecțiuni latente sau "răni deschise").

Pentru a preveni defecțiunile prin descărcări electrostatice, urmați acești pași:

- Utilizați o brățară anti-statică de încheietură, cablată și împământată corespunzător. Utilizarea brățărilor anti-statice wireless nu mai este permisă; acestea nu asigură o protecție adecvată. Atingerea șasiului înainte de a manevra componente nu asigură o protecție adecvată împotriva descărcărilor electrostatice pentru componentele cu o sensibilitate electrostatică crescută.
- Manevrați toate componentele sensibile la descărcări electrostatice într-o zonă protejată anti-static. Dacă este posibil, folosiți covoare antistatice de podea sau de birou.
- Când despachetați o componentă sensibilă electrostatic din cutia în care a fost livrată, nu scoateți componenta din punga anti-statică până în momentul în care sunteți pregătit să instalați componenta. Înainte să desfaceți ambalajul anti-static, asigurați-vă că ați descărcat electricitatea statică din corpul dvs.
- Înainte de a transporta o componentă sensibilă electrostatic, așezați-o într-un container sau ambalaj anti-static.

Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului

Pași

- 1. Asigurați-vă că suprafața de lucru este plană și curată pentru a preveni zgârierea capacului computerului.
- 2. Opriți computerul.
- 3. În cazul în care computerul este conectat la un dispozitiv de andocare (andocat), detașați-l.
- 4. Deconectați toate cablurile de rețea de la computer (dacă sunt disponibile).

AVERTIZARE: În cazul în care computerul este prevăzut cu un port RJ45, deconectați cablul de rețea decuplând mai întâi cablul de la computer.

- 5. Deconectați computerul și toate dispozitivele atașate de la prizele electrice.
- 6. Deschideți afișajul.
- 7. Mențineți apăsat butonul de alimentare timp de câteva secunde pentru împământarea plăcii de sistem.

AVERTIZARE: Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, deconectați computerul de la priza electrică înainte de a efectua pasul nr. 8.

AVERTIZARE: Pentru a evita descărcarea electrostatică, conectați-vă la împământare utilizând o brățară antistatică sau atingând periodic o suprafață metalică nevopsită în același timp cu un conector de pe partea din spate a computerului.

8. Scoateți toate smart cardurile și ExpressCard din sloturile aferente.

După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului

Despre această sarcină

După ce ați finalizat toate procedurile de remontare, asigurați-vă că ați conectat dispozitivele externe, plăcile și cablurile înainte de a porni computerul.

AVERTIZARE: Pentru a evita deteriorarea computerului, utilizați exclusiv baterii concepute pentru acest model de computer Dell. Nu utilizați baterii concepute pentru alte computere Dell.

- 1. Conectați toate dispozitivele externe, cum ar fi un replicator de porturi sau baza pentru suporturi media și remontați toate cardurile, cum ar fi un ExpressCard.
- 2. Conectați toate cablurile de rețea sau de telefonie la computerul dvs.
 - AVERTIZARE: Pentru a conecta un cablu de rețea, mai întâi conectați cablul la dispozitivul de rețea și apoi conectați-l la computer.
- 3. Conectați computerul și toate dispozitivele atașate la prizele electrice.
- 4. Porniți computerul.

Scoaterea și instalarea componentelor

2

Această secțiune furnizează informații detaliate despre modul de scoatere sau de instalare a componentelor din computer.

Instrumente recomandate

Procedurile din acest document necesită următoarele instrumente:

- Şurubelniță cu vârf în cruce nr. 0
- Şurubelniță cu vârf în cruce nr. 1
- Ştift de plastic mic

Lista dimensiunilor şuruburilor

Componentă	M2,5×6	M2x5	M 2,5 x 3,5	M2x3	M2,5x4	M2 x 2,5	M2x2
Capacul din spate	8 (şuruburi prizoniere)						
Baterie – 3 elemente		1					
Baterie – 4 elemente		2					
Modulul SSD				1			
Modulul radiator				4			
Ventilator sistem				2			
Boxă				4			
placa WWAN				1			
placă WLAN				1			
Port pentru conectorul de alimentare				1			
Suportul ESD				1			
Suportul EDP				2			
Butoane touchpad						2	
Cititor de amprente						1	
placa cu LED-uri						1	
Suport cititor de carduri inteligente						2	
Suportul de blocare a tastaturii					1		
Balamaua afişajului			6				
Panou de afișare (nu se aplică pentru ansamblul HUD)							2

Tabel 1. Latitude 7390 – lista dimensiunilor șuruburilor

Tabel 1. Latitude 7390 – lista dimensiunilor șuruburilor (continuare)

Componentă	M2,5x6	M2x5	M 2,5 x 3,5	M2x3	M2,5x4	M2 × 2,5	M2x2
Antenă - afișaj fără margini (nu se aplică pentru ansamblul HUD)				2			
Placă de susținere tastatură						19	
Tastatura							5
Placa de sistem				9			
Suport pentru modul de memorie				1			

Cartelă SIM (Modul de identitate abonat)

Scoaterea cartelei SIM sau a tăvii pentru cartela SIM

Despre această sarcină

NOTIFICARE: Scoaterea cartelei SIM sau tăvii pentru cartela SIM este disponibilă doar pe sistemele care sunt echipate cu modulul
 WWAN. Prin urmare, procedura de eliminare li se aplică doar sistemelor care sunt echipate cu modulul WWAN.

AVERTIZARE: Scoaterea cartelei SIM atunci când computerul este PORNIT poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei. Asigurați-vă că computerul este închis sau că sunt dezactivate conexiunile de rețea.

Paşi

- 1. Introduceți o agrafă sau un instrument de scoatere a cartelei SIM în orificiul de dimensiuni mici de pe tava cartelei SIM [1].
- 2. Folosiți un trasor pentru a scoate tava cartelei SIM [2].
- 3. Dacă există o cartelă SIM, scoateți-o din tavă.



() NOTIFICARE: Pentru sistemele Latitude 7390, cartela de memorie SD trebuie scoasă înainte de a demonta orice componente de sistem. Dacă nu demontați cartela de memorie SD înainte de dezasamblarea altor componente, riscați să deteriorați sistemul

Remontarea cartelei SIM

Despre această sarcină

(i) NOTIFICARE: Puteți înlocui cartela SIM doar în cazul acelor sisteme care sunt echipate cu modulul WWAN.

Pași

- 1. Introduceți o agrafă sau un instrument de scoatere a cartelei SIM în orificiul de dimensiuni mici de pe tava cartelei SIM.
- 2. Folosiți un trasor ca să scoateți tava pentru cartela SIM.
- 3. Puneți cartela SIM pe tavă.
- 4. Introduceți tava pentru cartela SIM în slot.

Capacul bazei

Scoaterea capacului bazei

Pași

- 1. Urmați procedurile din secțiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- **2.** Pentru a elibera capacul bazei:
 - a. Slăbiți șuruburile captive M2,5x6 (8) care fixează capacul bazei pe computer [1].

(i) NOTIFICARE: Slăbiți șuruburile cu atenție. Înclinați șurubelnița pentru a potrivi capul acesteia la colțurile frontale ale șurubului, pentru a evita exfolierea capului șurubului.

b. Folosiți un trasor din plastic pentru a elibera capacul bazei de la marginea și ridicați-l din computer [2].

(i) NOTIFICARE: Desprindeți marginile începând de la butonul tăvii cartelei SIM, în sens orar.



AVERTIZARE: Slăbiți șuruburile cu atenție. Înclinați șurubelnița în funcție de poziția capului șurubului (colțurile frontale pe capacul bazei laptopului) pentru a evita exfolierea capului șurubului.

3. Ridicați capacul bazei de pe computer.



Instalarea capacului bazei

Paşi

- 1. Aliniați capacul bazei cu sloturile de pe lateralele computerului.
- 2. Apăsați pe marginile capacului până când acesta se fixează la locul său.
- **3.** Strângeți șuruburile prizoniere M2,5 x 6,0 pentru a fixa capacul bazei pe computer.

() NOTIFICARE: Strângeți șuruburile cu atenție. Poziționați corpul șurubului pentru a corespunde cu capătul șurubului, evitând astfel strângerea prea puternică a capătului șurubului.

4. Urmați procedura din secțiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.

Baterie

Precauțiile bateriilor litiu-ion

- Procedați cu atenție atunci când manevrați baterii litiu-ion.
- Descărcați bateria cât de mult posibil înainte de a o scoate din sistem. Acest lucru poate fi realizat deconectând adaptorul de c.a. de la sistem pentru a permite bateriei să se descarce.
- Nu zdrobiți, nu aruncați pe jos, nu deformați și nu penetrați bateria cu obiecte străine.
- Nu expuneți bateria la temperaturi înalte și nu dezasamblați acumulatorii și elementele.
- Nu aplicați presiune pe suprafața bateriei.

- Nu îndoiți bateria.
- Nu utilizați niciun fel de scule pentru a forța deschiderea bateriei.
- Asigurați-vă că nu pierdeți sau rătăciți șuruburi în timpul reparării produsului, pentru a evita perforarea sau deteriorarea accidentală a bateriei sau a altor componente ale sistemului.
- Dacă bateria este prinsă în computer ca rezultat al umflării, nu încercați să o eliberați, deoarece perforarea, îndoirea sau zdrobirea bateriei de litiu-ion poate fi periculoasă. Într-o situație de acest fel, contactați asistența tehnică Dell. Consultați www.dell.com/contactdell.
- Achiziționați întotdeauna baterii originale de la www.dell.com sau parteneri și revânzători autorizați Dell.

Scoaterea bateriei cu 3 elemente

Pași

- 1. Urmați procedurile din secțiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți capacul bazei.
- 3. Pentru a scoate bateria:
 - a. Deconectați cablul bateriei de la conectorul de pe placa de sistem [1].
 - b. Scoateți șurubul M2 x 5 care fixează bateria pe computer [2].
 - c. Ridicați bateria din computer [3].



Instalarea bateriei cu 3 elemente

- 1. Introduceți bateria în slotul din computerul.
- 2. Treceți cablul bateriei prin clema de ghidare și conectați cablul bateriei la conectorul de pe placa de sistem.

(i) NOTIFICARE: Ghidați cablul bateriei, în cazul în care cablul de la baza bateriei nu este direcționat.

- **3.** Remontați șurubul M2 x 5 pentru a fixa bateria de computer.
- 4. Instalați capacul bazei
- 5. Urmați procedura din secțiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.

Scoaterea bateriei cu 4 elemente

Paşi

- 1. Urmați procedurile din secțiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți capacul bazei.
- 3. Pentru a scoate bateria:
 - a. Deconectați cablul bateriei de la conectorul de pe placa de sistem [1].
 - b. Scoateți șurub M2 x 5 care bateria pe computer [2].
 - c. Ridicați bateria din computer [3].



Instalarea bateriei cu 4 elemente

Pași

- 1. Introduceți bateria în slotul din computerul.
- 2. Treceți cablul bateriei prin clema de ghidare și conectați cablul bateriei la conectorul de pe placa de sistem.

(i) NOTIFICARE: Ghidați cablul bateriei, în cazul în care cablul de la baza bateriei nu este direcționat.

- 3. Remontați șuruburile M2 x 5 pentru a fixa bateria de computer.
- 4. Instalați capacul bazei

5. Urmați procedura din secțiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.

Unitatea pe bază de semiconductori (SSD) PCIe

Scoaterea unității SSD PCIe

Paşi

- 1. Urmați procedura din secțiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți Capacul bazei.
- 3. Deconectați cablul bateriei de la conectorul de pe placa de sistem.
- 4. Pentru a scoate unitatea SSD PCIe:
 - a. Slăbiți șurubul prizonier M2x3 care fixează suportul SSD [1].
 - b. Scoateți suportul unității SSD [2].
 - c. Scoateți unitatea SSD PCIe din conectorul de pe placa de sistem [3].



Scoaterea unității SSD PCIe fără suport

- 1. Urmați procedura din secțiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți Capacul bazei.
- 3. Deconectați cablul bateriei de la conectorul de pe placa de sistem.

- 4. Pentru a scoate unitatea SSD PCIe:
 - a. Slăbiți șurubul prizonier M2x3 care fixează suportul SSD [1].
 - **b.** Ridicați puțin unitatea SSD și trageți-o din conector [2].

(i) NOTIFICARE: Asigurați-vă că NU ridicați placa SSD PCle la un unghi mai mare de 30°.



Instalarea unității SSD PCIe

Pași

- 1. Introduceți unitatea SSD PCIe în conector.
- 2. Instalați suportul unității SSD peste placa SSD PCle.
 - (i) NOTIFICARE: Când instalați suportul unității SSD, asigurați-vă că lamela de pe suport este fixată strâns cu lamela de pe suportul pentru palmă.

(i) NOTIFICARE: Asigurați-vă că instalați suportul dacă sistemul este livrat cu suport.

- 3. Strângeți șuruburile M2x3 pentru a le fixa pe suportul SSD.
- 4. Conectați cablul bateriei la conectorul de pe placa de sistem.
- 5. Instalați capacul bazei.
- 6. Urmați procedura din secțiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.
 - () NOTIFICARE: Pentru modelele livrate cu unități SSD NVMe, unitățile SSD nu au nevoie de instalarea unei plăci termice peste unitate și nici unitățile SSD SATA nu au nevoie de plăci termice.

M2. Unitate SSD SATA

Scoaterea unității SSD SATA

Paşi

- 1. Urmați procedura din secțiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți capacul bazei.
- 3. Deconectați cablul bateriei de la conectorul de pe placa de sistem.
- 4. Pentru a scoate unitatea SSD SATA:
 - a. Scoateți șurubul M2 x 3 care fixează unitatea SSD [1].
 - b. Glisați și ridicați unitatea SSD pentru a o deconecta de la computer [2].



Instalarea unității SSD SATA

- 1. Introduceți unitatea SSD SATA în conector.
- 2. Strângeți șurubul pentru a fixa unitatea SSD SATA pe placa de sistem.
- 3. Conectați cablul bateriei la conectorul de pe placa de sistem.
- 4. Instalați capacul bazei.
- 5. Urmați procedura din secțiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.

Difuzor

Scoaterea modulului difuzorului

Pași

- 1. Urmați procedurile din secțiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți:
 - a. capacul bazei
 - **b.** baterie
- 3. Pentru a elibera modulul boxelor:
 - a. Împingeți pentru a deconecta cablul boxelor de la conectorul de pe placa de sistem [1].
 - (i) NOTIFICARE: Scoateți cablul boxelor din clema de ghidare.

(i) NOTIFICARE: Folosiți un știft din plastic pentru a elibera cablul din conector. Nu trageți de cablu, deoarece se poate rupe

- b. Desprindeți cablul boxelor din clemele de ghidare [2].
- c. Îndepărtați banda care fixează cablul boxelor pe placa touchpadului [3].



- **4.** Pentru a scoate modulul boxelor:
 - a. Scoateți șuruburile M 2,0 x 3,0 (4) care fixează modulul boxelor pe computer [1].
 - b. Ridicați modulul boxelor din computer [2].

(i) NOTIFICARE: Scoateți cablul boxelor din clemele de ghidare.



Instalarea modulului difuzorului

Paşi

- 1. Așezați modulul difuzorului în sloturile de pe computer.
- 2. Direcționați cablul difuzorului prin clemele de prindere de pe computer.
- 3. Conectați cablul difuzorului la conectorul de pe placa de sistem.
- 4. Instalați:
 - a. baterie
 - b. capacul bazei
- 5. Urmați procedura din secțiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.

Baterie rotundă

Scoaterea bateriei rotunde

- 1. Urmați procedurile din secțiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți :
 - a. capacul bazei
 - b. baterie
- 3. Pentru a scoate bateria rotundă:
 - a. Deconectați cablul bateriei rotunde de la conectorul de pe placa de sistem [1].
 - b. Ridicați bateria rotundă pentru a o elibera de adeziv [2].



Instalarea bateriei rotunde

Paşi

- 1. Introduceți bateria rotundă în slotul din interiorul computerului.
- 2. Ghidați cablul bateriei rotunde prin canalul de ghidare înainte de a-l conecta.
- 3. Conectați cablul bateriei rotunde la conectorul de pe placa de sistem.
- 4. Instalați :
 - a. baterie
 - b. capacul bazei
- 5. Urmați procedura din secțiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.

placa WWAN

Scoaterea plăcii WWAN

- 1. Urmați procedura din secțiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți Capacul bazei.
- 3. Deconectați cablul bateriei de la conectorul de pe placa de sistem.
- 4. Pentru a scoate placa WWAN:
 - a. Scoateți șurubul M2,0 x 3,0 care fixează suportul metalic pe placa WWAN [1].

(i) NOTIFICARE: Placa WWAN iese la un unghi de 15°.

- b. Scoateți suportul metalic care fixează placa WWAN [2].
- c. Deconectați cablurile plăcii WWAN de la conectorii de pe placă cu un știft de plastic.[3].

(i) NOTIFICARE: Asigurați-vă că apăsați placa WWAN și apoi eliberați cablurile din conectori.

d. Glisați și ridicați placa WLAN de la conectorul de pe placa de sistem [4].Scoateți prin ridicare placa WWAN din computer.
 i) NOTIFICARE: Asigurați-vă că NU ridicați placa WWAN la un unghi mai mare de 35°.



Instalarea plăcii WWAN

Pași

- 1. Introduceți placa WWAN în conectorul de pe placa de sistem.
- 2. Conectați cablurile plăcii WWAN la conectoarele de pe placa WWAN.
- 3. Aşezați suportul de metal și strângeți șurubul M2,0 x 3,0 pentru a-l fixa pe computer.
- 4. Conectați cablul bateriei la conectorul de pe placa de sistem.
- 5. Instalați Capacul bazei.
- 6. Urmați procedura din secțiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.

(i) NOTIFICARE: Numărul IMEI poate fi găsit pe placa WWAN.

Placa WLAN

Scoaterea plăcii WLAN

Paşi

- 1. Urmați procedura din secțiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți Capacul bazei.
- 3. Deconectați cablul bateriei de la conectorul de pe placa de sistem.
- 4. Pentru a scoate placa WLAN:
 - a. Scoateți șurubul M2,0 x 3,0 care fixează suportul metalic pe placa WLAN [1].
 - b. Ridicați suportul metalic [2].
 - c. Deconectați cablurile plăcii WLAN de la conectorii de pe placă [3].
 - d. Scoateți placa WLAN de pe computer [4].

(i) NOTIFICARE: Asigurați-vă că NU ridicați placa WLAN la un unghi mai mare de 35°, pentru a evita deteriorarea pinilor.



Instalarea plăcii WLAN

- 1. Introduceți placa WLAN în conectorul de pe placa de sistem.
- 2. Conectați cablurile plăcii WLAN la conectoarele de pe placa de sistem.
- 3. Aşezați suportul de metal și strângeți șurubul M2,0 x 3,0 pentru a-l fixa pe computer.
- 4. Conectați cablul bateriei la conectorul de pe placa de sistem.

- 5. Instalați .Capacul bazei.
- 6. Urmați procedura din secțiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.

modulele de memorie

Scoaterea modulului de memorie

Paşi

- 1. Urmați procedura din secțiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți Capacul bazei.
- 3. Deconectați cablul bateriei de la conectorul de pe placa de sistem.
- 4. Pentru a scoate modulul de memorie:
 - a. Trageți clemele care fixează modulul de memorie până când acesta iese afară [1].
 - b. Scoateți modulul de memorie din conectorul său de pe placa de sistem [2].

(i) NOTIFICARE: Asigurați-vă că NU ridicați placa modulului de memorie la un unghi mai mare de 35°.



Instalarea modulului de memorie

Pași

- 1. Introduceți modulul de memorie în conector până când se fixează.
- 2. Conectați cablul bateriei la conectorul de pe placa de sistem.
- 3. Instalați Capacul bazei.

4. Urmați procedurile din secțiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.

radiatorului

Scoaterea ansamblului radiatorului

Despre această sarcină

Ansamblul radiatorului cuprinde radiatorul și ventilatorul sistemului.

Paşi

- 1. Urmați procedurile din secțiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți:
 - a. capacul bazei
 - **b.** baterie
- **3.** Pentru a scoate ansamblul radiatorului:

(i) NOTIFICARE: Pentru a identifica numărul de șuruburi, consultați lista șuruburilor

a. Slăbiți șuruburile M2 x 5 (6) care fixează ansamblul radiatorului pe placa de sistem [2].

(i) NOTIFICARE: Scoateți șuruburile în ordinea numerelor din explicații [1, 2, 3, 4] imprimate pe ansamblul radiatorului.

- **b.** Ridicați ansamblul radiatorului de pe placa de sistem [3].
- c. Deconectați cablul ventilatorului de la placa de sistem [1].



Instalarea ansamblului radiatorului

Despre această sarcină

Ansamblul radiatorului cuprinde radiatorul și ventilatorul sistemului.

Pași

1. Aliniați ansamblul radiatorului, cu șuruburi, pe placa de sistem și conectați cablul ventilatorului pe conectorul de pe placa de sistem.

NOTIFICARE: Conectați mai întâi cablul ventilatorului la placa de sistem înainte de a fixa ansamblul radiatorului pe placa de sistem.

2. Strângeți șuruburile M2x5 pentru a fixa ventilatorul pe placa de sistem

i NOTIFICARE: Asigurați-vă că conectați cablul ventilatorului înainte de a instala radiatorul.

- 3. Instalați:
 - a. baterie
 - b. capacul bazei
- 4. Urmați procedura din secțiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.

Port pentru conectorul de alimentare

Scoaterea portului conectorului de alimentare

Pași

- 1. Urmați procedurile din secțiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți :
 - a. capacul bazei
 - **b.** baterie
- **3.** Pentru a scoate portul conectorului de alimentare:
 - a. Deconectați cablul portului conectorului de alimentare de la placa de sistem [1].

(i) NOTIFICARE: Îndepărtați banda adezivă care acoperă conectorul.

(i) NOTIFICARE: Folosiți un știft din plastic pentru a elibera cablul din conector. Nu trageți de cablu, deoarece se poate rupe

- b. Scoateți șurubul M 2,0 x 3,0 (1) pentru a elibera suportul metalic de pe portul conectorului de alimentare [2].
- c. Ridicați suportul metalic din computer [3].
- d. Scoateți conectorul de alimentare din computer [4].



Instalarea portului conectorului de alimentare

Paşi

- 1. Instalați portul conectorului de alimentare în slotul de pe computer.
- 2. Așezați suportul de metal pe portul conectorului de alimentare.
- 3. Strângeți șurubul M2.0x3.0 pentru a fixa portul conectorului de alimentare pe computer.
- 4. Conectați cablul portului conectorului de alimentare la conectorul de pe placa de sistem.
- 5. Instalați :
 - a. baterie
 - b. capacul bazei
- 6. Urmați procedura din secțiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.

placa cu LED-uri

Scoaterea plăcii LED

Pași

- 1. Urmați procedurile din secțiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți:
 - a. capacul bazei
 - b. baterie
- 3. Pentru a scoate placa cu LED-uri:

a. Deconectați cablul LED de la placa de sistem [1].

AVERTIZARE: Evitați să trageți de cablu, deoarece se poate rupe conectorul cablului. Folosiți, în schimb, un știft pentru a elibera cablul LED din conectorul său.

- b. Desprindeți cablul LED din canalul de ghidare [2].
- c. Scoateți șurubul M2x2,5 (1) care fixează placa cu LED-uri pe computer [3].
- d. Ridicați placa cu LED-uri din computer [4].



Instalarea plăcii cu LED-uri

- 1. Introduceți placa cu LED-uri în fanta de pe computer.
- 2. Strângeți șurubul M2x2,5 (1) pentru fixarea plăcii cu LED-uri.
- 3. Conectați cablul LED la placa de sistem.
- 4. Instalați:
 - a. baterie
 - **b.** capacul bazei
- 5. Urmați procedura din secțiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.

Modulul pentru cartele inteligente

Scoaterea carcasei smart cardului

Pași

- 1. Urmați procedurile din secțiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți:
 - a. capacul bazei
 - **b.** baterie
 - c. Placă PCle SSD
 - d. Unități SSD SATA
- 3. Pentru a deconecta cablul cardului inteligent:
 - a. Deconectați cablul cardului inteligent [1].

(i) NOTIFICARE: Împingeți ușor conectorul pentru a nu deteriora capul smart cardului.

b. Ridicați cablul cardului inteligent, care este fixat de modulul touchpadului [2].

(i) NOTIFICARE: Trageți ușor pentru a-l elibera folosind bandă adezivă.



4. Pentru a scoate carcasa cardului inteligent:

(i) NOTIFICARE: Pentru a identifica numărul de șuruburi, consultați lista șuruburilor

- a. Scoateți șuruburile M2x3 (2) care fixează carcasa smart cardului pe computer [1].
- b. Glisați și ridicați carcasa cardului inteligent de pe computer [2].



Instalarea carcasei smart cardului

Paşi

- 1. Glisați carcasa smart cardului în slot pentru a o alinia cu lamelele de pe computer.
- 2. Strângeți șuruburile M2x3 pentru a fixa carcasa smart cardului pe computer.
- 3. Atașați cablul smart cardului și conectați-l la conectorul de pe computer.
- 4. Instalați:
 - a. Unități SSD SATA
 - b. Placă PCle SSD
 - c. baterie
 - d. capacul bazei
- 5. Urmați procedura din secțiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.

Touchpad

Scoaterea plăcii cu butoanele touchpadului

- 1. Urmați procedurile din secțiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți:
 - a. capacul bazei

b. baterie

- 3. Pentru a deconecta cablul cardului inteligent:
 - a. Deconectați cablul cardului inteligent [1].
 - b. Ridicați cablul cardului inteligent, care este fixat de computer [2], pentru a ajunge la cablul plăcii cu butoanele touchpadului.
 - c. Scoateți banda adezivă care fixează cablul difuzorului de panoul touchpadului [3].

(i) NOTIFICARE: Desprindeți cablul boxei din clemele de orientare situate pe butoanele touchpadului.



- 4. Pentru a scoate placa cu butoanele touchpadului:
 - a. Deconectați cablul plăcii cu butoanele touchpadului de la placa de sistem [1].

(i) NOTIFICARE: Cablul plăcii cu butoanele touchpadului este sub cablul cardului inteligent. Ridicați încuietoarea pentru a elibera cablul plăcii cu butoane a touchpadului.

- b. Scoateți șuruburile M 2,0 x 2,5 (2) care fixează placa butoanelor touchpadului [2].
- c. Ridicați placa cu butoanele touchpadului din computer [3].



Instalarea plăcii cu butoanele touchpadului

Paşi

- 1. Introduceți placa cu butoanele touchpadului în slot, aliniind proeminențele cu șanțurile de pe computer.
- 2. Strângeți șuruburile pentru a fixa placa cu butoanele touchpadului pe computer.
- 3. Conectați cablul plăcii cu butoanele touchpadului la conectorul de pe placa touchpadului.
- 4. Atașați cablul cardului inteligent și conectați-l la conectorul de pe computer
- 5. Instalați:
 - a. boxă
 - b. baterie
 - c. capacul bazei
- 6. Urmați procedura din secțiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.

Ansamblul afişajului

Scoaterea ansamblului afișajului

- 1. Urmați procedurile din secțiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți:
 - a. capacul bazei
 - b. baterie

- c. placă WLAN
- d. placa WWAN

(i) NOTIFICARE: Pentru a identifica numărul de șuruburi, consultați lista șuruburilor.

- 3. Pentru a scoate ansamblul afișajului:
 - a. Desprindeți cablurile WLAN și WWAN din canalele de ghidare [1].
 - **b.** Scoateți șuruburile M2 x 3 care fixează suportul eDP [2].
 - c. Ridicați suportul eDP de pe cablul eDP [3].
 - d. Deconectați cablul eDP de la conectorul său de pe placa de sistem [4].
 - (i) NOTIFICARE: La sistemele cu configurație cu funcționalitate tactilă, asigurați-vă că îndepărtați cablul afișajului tactil care este conectat la conectorul acestuia de pe placa de sistem.
 - e. Desprindeți banda adezivă care fixează cablul eDP [5].

(i) NOTIFICARE: La sistemele cu configurație cu funcționalitate tactilă, veți găsi atât cablul eDP, cât și cablul pentru afișajul tactil fixate cu bandă adezivă.

f. Deconectați cablul de la conectorul său de pe placa de sistem [6].



4. Pentru a scoate ansamblul afișajului:

- a. Deschideți afișajul computerului și amplasați-l pe o suprafață plată, sub un unghi de 180 de grade.
- b. Scoateți șuruburile M2 x 3,5 care fixează balamaua afișajului pe ansamblul afișajului [1].

c. Ridicați ansamblul afișajului din computer [2].



Instalarea ansamblului afişajului

Paşi

- 1. Așezați baza computerului pe suprafața plană a unei mese și poziționați-o aproape de marginea mesei.
- 2. Instalați ansamblul afișajului aliniindu-l cu suporturile pentru balamalele afișajului de pe sistem.
- **3.** Ținând de ansamblul afișajului, strângeți șuruburile M2 x 3,5 pentru a fixa balamalele afișajului de ansamblul afișajului sistemului cu unitatea de sistem.
- 4. Aplicați benzile pentru a fixa cablul eDP (cablul afișajului).

() NOTIFICARE: Sistemele cu configurație cu ecran tactil sunt prevăzute cu cablu pentru afișaj tactil, care trebuie fixat cu benzi adezive de cablul eDP.

5. Conectați cablul eDP la conectorul de pe placa de sistem.

(i) NOTIFICARE: La sistemele configurate cu ecran tactil, conectați cablul ecranului tactil la conectorul său de pe placa de sistem.

- 6. Instalați suportul metalic eDP pe cablul eDP și strângeți șuruburile M2 x 3.
- 7. Direcționați cablurile plăcilor WLAN și WWAN prin canalele de ghidare.
- 8. Instalați:
 - a. placă WLAN
 - b. placa WWAN
 - c. baterie
 - d. capacul bazei
- 9. Urmați procedura din secțiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.

Capacul balamalei afişajului

Scoaterea capacului balamalei afișajului

Paşi

- 1. Urmați procedurile din secțiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți:
 - a. capacul bazei
 - b. baterie
 - c. placă WLAN
 - d. placa WWAN
 - e. ansamblul afişajului

(i) NOTIFICARE: Pentru a identifica numărul de șuruburi, consultați lista șuruburilor

3. Împingeți capacul balamalei afișajului spre dreapta.



4. Scoateți capacul balamalei afișajului.



Instalarea capacului balamalei afişajului

- 1. Introduceți capacul balamalei afișajului în ansamblul afișajului.
- 2. Împingeți capacul balamalei afișajului spre stânga pentru a-l fixa.
- 3. Instalați:
 - a. ansamblul afişajului
 - **b.** placă WLAN
 - c. placa WWAN
 - d. baterie
 - e. capacul bazei
- 4. Urmați procedura din secțiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.

Placa de sistem

Scoaterea plăcii de sistem

Pași

1. Urmați procedurile din secțiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.

NOTIFICARE: În cazul în care computerul este prevăzut cu placă WWAN, este obligatorie scoaterea tăvii goale pentru cartele SIM.

- 2. Scoateți:
 - a. cartelă SIM
 - b. capacul bazei
 - c. baterie
 - d. modulul de memorie
 - e. Unitatea SSD PCle
 - f. Unități SSD SATA
 - g. placă WLAN
 - h. placa WWAN
 - i. ansamblul radiatorului

To identify the screws, see screw list

- 3. Pentru a scoate suportul modulului de memorie:
 - a. Scoateți șurubul M 2 x 3 (1) care fixează suportul modulului de memorie de placa de sistem [1].

(i) NOTIFICARE: Suportul ESD DDR este o piesă anterioară demontării la înlocuirea plăcii de sistem. Asigurați-vă că suportul ESD DDR este reinstalat pe noua placă de sistem de schimb.

b. Ridicați suportul modulului de memorie de pe placa de sistem [2].



- 4. Pentru a deconecta cablul eDP:
 - a. Desprindeți cablurile WLAN și WWAN din canalele de ghidare [1].
 - b. Scoateți șurubul M 2 x 3 (2) și ridicați suportul cablului eDP care se fixează pe placa de sistem [2,3].
 - c. Deconectați clema care fixează cablul pe placa de sistem [4].
 - d. Desprindeți banda adezivă care fixează cablul eDP [5].
 - e. Deconectați cablul eDP de la placa de sistem [6].



5. Deconectați cablurile:

(i) NOTIFICARE: Pentru a deconecta boxa, placa LED, bateria rotundă și cablurile portului conectorului de alimentare, folosiți un știft din plastic pentru a elibera cablurile din conectori. Nu trageți de cablu, deoarece se poate rupe

- a. cablul boxelor [1]
- b. cablul plăcii LED [2]
- c. cablul bateriei rotunde [3]
- d. cablul touchpadului și cablul plăcii USH [4]
- e. portul conectorului de alimentare [5]



- 6. Pentru a scoate placa de sistem:
 - **a.** Scoateți șuruburile M2 x 3 (8) care fixează placa de sistem [1].

(i) NOTIFICARE: Asigurați-vă că demontați suportul USB Type-C de pe placa de sistem.

b. Scoateți prin ridicare placa de sistem din computer [2].



- 7. Pentru a demonta suportul USB Type-C de pe placa de sistem:
 - a. Rabatați placa de sistem, dezlipiți benzile și șurubul care fixează suportul USB Type-C.
 - b. Îndepărtați portul USB Type-C de pe placa de sistem prin ridicare.

Instalarea plăcii de sistem

Paşi

- 1. Poziționați portul USB Type-C de-a lungul suportului, în slotul din placa de sistem.
- 2. Lipiți banda pentru a fixa suportul Type-C.
- 3. Rabatați placa de sistem și strângeți șuruburile M2x3 pentru a fixa portul USB Type-C pe placa de sistem.
- 4. Aliniați placa de sistem cu orificiile șuruburilor de pe computer.
- 5. Strângeți șuruburile M2x3 pentru a fixa placa de sistem pe computer.
- 6. Conectați cablurile pentru boxe, conectorul de alimentare, placa cu LED-uri, touchpad și USH la conectorii de pe placa de sistem.
- 7. Conectați cablul eDP la conectorul de pe placa de sistem.
- 8. Poziționați suportul metalic peste cablul eDP și strângeți șuruburile M2x3 pentru a o fixa.
- 9. Scoateți suportul metalic de pe conectorii modulului de memorie ai plăcii de sistem care a fost scoasă.
- 10. Așezați suportul de metal peste conectorii modulului de memorie și strângeți șuruburile M2x3 pentru a-l fixa pe computer.

(i) NOTIFICARE: În cazul în care computerul este prevăzut cu o placă WWAN, instalarea tăvii pentru cartela SIM este obligatoriu.

- 11. Instalați:
 - a. bateria rotundă
 - **b.** radiatorul
 - c. placă WLAN
 - d. placa WWAN
 - e. Placă SSD

- f. modulul de memorie
- g. boxă
- h. baterie
- i. capacul bazei

12. Urmați procedura din secțiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.

Ansamblul tastaturii

Instalarea ansamblului tastaturii

Despre această sarcină

(i) NOTIFICARE: Tastatura și tava tastaturii sunt numite colectiv ansamblul tastaturii.

(i) NOTIFICARE: Tastatura are mai multe puncte de prindere pe partea ramei, care trebuie apăsate ferm în punctele de prindere pentru a o fixa și așeza pe tastatura de schimb.

Paşi

- 1. Aliniați ansamblul tastaturii cu orificiile șuruburilor de pe computer.
- 2. Strângeți șuruburile M2,0 x 2,5 care fixează tastatura pe șasiu.
- 3. Conectați cablul tastaturii, cablul retroiluminării tastaturii, cablul touchpadului la conectorii de pe placa butoanelor touchpadului.
- 4. Instalați:
 - a. placa de sistem
 - b. radiatorul
 - c. placa WLAN
 - d. placa WWAN
 - e. unitatea SSD
 - f. modulul de memorie
 - g. bateria
 - h. capacul bazei
- 5. Urmați procedura din secțiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.

Scoaterea ansamblului tastaturii

Despre această sarcină

(i) NOTIFICARE: Tastatura împreună cu tava tastaturii formează ansamblul tastaturii.

Paşi

- 1. Urmați procedurile din secțiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți:
 - a. capacul bazei
 - b. baterie
 - c. modulul de memorie
 - d. unitatea PCle SSD
 - e. Unități SSD SATA
 - f. placă WLAN
 - g. placa WWAN
 - h. ansamblul radiatorului
 - i. placă de sistem
- 3. Deconectați cablurile de la capătul zonei de sprijin pentru mâini:
 - a. cablul touchpadului și cablul plăcii USH [1]

- b. cablul pentru iluminarea din fundal a tastaturii [2]
- c. cablul tastaturii [3]



4. Pentru a scoate ansamblul tastaturii:

(i) NOTIFICARE: Pentru identificarea șuruburilor, consultați lista șuruburilor.

- **a.** Scoateți șuruburile M2 x 2,5 (19) care fixează tastatura [1].
- **b.** Ridicați ansamblul tastaturii de pe șasiu [2].



5. Scoateți șuruburile (5) care fixează tastatura numerică de șasiul tastaturii și ridicați tastatura [1,2].



Grilajul tastaturii și tastatura

Scoaterea tastaturii din tava tastaturii

Pași

- 1. Urmați procedurile din secțiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți ansamblul tastaturii
- 3. Scoateți șuruburile M2.0 x 2.0 care fixează tastatura pe ansamblul tastaturii [1].
- 4. Ridicați și scoateți tastatura din tava tastaturii [2].



Instalarea tastaturii în tava tastaturii

Paşi

- 1. Aliniați tastatura cu suporturile pentru șuruburi de pe tava tastaturii.
- 2. Strângeți șuruburile M2.0 x 2.0 pentru a fixa tastatura pe tava tastaturii.
- 3. Instalați ansamblul tastaturii.

Zonă de sprijin pentru mâini

Remontarea suportului pentru palmă

Pași

- 1. Urmați procedura din secțiunea Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului.
- 2. Scoateți:
 - a. capacul bazei
 - **b.** bateria
 - c. modulul de memorie
 - d. unitatea SSD PCle
 - e. placa WLAN
 - f. placa WWAN
 - g. portul pentru conectorul de alimentare
 - h. ansamblul radiatorului
 - i. bateria rotundă
 - j. boxa
 - k. ansamblul afişajului
 - I. placa de sistem
 - m. tastatura



Componenta rămasă este suportul pentru mâini.

- 3. Înlocuiți suportul pentru palmă.
- 4. Instalați:
 - a. tastatura
 - **b.** placa de sistem
 - c. ansamblul afişajului
 - d. boxa
 - e. bateria rotundă

- f. radiatorul
- g. portul pentru conectorul de alimentare
- h. placa WLAN
- i. placa WWAN
- j. unitatea SSD PCle
- **k.** memoria
- I. bateria
- m. capacul bazei
- 5. Urmați procedura din secțiunea După efectuarea lucrărilor în interiorul computerului.

Tehnologie și componente

Acest capitol oferă detalii despre tehnologia și componentele disponibile în sistem.

Caracteristici USB

Conectivitatea USB (Universal Serial Bus - Magistrală serială universală) a apărut în 1996. Ea a simplificat drastic conexiunile dintre computerele gazdă și dispozitivele periferice precum mouse, tastatură, drivere și imprimante externe.

Haideți să aruncăm o scurtă privire asupra evoluției USB, făcând referire la tabelul de mai jos.

Tabel 2. Evoluția USB

Тір	Rată transfer date	Categorie	Anul lansării
USB 2.0	480 Mbps	Viteză ridicată	2000
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1	5 Gb/s	Viteză superioară	2010
USB 3.1 de a doua generație	10 Gb/s	Viteză superioară	2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (USB SuperSpeed)

Timp de mulți ani, USB 2.0 a fost considerat standardul absolut pentru interfețele PC, cu peste șase miliarde de dispozitive vândute. Totuși, necesitatea unei viteze mai mari crește odată cu lansarea unor echipamente hardware de calcul din ce în ce mai rapide și odată cu creșterea cererii pentru lățimi de bandă din ce în ce mai mari. USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 a răspuns, în final, cerințelor consumatorilor, cu o viteză de 10 ori mai mare, teoretic, față de predecesorul său. Pe scurt, caracteristicile USB 3.1 Gen 1 sunt următoarele:

- Rate de transfer mai ridicate (de până la 5 Gb/s)
- Putere maximă crescută a magistralei și o absorbție de curent crescută pentru dispozitive, astfel încât să susțină mai bine dispozitivele cu consum ridicat de energie
- Noi caracteristici de gestionare a alimentării
- Transferuri de date în mod duplex complet şi suport pentru noi tipuri de transfer
- Compatibilitate inversă cu standardul USB 2.0
- Noi conectori și cablu

Subiectele de mai jos privesc unele dintre întrebările cele mai frecvente legate de USB 3.0/USB 3.1 Gen 1.



Frecvență

Conform celor mai recente specificații USB 3.0/USB 3.1 Gen 1, sunt definite 3 moduri de viteză a comunicațiilor. Acestea sunt Super-Speed, Hi-Speed și Full-Speed. Noul mod SuperSpeed are o rată de transfer de 4,8 Gb/s. Deși specificațiile păstrează modurile USB Hi-Speed și Full-Speed, cunoscute de obicei sub numele de USB 2.0 și 1.1, modurile mai lente încă funcționează la viteze de 480 Mb/s și 12 Mb/s și sunt păstrate doar pentru compatibilitatea retroactivă.

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 atinge performanțe mult mai ridicate grație modificărilor tehnice prezentate mai jos:

- O magistrală fizică suplimentară care este adăugată în paralel cu magistrala USB 2.0 existentă (consultați imaginea de mai jos).
- Anterior, magistrala USB 2.0 avea patru fire (alimentare, împământare și o pereche pentru date diferențiale); USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 adaugă alte patru pentru două perechi de semnale diferențiale (recepționare și transmitere), pentru un total combinat de opt conexiuni în conectori și în cabluri.

• USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 folosește o interfață de date bidirecțională, comparativ cu aranjamentul "half-duplex" caracteristic standardului USB 2.0. În acest mod, lățimea de bandă crește teoretic de 10 ori.



În prezent, datorită cererii în continuă creștere pentru transferuri de date cu conținut video la înaltă definiție, pentru dispozitive de stocare cu dimensiuni exprimate în terabiți, pentru camere digitale cu număr mare de megapixeli etc., este posibil ca USB 2.0 să nu mai ofere viteze suficiente. În plus, nicio conexiune USB 2.0 nu se poate apropia de debitul maxim teoretic de 480 Mb/s, viteza de transfer reală maximă fiind în jur de 320 Mb/s (40 MB/s). În mod similar, conexiunile USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 nu vor atinge niciodată pragul de 4,8 Gb/s. Cel mai probabil vom vedea o rată maximă de 400 MB/s. La această viteză, USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 reprezintă o îmbunătățire de 10x față de USB 2.0.

Aplicații

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 deschide noi căi de trecere cu un volum mai mare pentru dispozitive, cu rezultate generale mai bune. Anterior, conținutul video prin USB abia dacă era tolerabil (din perspectiva rezoluției maxime, a latenței și a comprimării video). Acum este simplu să ne imaginăm că, datorită faptului că sunt disponibile lățimi de bandă de 5 – 10 ori mai mari, soluțiile video prin USB vor fi cu atât mai bune. Porturile DVI cu o singură conexiune au nevoie de un debit de aproximativ 2 Gb/s. Anterior, cei 480 Mb/s reprezentau o limitare; acum, 5 Gb/s sunt mai mult decât satisfăcători. Prin viteza promisă, de 4,8 Gb/s, standardul va fi încorporat în produse care, anterior, nu țineau de domeniul USB, cum ar fi sistemele de stocare externe RAID.

Mai jos sunt prezentate unele dintre produsele disponibile cu USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed (Viteză superioară):

- Hard diskuri externe USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 pentru sisteme desktop
- Hard diskuri USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 portabile
- Adaptoare și unități de andocare USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
- Cititoare și unități flash USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
- Unități SSD USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
- Unități RAID USB 3.0/USB 3.1 Gen 1
- Unități optice
- Dispozitive multimedia
- Rețelistică
- Distribuitoare și adaptoare pentru cartele USB 3.0/USB 3.1 Gen 1

Compatibilitate

Partea bună este că USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 a fost proiectat din start pentru a co-exista pașnic cu USB 2.0. Mai întâi de toate, deși USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 specifică noi conexiuni fizice și, prin consecință, noi cabluri pentru a beneficia de caracteristicile de mare viteză ale noului protocol, conectorul însuși păstrează aceeași formă rectangulară cu cele patru contacte USB 2.0 amplasate exact în același loc. Pe cablurile USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 sunt prezente cinci noi conexiuni destinate recepției sau transmisiei de date în mod independent și care intră în contact numai când sunt conectate la o conexiune corespunzătoare SuperSpeed USB.

Thunderbolt prin USB Type-C

Thunderbolt este o interfață hardware care combină date, video, audio și energie într-o singură conexiune. Thunderbolt combină PCI Express (PCIe) și DisplayPort (DP) într-un singur semnal serial și, în plus, furnizează curent continuu, toate printr-un singur cablu. Thunderbolt 1 și Thunderbolt 2 folosesc același conector [1] ca miniDP (DisplayPort) pentru a se conecta la dispozitive periferice, în timp ce Thunderbolt 3 utilizează un conector USB Type-C [2].



Figura 1. Thunderbolt 1 și Thunderbolt 3

- 1. Thunderbolt 1 și Thunderbolt 2 (cu conector miniDP)
- 2. Thunderbolt 3 (cu conector USB tip C)

Port Thunderbolt 3 prin USB Type-C

Thunderbolt 3 aduce Thunderbolt la un port USB de tip C la viteze de până la 40 Gbps, rezultând un singur port compact care le face pe toate - asigurând cea mai rapidă și versatilă conexiune cu orice dispozitiv de andocare, afișaj sau dispozitiv de date, precum un hard disk extern. Thunderbolt 3 folosește un conector/port USB de tip C pentru a se conecta la dispozitivele periferice acceptate.

- 1. Thunderbolt 3 folosește un conector și cabluri USB de tip C este compact și reversibil
- 2. Thunderbolt 3 acceptă viteze de până la 40 Gbps
- 3. DisplayPort 1.2 compatibil cu monitoarele, dispozitivele și cablurile DisplayPort existente
- 4. Livrare de energie prin USB până la 130W pe anumite computere

Caracteristici principale ale Thunderbolt 3 peste USB de tip C

- 1. Thunderbolt, USB, DisplayPort și energie prin USB de tip C, pe un singur cablu (caracteristicile diferă de la un produs la altul)
- 2. Conector și cabluri USB de tip C, compacte și reversibile
- 3. Acceptă rețele Thunderbolt (*variază de la un produs la altul)
- **4.** Acceptă afișaje până la 4K
- 5. Până la 40 Gbps

(i) NOTIFICARE: Viteza de transfer al datelor poate varia de la un produs la altul.

Pictograme Thunderbolt

Tabel 3. Variații iconografice pentru Thunderbolt

Protocol	USB Type-A	USB Type-C	Note
Thunderbolt	Nu se aplică	4	mDP sau USB Type-C

Avantajele portului Displayport peste USB de tip C

- Full Performanță audio/video DisplayPort (A/V) completă (până la 4K, la 60 Hz)
- Date USB SuperSpeed (USB 3.1)
- Orientarea mufei și direcția cablului reversibile
- Compatibilitate cu sisteme mai vechi prin adaptoare VGA, DVI
- Acceptă HDMI 2.0a, fiind compatibil cu versiunile anterioare

HDMI 1.4

Acest subiect explică interfața HDMI 1.4 și caracteristicile sale, alături de avantaje.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) este o interfață audio/video integral digitală, necomprimată, acceptată în domeniu. HDMI creează o interfață între orice sursă audio/video digitală compatibilă, cum ar fi un player DVD sau un receptor A/V și un monitor audio sau video digital compatibil, cum ar fi un televizor digital (DTV). Există aplicații speciale pentru televizoarele HDMI și pentru playerele DVD. Avantajul principal este reducerea numărului de cabluri și prevederile legate de protecția conținutului. HDMI acceptă conținut video standard, îmbunătățit sau HD, plus conținut audio multicanal printr-un singur cablu.

(i) NOTIFICARE: Interfața HDMI 1.4 va asigura suport audio pe 5.1 canale.

HDMI 1.4 Caracteristici

- Canal Ethernet HDMI adaugă o capacitate de lucru în rețea de mare viteză unei legături HDMI, permiţând utilizatorilor să profite de dispozitivele cu capacitate IP fără un cablu Ethernet separat
- Canal de întoarcere a sunetului permite unui televizor cu conexiune HDMI și tuner încorporat să trimită date audio "în amonte" către un sistem de sunet surround, eliminând nevoia unui cablu audio separat
- 3D definește protocoalele de intrare/ieșire pentru principalele formate video 3D, lăsând cale liberă jocurilor 3D veritabile și aplicațiilor home theater 3D
- **Tip conținut** semnalizare în timp real a tipului de conținut între dispozitive sursă și de afișare, permițând unui televizor să optimizeze setările de imagine în funcție de tipul conținutului
- Spații de culori suplimentare adaugă suport pentru modele de culori suplimentare utilizate în fotografierea digitală și în grafica de computer
- **Suport 4K** permite rezoluții video superioare standardului 1080p, acceptând afișaje de generație următoare care rivalizează cu sistemele Digital Cinema (Cinema digital) utilizate în numeroase cinematografe comerciale
- Microconector HDMI un nou conector, mai mic, pentru telefoane și alte dispozitive portabile, care acceptă rezoluții video de până la 1080p
- Sistem de conectare auto noi cabluri și conectori pentru sisteme video auto, proiectate pentru satisfacerea cerințelor unice ale mediului auto la o calitate HD veritabilă

Avantajele interfeței HDMI

- Interfața HDMI de calitate transferă conținut video și audio digital necomprimat, pentru imagini extrem de clare, de cea mai înaltă calitate.
- Interfața HDMI cu costuri reduse asigură calitatea și funcționalitatea unei interfețe digitale, acceptând în același timp formate video necomprimate într-o manieră simplă și eficientă din punct de vedere al costurilor
- Interfața HDMI audio acceptă mai multe formate audio, de la sunet stereo standard la sunet surround multicanal
- HDMI combină semnal video şi semnal audio multicanal pe un singur cablu, eliminând costurile, complexitatea şi confuzia generate de mai multe cabluri utilizate în prezent în sistemele A/V
- HDMI acceptă comunicarea între sursa video (cum ar fi un player DVD) și dispozitivul DTV, permiţând o funcționalitate nouă

Specificații de sistem

Specificații de sistem

Caracteristică	Specificație
Chipset	Intel KabyLake U și R (integrat în procesor)
Lățime magistrală DRAM	64 de biți
Flash EPROM	SPI 128 Mbiți
Magistrală PCle	100 MHz
Frecvență magistrală externă	DMI 3.0 — 8 GT/s

Specificațiile procesorului

Tabel 4. Specificațiile procesorului

Caracteristică	Specificații
Intel din a 7-a generație	Intel Core i3-7130 (Memorie cache de 3 M, până la 2,7 GHz)
Intel din a 7-a generație	Intel Core i5-7300U (Memorie cache de 3 M, până la 3,5 GHz), vPro
Intel din a 8-a generație	Intel Core i5-8250U (Memorie cache de 6 M, quad core, până la 3,4 GHz)
Intel din a 8-a generație	Intel Core i5-8350U (Memorie cache de 6 M, quad core, până la 3,6 GHz), vPro
Intel din a 8-a generație	Intel Core i7-8650U (Memorie cache de 8 M, quad core, până la 3,9 GHz), vPro

Specificațiile memoriei

Caracteristică	Specificație
Conector de memorie	1 slot DIMM
Capacitate memorie	4, 8 și 16 GB
Tip de memorie	SDRAM DDR4 2400 funcționează la 2.133 MHz cu procesoare Intel de generația a șaptea, SDRAM DDR4 2400 funcționează la 2.400 MHz cu procesoare Intel de generația a opta
Memorie minimă	4 GB
Memorie maximă	Până la 16 GB

Specificații placă video

Tabel 5. Specificații placă video

Caracteristică	Specificații
Controller UMA	Placa grafică Intel HD 620 (GT2) - (Intel Core din a 7-a generație) Placă grafică Intel HD 620 (GT2) - (Intel Core din a 8-a generație)
Compatibilitate pentru afișaj extern	HDMI 1.4DisplayPort prin USB Type-C (Thunderbolt 3 opțional)Pe sistem – eDP (afișaj intern), HDMI PortType-C opțional – VGA, DisplayPort 1.2, DVI și Thunderbolt 3 opțional
Тір	integrată pe placa de sistem
Intel din a 7-a generație	seria i3/i5/i7

(i) NOTIFICARE: Acceptă un port VGA, DisplayPort, HDMI prin stația de andocare .

Specificații placă audio

Caracteristică	Specificație
Tipuri	Placă audio de înaltă definiție cu patru canale
Controler	Realtek ALC3246
Conversie stereo	24 de biți — analogic spre digital și digital spre analogic
Interfață internă	Placă audio de înaltă definiție
Interfață externă	Intrare microfon, căști stereo și conector combinat pentru set cască-microfon
Boxe	Două
Amplificator intern boxe	2 W (RMS) pe canal
Controale volum	Taste rapide

Specificațiile bateriei

Caracteristică Specificație

Тір	 Baterie prismatică pe bază de litiu, cu 3 elemente și funcție ExpressCharge Baterie prismatică pe bază de litiu, cu 4 elemente și funcție ExpressCharge
42 Wh (3 elemente):	
Lungime	200,5 mm (7,89")
Lățime	95,9 mm (3,78")
Înălțime	5,7 mm (0,22")
Greutate	185,0 g (0,41 lb)
Tensiune	11,4 V c.c.
60 Wh (4 elemente):	
Lungime	238 mm (9,37")
Lățime	95,9 mm (3,78")

Caracteristică	Specificație
Înălțime	5,7 mm (0,22")
Greutate	270 g (0,6 lb)
Tensiune	7,6 V c.c.
Durată de viață	300 de cicluri de descărcare/încărcare
Interval de temperatură	
În stare de funcționare	 Încărcare: între 0 și 50 °C (între 32 și 158 °F) Descărcare: între 0 și 70 °C (între 32 și 122 °F)
În stare de nefuncționare	între -20 și 65 °C (între -4 și 149 °F)
Baterie rotundă	baterie rotundă cu litiu de 3 V CR2032

Specificațiile adaptorului de c.a.

Caracteristică	Specificație
Тір	Tip cilindru, 7,4 mm, 65 sau 90 W (65W E5 pentru India) i NOTIFICARE: Sistemul se livrează cu un adaptor de 65 W și acceptă, de asemenea, un adaptor de 90 W pentru încărcare rapidă.
Tensiune de alimentare	între 100 și 240 V c.a.
Curent de intrare — maximum	1,7/1,6 A
Frecvență de intrare	între 50 și 60 Hz
Curent de ieșire	3,34 A (continuu) și 4,62 A (continuu)
Tensiune de ieșire nominală	19,5 V c.c.
Greutate	0,23 kg, 0,51 lb (65 W) și 0,32 kg, 0,77 lb (90 W)
Dimensiuni	22 x 66 x 106 mm (65 W) și 22 x 66 x 130 (90 W) sau 0,87 x 2,60 x 4,17 inchi (65 W) și 0,87 x 2,60 x 5,12 inchi (90 W)
Interval de temperatură — în stare de funcționare	între 0 și 40 °C (între 32 și 104 °F)
Interval de temperatură — în stare de nefuncționare	între –40 și 70 °C (între –40 și 158 °F)

Specificațiile touchpadului

Caracteristică	Specificație
Suprafață activă:	Zona cu senzor activ
Axa X	101,7 mm (4,0 inchi)
Axa Y	52 mm (2,04 inchi)

Caracteristică Specificație

Rezoluție pozițieX: 1048 cpi; Y:984 cpiX/YMultitactilConfigurabil prin gestu

Configurabil prin gesturi cu un singur deget sau cu mai multe degete

Specificațiile porturilor și conectorilor

Tabel 6. Specificații de temperatură

Caracteristică	Specificații
Audio	Placă audio de înaltă definiție cu patru canale Conector combo de intrare microfon, căști și set cască-microfon stereoController Realtek ALC3246Conversie stereo: pe 24 de biți (analogic–digital și digital–analogic)Interfață internă – Codec audio HDInterfață externă – conector universal de intrare microfon și căști/boxe stereo
	Boxe: putere: 2X2 Wrms
	Amplificator intern pentru boxe: 2 W per canal
	Microfon intern: microfon digital (microfon dual cu cameră)
	Fără butoane de control al volumului
	Acceptă buton pe tastatură pentru tastă de acces rapid
Adaptor de rețea	1 conector RJ-45
USB	Două DisplayPort Type-C USB 3.1 din prima generație (Thunderbolt opțional)Două porturi USB 3.1 din prima generație (unul cu PowerShare)
Cititor de carduri de memorie	Cititor de carduri MicroSD 4.0 card și un slot 3042, un slot 2280 M.2
Cartela micro a modului de identificare a abonatului (SIM)	tavă externă legată de balamaua WWAN
Port de andocare	Stație de andocare business Dell WD15 (opțional)Stație de andocare business Thunderbolt Dell TB16 (opțional) Slot pentru încuietoare Noble în formă de pană Stație de andocare externă USB Type-C
Express Card	Niciuna
Adaptor de c.a.	E5 65 W
	E5 65 W rug (doar pentru India)
	E5 90 W
	E4 65 W (fără BFR/PVC)
	45 W asistent alimentare (Dura Ace)
	Baterie externă și adaptor hibrid (45 W) (doar pentru modelul de 12 inchi, nu și pentru modelele de 14/15 inchi) (fără ExpressCharge)
Cititorul de smart carduri	Una (opțională)
Video	HDMI 1.4

Specificații privind comunicațiile

Caracteristici

Adaptor de rețea

Controler Gigabit Ethernet Intel i219LM, 10/100/1000 Mbps (RJ-45)

Wireless

• Fără opțiune de rețea WLAN

Specificație

- Qualcomm QCA61x4A 2x2 AC + Bluetooth 4.1 (non vPro)
- Qualcomm QCA6174A XR 2x2 AC + Bluetooth 4.1 (non vPro)
- Intel Dual-Band Wireless-AC 8265 2x2 + Bluetooth 4.2 (non vPro)
- Opțiuni de bandă largă pentru dispozitive mobile (opțional)

Opțiuni de bandă largă pentru dispozitive mobile (opțional)

- Placă LTE-A Qualcomm Snapdragon X7 LTE-A (DW5811e) pentru AT&T
- Verizon și Sprint. (S.U.A.)
- **dispozitive mobile** Placă LTE-A Qualcomm Snapdragon X7 (DW5811e) (EMEA/APJ/ROW)
 - Placă HSPA+ Qualcomm Snapdragon X7 (DW5811e) (China/Indonezia/India)
 - Placă Qualcomm Snapdragon X7 LTE-A (DW5816e) (Japan/ANZ/India/Coreea de Sud/Taiwan)

Specificațiile camerei

Colaborare la distanță ușoară:

- Videoconferință online cu o camera încorporată opțională
- Caracteristica Windows Hello poate fi activată cu camera IR încorporată

Tabel 7. Specificațiile camerei

Caracteristicile camerei	HD/FHD de 13"	FHD de 13"	Ecran tactil FHD de 13"
Tip cameră	HD cu focalizare fixă	HD cu focalizare fixă	HD cu focalizare fixă
Cameră cu infraroșu	Indisponibil	Da	Indisponibil
Tip senzor	Tehnologie senzor CMOS	Tehnologie senzor CMOS	Tehnologie senzor CMOS
Rezoluție: Imagine în mișcare	Până la 1.280 x 720 (0,92 MP)	Până la 1.280 x 720 (0,92 MP)	Până la 1.280 x 720 (0,92 MP)
Rezoluție: Imagine statică	Până la 1280 x 720 (0,92 MP)	Până la 1280 x 720 (0,92 MP)	Până la 1280 x 720 (0,92 MP)
Rata imaginilor	Până la 30 de cadre pe secundă	Până la 30 de cadre pe secundă	Până la 30 de cadre pe secundă

Afişajul

Tabel 8. 13,3" (16:9), antireflex la rezoluție FHD, netactil, WLED, 300 de niți, eDP 1.3, unghi larg de vizualizare

Caracteristică	Specificație
Тір	FHD antireflex
Luminanță (tipică)	300 niți
Dimensiuni (zona activă)	 Înălțime: 165,08 mm Lățime: 293,47 mm Diagonală: 13,3"
Rezoluție nativă	1.920 × 1.080
megapixeli	2,07

Tabel 8. 13,3" (16:9), antireflex la rezoluție FHD, netactil, WLED, 300 de niți, eDP 1.3, unghi larg de vizualizare (continuare)

Caracteristică	Specificație
Pixeli pe inchi (PPI)	166
Raport de contrast (min.)	600:1
Timp de răspuns (max.)	35 ms creștere/descreștere
Rată de reîmprospătare	60 Hz
Unghi de vizualizare pe orizontală	+/- 80 de grade
Unghi de vizualizare pe verticală	+/- 80 de grade
Distanță între pixeli	0,153 mm
Consum de energie (maximum)	4,6 W
Variante capac spate	Variante din aliaj de magneziu/aliaj de magneziu cu margine îngustă, cu WLAN și/sau WWAN și cameră HD/IR cu microfon

Tabel 9. 13,3" (16:9), antireflex la rezoluție FHD, tactil, WLED, 300 de niți, eDP 1.3, unghi larg de vizualizare

Caracteristică	Specificație
Тір	FHD protecție împotriva urmelor
Luminanță (tipică)	300 niți
Dimensiuni (zona activă)	 Înălțime: 165,08 mm Lățime: 293,47 mm Diagonală: 13,3"
Rezoluție nativă	1.920 × 1.080
megapixeli	2,07
Pixeli pe inchi (PPI)	166
Raport de contrast (min.)	600:1
Timp de răspuns (max.)	35 ms creștere/descreștere
Rată de reîmprospătare	60 Hz
Unghi de vizualizare pe orizontală	+/- 80 de grade
Unghi de vizualizare pe verticală	+/- 80 de grade
Distanță între pixeli	0,153 mm
Consum de energie (maximum)	5,2 W
Variante capac spate	Variante din aliaj de magneziu sau carbon cu margine îngustă, cu WLAN și/sau WWAN și cameră HD/IR cu microfon

Dimensiuni și greutate

Tabel 10. Dimensiuni

Dimensiuni	Inchi	Milimetri
Lățime	12	304,80
Adâncime	8,19	207,95
Înălțime (față, completă) pentru afișajul netactil FHD și tactil FHD	0,64	16,33

Tabel 10. Dimensiuni (continuare)

Dimensiuni	Inchi	Milimetri
Înălțime (spate, completă) pentru toate configurațiile	0,66	16,86

Tabel 11. Greutate

Greutate minimă	Livre	Kilograme
	2,59	1,17

Specificații de mediu

Tabel 12. Specificații de temperatură

Temperatură	Specificații
În stare de funcționare	Între 0 și 35°C (între 32 și 95°F)
Stocare	Între –40 și 65°C (între –40 și 149°F)

Tabel 13. Interval de umiditate relativă — specificații

Temperatură	Specificații
În stare de funcționare	între 10 și 90 % (fără condensare)
Stocare	Între 5 și 95% (fără condensare)

Tabel 14. Altitudine — specificații maxime

Temperatură	Specificații
În stare de funcționare	Între 0 și 3048 m (între 0 și 10,000 ft)
În stare de nefuncționare	
Stocare	Între –0 și 10668 m
Nivel contaminant în suspensie	

Configurarea sistemului

Secțiunea de configurare a sistemului vă permite să gestionați hardware-ul laptopului și să specificați opțiunile privind nivelurile BIOS. Din secțiunea de configurare a sistemului puteți:

- să schimbați setările NVRAM după ce adăugați sau eliminați componente hardware;
- să vizualizați configurația hardware a sistemului;
- să activați sau să dezactivați dispozitivele integrate;
- să setați praguri de performanță și de gestionare a alimentării;
- să gestionați securitatea computerului.

Prezentarea generală a BIOS-ului

BIOS-ul gestionează fluxul de date între sistemul de operare al computerului și dispozitivele atașate precum hard diskul, adaptorul video, tastatura, mouse-ul și imprimanta.

Accesarea programului de configurare BIOS

Paşi

- 1. Porniți computerul.
- 2. Apăsați imediat pe F2 pentru a accesa programul de configurare BIOS.

NOTIFICARE: Dacă așteptați prea mult și apare deja sigla sistemului de operare, atunci continuați să așteptați până ce este afișat
 desktopul. Apoi, opriți computerul și încercați din nou.

Tastele de navigare

(i) NOTIFICARE: Pentru majoritatea opțiunilor de configurare a sistemului, modificările pe care le efectuați sunt înregistrate, dar nu au efect până când nu reporniți sistemul.

Taste	Navigare
Săgeată în sus	Mută la câmpul anterior.
Săgeată în jos	Mută la câmpul următor.
Enter	Selectează o valoare în câmpul selectat (dacă este cazul) sau urmărește legătura din câmp.
Bară de spațiu	Extinde sau restrânge o listă verticală, dacă este cazul.
Tab	Mută la următoarea zonă de focalizare. i NOTIFICARE: Numai pentru browserul cu grafică standard.
Esc	Se deplasează la pagina anterioară până vizualizați ecranul principal. Dacă apăsați tasta Esc în ecranul principal, se

afișează un mesaj care vă solicită să salvați toate modificările nesalvate și să reporniți sistemul.

Meniul de încărcare unică

Pentru a accesa **meniul de încărcare unică**, porniți computerul și apăsați imediat pe tasta F12.

(i) NOTIFICARE: Este recomandat să opriți computerul dacă este pornit.

Meniul de încărcare unic afișează dispozitivele pe care le puteți încărca, inclusiv opțiunea de diagnosticare. Opțiunile meniului de încărcare sunt:

- Disc amovibil (dacă există)
- Unitate STXXXX (dacă există)
 (i) NOTIFICARE: XXX este numărul unității SATA.
- Unitatea optică (dacă există)
- Hard disk SATA (dacă există)
- Diagnosticare

Ecranul secvenței de inițializare afișează și opțiunea de a accesa ecranul System Setup (Configurarea sistemului).

Opțiuni de configurare a sistemului

(i) NOTIFICARE: În funcție de laptop și de dispozitivele instalate, elementele prezentate în această secțiune pot să apară sau nu.

Opțiuni de configurare a sistemului

(i) NOTIFICARE: În funcție de laptop și de dispozitivele instalate, elementele prezentate în această secțiune pot să apară sau nu.

Opțiunile ecranului General (Generalități)

Această secțiune listează caracteristicile hardware principale ale computerului.

Opțiune Descriere System Information (Informații de sistem): afișează BIOS Version (Versiune BIOS), Service Tag (Etichetă Informații de de service), Asset Tag (Etichetă de activ), Ownership Tag (Etichetă proprietar), Ownership Date (Data sistem achiziționării), Manufacture Date (Data fabricației și Express Service Code (Cod de service expres). Memory Information (Informatii memorie): afisează Memory Installed (Memorie instalată), Memory Available (Memorie disponibilă), Memory Speed (Frecvență memorie), Memory Channels Mode (Mod canale de memorie), Memory Technology (Tehnologie memorie), DIMM A Size (Dimensiune DIMM A) și DIMM B Size (Dimensiune DIMM B). Processor Information (Informații despre procesor): afișează Processor Type (Tipul procesorului), Core Count (Număr nuclee), Processor ID (ID-ul procesorului), Current Clock Speed (Frecvența curentă), Minimum Clock Speed (Frecvența minimă), Maximum Clock Speed (Frecvența maximă), Processor L2 Cache (Memoria cache de nivel 2 a procesorului), Processor L3 Cache (Memoria cache de nivel 3 a procesorului), HT Capable (Capacitate HT) și 64-Bit Technology (Tehnologie pe 64 de biți). Informații despre dispozitiv: afișează Primary Hard Drive (Hard disk principal), MiniCard Device (Dispozitiv minicard), ODD Device (Dispozitiv unitate optică), Dock eSATA Device (Dispozitiv andocare eSATA), LOM MAC Address (Adresš LOM MAC), Video Controller (Controler video), Video BIOS Version (Versiune BIOS video), Video Memory (Memorie video), Panel Type (Tip ecran), Native Resolution (Rezoluție nativă), Audio Controller (Controler audio), Wi-Fi Device (Dispozitiv Wi-Fi), WiGig Device (Dispozitiv WiGig), Cellular Device (Dispozitiv celular), Bluetooth Device (Dispozitiv Bluetooth). Battery Afișează starea bateriei și tipul adaptorului de c.a. conectat la computer. Information **Boot Sequence Boot Sequence** Vă permite să modificați ordinea în care computerul încearcă să găsească un sistem de operare. Opțiunile sunt următoarele: Windows Boot Manager (Manager de încărcare Windows) În mod implicit, opțiunea este bifată. **Boot List Options** Vă permite să modificați opțiunea pentru lista de încărcare: Legacy (Moștenire) • UEFI (opțiunea este activată în mod implicit)

Opțiune	Descriere
Advanced Boot Options	 Permite încărcarea memoriilor ROM opționale de generație veche. În mod implicit, toate opțiunile sunt dezactivate. Enable Legacy Option ROMs (Activare memorii ROM opționale de generație veche) Enable Attempt Legacy Boot (Activarea încercării de încărcare de pe memorii de generație veche)
UEFI Boot Path Security Options	 Puteți controla dacă sistemul îi va solicita sau nu utilizatorului să introducă parola de administrator atunci când selectează o cale de încărcare UEFI din meniul F12. Always, Except Internal HDD (Întotdeauna, cu excepția HDD intern). – această opțiune este activată în mod implicit Always (Întotdeauna) Never (Niciodată) (î) NOTIFICARE: Aceste opțiuni nu au nicio relevanță dacă în setările BIOS nu s-a stabilit o parolă de administrator.
Date/Time	Vă permite să modificați data și ora.

Opțiunile ecranului Video (Video)

Opțiune	Descriere
LCD Brightness	Vă permite să setați luminozitatea afișajului în funcție de sursa de alimentare (baterie sau alimentare de c.a.).

(i) NOTIFICARE: Setarea Video va fi vizibilă numai atunci când în sistem este instalată o placă video.

Opțiunile ecranului Security (Securitate)

Opțiune	Descriere
Admin Password	Vă permite să setați, să modificați sau să ștergeți parola de administrator (admin). (i) NOTIFICARE: Trebuie să setați parola de administrator înainte de a seta parola de sistem sau cea pentru hard disk. Ștergerea parolei de administrator șterge automat parola de sistem și parola pentru hard disk.
	(i) NOTIFICARE: Modificările reușite ale parolei au efect imediat.
	În mod implicit, unitatea nu va avea o parolă setată.
System Password	Vă permite să setați, să modificați sau să ștergeți parola de sistem. (j NOTIFICARE: Modificările reușite ale parolei au efect imediat.
	În mod implicit, unitatea nu va avea o parolă setată.
Parolă unitate SSD-2	Vă permite să setați, să modificați sau să ștergeți parola de pe unitatea SSD M.2 SATA a sistemului. (j NOTIFICARE: Modificările reușite ale parolei au efect imediat.
	În mod implicit, unitatea nu va avea o parolă setată.
Strong Password	Vă permite să impuneți opțiunea de a seta întotdeauna parole puternice.
	Setare implicită: opțiunea Enable Strong Password (Activare parolă puternică) nu este selectată.
	() NOTIFICARE: Dacă este activată interfața cu utilizatorul, parolele de administrator și de sistem trebuie să conțină cel puțin un caracter cu majuscule, un caracter cu minuscule și trebuie să aibă o lungime de cel puțin 8 caractere.
Password Configuration	Vă permite să determinați lungimea minimă și cea maximă a parolelor de administrator și de sistem.
Password Bypass	Vă permite să dezactivați sau să activați permisiunea de ocolire a parolei de sistem și a parolei pentru hard diskul intern, când sunt setate. Opțiunile sunt următoarele:
	 Disabled (Dezactivat). Această opțiune este selectată în mod implicit.

Opțiune	Descriere
	Reboot bypass (Ocolire repornire)
Password Change	Vă permite să activați sau să dezactivați permisiunea privind parola de sistem și cea pentru hard disk atunci când este setată parola de administrator.
	Allow Non-Admin Password Changes (Se permit modificări de parolă în afară de cea de administrator) . Această opțiune este selectată în mod implicit.
Non-Admin Setup Changes	Vă permite să determinați dacă se permit modificări ale opțiunilor de configurare când este setată o parolă de administrator. Când este dezactivată, opțiunile de configurare sunt blocate prin parola de administrator.
UEFI Capsule Firmware Updates	Această opțiune controlează dacă sistemul permite actualizările BIOS prin pachetele de actualizare cu capsulă UEFI.
	Opțiunea Enable UEFI Capsule Firmware Updates (Activare actualizări firmware prin capsule UEFI) este selectată în mod implicit.
	() NOTIFICARE: Dezactivarea acestei opțiuni va bloca actualizările BIOS din servicii cum ar fi Microsoft Windows Update și Linux Vendor Firmware Service (LVFS).
TPM 2.0 Security	Vă permite să activați modulul TPM (Trusted Platform Module - Modul pentru platforme de încredere) în timpul secvenței POST.
	Puteți controla dacă modulul pentru platforme de încredere este vizibil pentru sistemul de operare. Opțiunea este următoarea:
	TPM on (TPM activat). Această opțiune este selectată în mod implicit.
	 Clear (ştergere) PPI Bypass for Enable Commands (Ocolire PPI pentru comenzile activate). Această opțiune este selectată în mod implicit.
	Attestation Enable (Activare atestare). Această opțiune este selectată în mod implicit. PEL Punace for Dischle Commande (Occilire PEL pontru comenzi de dezectivere)
	 Key Storage Enable (Activare stocare chei). Această opțiune este selectată în mod implicit.
	SHA-256. Această opțiune este selectată în mod implicit.
	AVERTIZARE: Se recomandă să finalizați procesul de upgrade/downgrade al modulului TPM folosind alimentarea cu c.a., cu adaptorul de c.a. conectat la computer. Procesul de upgrade/ downgrade fără adaptorul de c.a. conectat poate deteriora computerul sau hard diskul.
	() NOTIFICARE: Dezactivarea acestei opțiuni nu modifică nicio setare efectuată pentru TPM, nici nu șterge și nu modifică niciun fel de informații sau de chei pe care este posibil să le fi stocat în TPM. Modificările aduse acestei setări au efect imediat.
Computrace (R)	Vă permite să activați sau să dezactivați serviciul opțional Computrace de la Absolute Software. Opțiunile sunt următoarele: • Deactivate (Inactivare)
	 Disable (Dezactivare)
	Activate (Activare) Activate (Activare) si Disable (Dezactivare) vor activa sau dezactiva permanent
	caracteristica și nu vor mai fi permise modificări ulterioare.
	Setare implicită: Activate (Activare)
OROM Keyboard Access	 Vă permite să setați o opțiune de a accesa ecranele Option ROM Configuration (Configurare memorie ROM opțională) utilizând taste de acces rapid în timpul încărcării. Opțiunile sunt următoarele: Enabled (Activat). Această opțiune este selectată în mod implicit. One Time Enable (Activare o singură dată) Disabled (Dezactivat)
	Setare implicită: Enable (Activare)
Admin Setup	Vă permite să împiedicați utilizatorii să acceseze configurarea când este setată o parolă de administrator.
Lockout	Enable Admin Setup Lockout (Activare blocare configurare administrator). Această opțiune nu este selectată în mod implicit.

Opțiune	Descriere
Master Password Lockout	Vă permite să împiedicați utilizatorii să acceseze configurarea când este setată o parolă Master. Pentru a putea modifica această setare este necesar să goliți parolele de hard disk.
	Enable Master Password Lockout (Activare blocare parolă Master). Această opțiune nu este selectată în mod implicit.
SSM Security Mitigation	Vă permite să activați sau să dezactivați protecția suplimentară UEFI SMM Security Mitigation (Temperare securitate SMM). Sistemul de operare poate utiliza caracteristica pentru a proteja mediul securizat creat prin funcții de securitate bazate pe virtualizare.
	SSM Security Mitigation (Temperare securitate SSM). Această opțiune este dezactivată în mod implicit.

Secure Boot (Încărcare securizată)

Opțiune	Descriere
Secure Boot Enable	 Această opțiune activează sau dezactivează caracteristica Secure Boot (Încărcare securizată). Disabled (Dezactivat) Enabled (Activat)
	Setare implicită: Enabled (Activat).
Expert Key Management	Vă permite să utilizați bazele de date cu chei de securitate doar dacă sistemul este în modul Custom Mode (Mod particularizat). Opțiunea Enable Custom Mode (Activare mod particularizat) este dezactivată în mod implicit.
Custom Mode Key Management	 Vă permite să gestionați bazele de date cu chei de securitate doar dacă sistemul este în modul Custom Mode (Mod particularizat). Opțiunile sunt: PK. Această opțiune este selectată în mod implicit. KEK db dbx NOTIFICARE: Dacă dezactivați Enable Custom Mode (Activare mod particularizat), toate modificările

NOTIFICARE: Daca dezactivați Enable Custom Mode (Activare mod particularizat), toate modificarile efectuate se vor șterge și cheile se vor restaura la setările implicite. Save to File (Salvare în fișier) va salva cheia într-un fișier selectat de utilizator.

Intel software Guard Extensions (Extensii de protecție software Intel)

Opțiune	Descriere
Intel SGX Enable	 Această opțiune activează sau dezactivează furnizarea unui mediu securizat pentru rularea codurilor/stocarea informațiilor sensibile în contextul sistemului de operare principal. Opțiunile sunt următoarele: Disabled (Dezactivat) Enabled (Activat) Software Controlled (Controlat de software). Această opțiune este selectată în mod implicit.
Enclave Memory Size	 Vă permite să rezervați dimensiunea memoriei. Dimensiunea memoriei poate fi setată între 32 și 128 MB; aceste opțiuni sunt dezactivate în mod implicit. Opțiunile sunt următoarele: 32 MB 64 MB 128 MB

Opțiunile ecranului Performance (Performanțe)

Opțiune	Descriere
Multi Core Support	 Acest câmp specifică dacă se activează unul sau toate nucleele în cadrul procesului. Performanțele unor aplicații cresc atunci când se folosesc mai multe nuclee. – această opțiune este activată în mod implicit Vă permite să activați sau să dezactivați compatibilitatea pentru mai multe nuclee pentru procesor. All (Toate). Această opțiune este activată în mod implicit. 1 2
Intel SpeedStep	 S Vă permite să activati sau să dezactivati modul Intel SpeedStep al procesorului.
	Enable Intel SpeedStep (Activare tehnologie Intel SpeedStep)
	Setare implicită: opțiunea este activată.
C-States Control	Vă permite să activați sau să dezactivați stările de repaus suplimentare ale procesorului. • C states (Stări C)
	Setare implicită: opțiunea este activată.
Intel TurboBoost	 Vă permite să activați sau să dezactivați modul Intel TurboBoost al procesorului. Enable Intel TurboBoost (Activare tehnologie Intel TurboBoost)
	Setare implicită: opțiunea este activată.
HyperThread Control	 Vă permite să activați sau să dezactivați caracteristica HyperThreading în procesor. Disabled (Dezactivat) Enabled (Activat). Această opțiune este activată în mod implicit.

Opțiunile ecranului Power management (Gestionare alimentare)

Opțiune	Descriere
AC Behavior	Vă permite să activați sau să dezactivați pornirea automată a computerului la conectarea unui adaptor de c.a.
	Wake on AC (Revenire la alimentarea cu c.a.) . Această opțiune este dezactivată în mod implicit.
Enable Intel Speed Shift Technology	Vă permite să activați sau să dezactivați compatibilitatea cu tehnologia Intel Speed Shift. Setarea pentru activarea opțiunii permite sistemului de operare să selecteze automat performanța necesară pentru procesor.
	Enable Intel Speed Shift Technology (Activare tehnologie Intel Speed Shift). Această opțiune este activată în mod implicit.
Auto On Time	 Vă permite să setați ora la care computerul trebuie să pornească automat. Opțiunile sunt următoarele: Disabled (Dezactivat). Această opțiune este activată în mod implicit. Every Day (În fiecare zi) Weekdays (În zilele lucrătoare) Select Days (În anumite zile)
USB Wake Support	Vă permite să activați dispozitive USB pentru a relua sistemul din starea de veghe. () NOTIFICARE: Această caracteristică este funcțională numai când se conectează adaptorul de alimentare cu c.a. Dacă adaptorul de alimentare cu c.a. se scoate în timpul stării de veghe, configurarea sistemului va opri alimentarea tuturor porturilor USB pentru a economisi energia bateriei.
	 Enable USB Wake Support (Activare suport reluare USB) Wake on Dell USB-C Dock (Reactivare pe stație de andocare Dell USB-C). Această opțiune este selectată în mod implicit.
Wireless Radio Control	Vă permite să detectați conectarea sistemului la o rețea cu fir și, ulterior, să dezactivați radiourile wireless selectate (WLAN și/sau WWAN)

Opțiune	Descriere
	 La deconectarea de la rețeaua cu fir, radiourile wireless selectate sunt reactivate. În mod implicit, nu este activată niciuna dintre opțiuni. Opțiunile sunt următoarele: Control WLAN radio (Control radio WLAN) Control WWAN radio (Control radio WWAN)
Wake on WLAN	Vă permite să activați sau să dezactivați caracteristica ce pornește computerul din starea Oprit, la furnizarea unui semnal LAN
	 Disabled (Dezactivat). Această opțiune este selectată în mod implicit. LAN Only (Numai LAN) WLAN Only (Numai WLAN) LAN or WLAN (LAN sau WLAN)
Block Sleep	Vă permite să blocați intrarea în starea de repaus (starea S3) în mediul sistemului de operare. Când este activată, sistemul nu trece în starea de repaus. Tehnologia Intel Rapid Start va fi dezactivată automat, iar opțiunea OS Power (Putere SO) va fi goală dacă a fost setată la starea de repaus (starea S3). Opțiunea Block Sleep (S3 state) (Blocare repaus (stare S3)) este dezactivată în mod implicit.
Peak Shift	 Vă permite să minimizați consumul de c.a. în timpul orelor cu consum maxim ale zilei. După ce activați această opțiune, sistemul funcționează doar pe baterie, chiar dacă se conectează sursa de alimentare de c.a. Enable peak shift (Activare comutare perioadă de vârf). Această opțiune nu este selectată în mod implicit.
Advanced Battery Charge Configuration	 Această opțiune vă permite să maximizați integritatea de funcționare a bateriei. Prin activarea acestei opțiuni, sistemul folosește algoritmul standard de încărcare și alte tehnici în timpul orelor de inactivitate pentru a îmbunătăți durata de viață a bateriei. Enable Advanced Battery Charge Mode (Activare mod avansat de încărcare a bateriei). Această opțiune nu este selectată în mod implicit.
Primary Battery Charge Configuration	 Vă permite să selectați modul de încărcare pentru baterie. Opțiunile sunt următoarele: Adaptive (Adaptiv). Această opțiune este activată în mod implicit. Standard (Standard). Realizează încărcarea completă a bateriei, la viteză standard. ExpressCharge (Încărcare rapidă). Bateria se încarcă într-un timp mai scurt utilizând tehnologia Dell de încărcare rapidă. Primarily AC use (Utilizare c.a. în principal) Custom (Particularizat) Dacă este selectată opțiunea Custom Charge (Încărcare particularizată), puteți de asemenea să configurați opțiunile Custom Charge Start (Pornire încărcare particularizată) și Custom Charge Stop (Oprire încărcare particularizată).
	(j) NOTIFICARE: Este posibil ca nu toate modurile de incarcare sa fie disponibile pentru toate baterille. Pentru a activa această opțiune, dezactivați opțiunea Advanced Battery Charge Configuration (Configurare avansată pentru încărcarea bateriei).
Type-C Connector Power	Vă permite să setați puterea maximă pe care computerul o poate utiliza de la conectorii Type-C. Opțiunile sunt următoarele:
	7,5 wați
	15 Watts (15 W). Această opțiune este activată în mod implicit.
POST Beha	vior (Comportament POST)
Opțiune	Descriere
A	

Adapter Warnings	Vă permite să activați sau să dezactivați mesajele de avertizare din configurarea sistemului (BIOS) când utilizați anumite adaptoare de alimentare.
	Enable Adapter Warnings (Activare avertismente adaptor). Această opțiune este selectată în mod implicit.
Keypad (Embedded)	Vă permite să alegeți una din cele două metode de a activa tastatura numerică încorporată în tastatura internă. • Fn Key Only (Doar tasta Fn) . Această optiune este activată în mod implicit.

• Fn Key Only (Doar tasta Fn). Această opțiune este activată în mod implicit.

By Numlock

Opțiune	Descriere
	(i) NOTIFICARE: Când se rulează configurarea, această opțiune nu este valabilă. Configurarea funcționează în modul Doar tasta Fn.
Numlock Enable	 Vă permite să activați opțiunea Numlock la pornirea computerului. Enable Network (Activare rețea) Această opțiune este activată în mod implicit.
Fn Key Emulation	Vă permite să setați opțiunea ca tasta Scroll Lock să fie utilizată pentru a simula funcția tastei Fn. • Enable Fn Key Emulation (Activare emulare tasta Fn) Această opțiune este activată în mod implicit.
Fn Lock Options	 Permite combinației de taste rapide Fn + Esc să comute starea principală a tastelor F1 - F12 între funcțiile standard și cele secundare. Dacă dezactivați această opțiune, nu puteți comuta în mod dinamic starea principală a acestor taste. Opțiunile disponibile sunt: Fn Lock (Blocare tastă Fn). Această opțiune este activată în mod implicit. Lock Mode Disable/Standard (Mod Blocare dezactivat/standard). Această opțiune este selectată în mod implicit. Lock Mode Enable/Secondary (Activare mod blocare/secundar)
Fastboot	 Vă permite să accelerați procesul de încărcare ignorând anumite etape de compatibilitate. Opțiunile sunt următoarele: Minimal. Această opțiune este selectată în mod implicit. Thorough (Complet) Auto (Automat)
Extended BIOS POST Time	 Vă permite să creați o întârziere suplimentară înainte de încărcare. Opțiunile sunt următoarele: 0 seconds (0 secunde). Această opțiune este activată în mod implicit. 5 seconds (5 secunde) 10 seconds (10 secunde)
Full Screen Logo	 Vă permite să afişați o sigla pe tot ecranul dacă imaginea se potrivește cu rezoluția ecranului. Opțiunile sunt următoarele: Enable Full Screen Logo (Activare siglă pe tot ecranul). Această opțiune este dezactivată în mod implicit.
Warnings and Errors	Vă permite să selectați ca opțiunile de configurare BIOS care determină procesul de încărcare să facă doar o pauză în cazul detectării unor avertismente sau erori, în loc să se oprească și să aștepte un răspuns de la utilizator. Opțiunile sunt următoarele:
	Prompt on Warnings and Errors (Solicitare răspuns în caz de avertismente și erori) . – această opțiune este activată în mod implicit
	Continue on Warnings (Continuare în caz de avertisment)
	Continue on Warnings and Errors (Continuare în caz de avertismente și erori)

Flexibilitate

Opțiune	Descriere
USB provision	Vă permite să activați sau să dezactivați furnizarea tehnologiei AMT Intel de pe un dispozitiv de stocare USB.
	Enable USB Provision (Activare furnizare prin USB). Această opțiune nu este selectată în mod implicit.
MEBx Hotkey	Vă permite să specificați dacă funcția MEBx Hotkey (Tastă de acces rapid MEBx) trebuie activată în timpul încărcării sistemului.

Enable MEBx Hotkey (Activare tastă rapidă MEBx). Această opțiune este selectată în mod implicit.

Opțiunile de compatibilitate pentru virtualizare

Opțiune	Descriere
Virtualization	Vă permite să activați sau să dezactivați tehnologia de virtualizare Intel.
	Enable Intel Virtualization Technology (Activare tehnologie de virtualizare Intel). Această opțiune este selectată în mod implicit.
VT for Direct I/O	Activează sau dezactivează instrumentul VMM (Virtual Machine Monitor - Monitor de mașini virtuale), pentru a utiliza sau nu capacitățile hardware suplimentare oferite de tehnologia de virtualizare Intel® pentru I/O direct.
	Enable VT for Direct I/O (Activare VT pentru I/O direct). Această opțiune este selectată în mod implicit.
Trusted Execution	Această opțiune specifică dacă un instrument MVMM (Measured Virtual Machine Monitor – Monitor de mașini virtuale contorizat) poate utiliza capacitățile hardware suplimentare oferite de tehnologia Intel Trusted Execution (Executare de încredere). Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să activați TPM Virtualization Technology (Tehnologia de virtualizare TPM) și Virtualization Technology for Direct I/O (Tehnologia de virtualizare pentru I/O direct).
	Trusted Execution (Executare de încredere). Această opțiune este dezactivată în mod implicit.

Opțiunile ecranului Wireless (Wireless)

Opțiune	Descriere
Wireless Switch	 Vă permite să setați dispozitivele wireless care pot fi controlate de switch-ul wireless. Opțiunile sunt următoarele: WWAN GPS (on WWAN Module) (GPS (în modulul WWAN)) WLAN Bluetooth
	Toate opțiunile sunt activate în mod implicit.
	NOTIFICARE: În ceea ce privește opțiunile WLAN și WiGig, comenzile de activare sau dezactivare sunt legate și nu pot fi activate ori dezactivate independent.
Wireless Device Enable	 Vă permite să activați sau să dezactivați dispozitivele wireless interne. WWAN/GPS WLAN Bluetooth Toate opțiunile sunt activate în mod implicit.

Maintenance (Întreținere)

Opțiune	Descriere	
Service Tag	Afișează eticheta de service a computerului.	
Asset Tag	Vă permite să creați o etichetă de activ sistem dacă aceasta nu a fost încă setată. Această opțiune nu este setată în mod implicit.	
BIOS Downgrade	Vă permite să controlați rescrierea firmware-ului sistemului la versiunile anterioare. Opțiunile sunt:	
	Allow BIOS Downgrade (Se permite downgrade pentru BIOS). Această opțiune este activată în mod implicit.	
Data Wipe	Vă permite să ștergeți în mod securizat datele de pe toate dispozitivele de stocare interne. Procedura respectă specificațiile Serial ATA Security Erase și eMMC JEDEC Sanitize. Opțiunile sunt:	
	Wipe on Next boot (Ștergere la următoarea încărcare) . Această opțiune este dezactivată în mod implicit.	

	Opțiune	Descriere
	BIOS Recovery	Vă permite să recuperați sistemul din anumite stări de sistem BIOS utilizând un fișier de recuperare de pe hard diskul principal al utilizatorului sau de pe o cheie USB externă. Când este selectată opțiunea "Enabled" (Activat), sistemul BIOS stochează fișierul de recuperare pe hard diskul principal al utilizatorului. Opțiunile sunt:
		BIOS Recovery from Hard Drive (Recuperare BIOS de pe hard disk). Această opțiune este activată în mod implicit.
		BIOS Auto-Recovery
		Always Perform Integrity Check

Jurnalul de sistem

Opțiune	Descriere
BIOS Events	Vă permite să vizualizați și să ștergeți evenimentele POST (BIOS) din System Setup (Configurare sistem).
Thermal Events	Vă permite să vizualizați și să ștergeți evenimentele din System Setup (Thermal) (Configurare sistem (temperaturi)).
Power Events	Vă permite să vizualizați și să ștergeți evenimentele din System Setup (Power) (Configurare sistem (alimentare)).

Parola de sistem și de configurare

Tabel 15. Parola de sistem și de configurare

Tipul de parolă	Descriere
Parolă de sistem	Parola pe care trebuie să o introduceți pentru a vă autentifica pe sistem.
Parolă de configurare	Parola pe care trebuie să o introduceți pentru a accesa și a modifica setările BIOS ale computerului.

Puteți crea o parolă de sistem și o parolă de configurare pentru a securiza computerul.

AVERTIZARE: Funcțiile parolei oferă un nivel de bază de securitate pentru datele de pe computer.

AVERTIZARE: Oricine poate accesa datele stocate pe computer dacă acesta nu este blocat sau dacă este lăsat nesupravegheat.

(i) NOTIFICARE: Funcția parolei de sistem și de configurare este dezactivată.

Atribuirea unei parole de configurare a sistemului

Cerințe preliminare

Puteți atribui o System or Admin Password (Parolă de sistem sau de administrator) numai când starea este Not Set (Nestabilită).

Despre această sarcină

Pentru a intra în configurarea de sistem, apăsați pe F12 imediat după pornire sau reîncărcare.

Pași

1. În ecranul System BIOS (BIOS sistem) sau System Setup (Configurare sistem), selectați Security (Securitate) și apăsați pe Enter.

Ecranul Security (Securitate) este afișat.

2. Selectați System/Admin Password (Parolă de sistem/administrator) și creați o parolă în câmpul Enter the new password (Introduceți parola nouă).

Utilizați instrucțiunile următoare pentru a atribui parola de sistem:

- O parolă poate avea până la 32 de caractere.
- Cel puţin un caracter special: ! " # \$ % & ' () * + , . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | }
- Cifrele de la 0 la 9.
- Majusculele de la A la Z.
- Minusculele de la a la z.
- Tastați parola de sistem pe care ați introdus-o mai devreme în câmpul Confirm new password (Confirmați parola nouă) și faceți clic pe OK.
- 4. Apăsați Esc și salvați modificările, așa cum vi se solicită în mesajul pop-up.
- 5. Apăsați pe Y pentru a salva setările. Computerul repornește.

Ștergerea sau modificarea unei parole de configurare a sistemului existente

Cerințe preliminare

Asigurați-vă că opțiunea **Password Status** (Stare parolă) este Unlocked (Deblocată) (în Configurare sistem) înainte de a încerca să ștergeți sau să modificați parola de sistem și/sau de configurare existente. Nu puteți șterge sau modifica o parolă de sistem sau de configurare existentă, dacă opțiunea **Password Status (Stare parolă)** este Locked (Blocată).

Despre această sarcină

Pentru a intra în configurarea de sistem, apăsați pe F12 imediat după pornire sau reîncărcare.

Paşi

1. În ecranul System BIOS (BIOS sistem) sau System Setup (Configurare sistem), selectați System Security (Securitate sistem) și apăsați pe Enter.

Ecranul System Security (Securitate sistem) este afișat.

- În ecranul System Security (Securitate sistem), verificați opțiunea dacă Password Status (Stare parolă) este Unlocked (Deblocată).
- 3. Selectați System Password (Parolă sistem), modificați sau ștergeți parola de sistem existentă și apăsați pe Enter sau Tab.
- Selectați Setup Password (Parolă configurare), modificați sau ștergeți parola de configurare existentă și apăsați pe Enter sau Tab.
 NOTIFICARE: Dacă modificați parola de sistem și/sau de configurare, reintroduceți parola nouă când vi se solicită acest lucru.
 Dacă ștergeți parola de sistem și/sau de configurare, confirmați ștergerea când vi se solicită acest lucru.
- 5. Apăsați pe Esc, iar un mesaj vă va solicita să salvați modificările.
- 6. Apăsați pe Y pentru a salva setările și a ieși din Configurarea sistemului. Computerul repornește.

Actualizarea BIOS

Actualizarea BIOS în Windows

Despre această sarcină

AVERTIZARE: Dacă BitLocker nu este dezactivat înainte de actualizarea BIOS-ului, la următoarea reîncărcare a sistemului, cheia BitLocker nu va fi recunoscută. Vi se va solicita să introduceți cheia de recuperare pentru a continua, iar sistemul va cere acest lucru la fiecare reîncărcare. Dacă nu știți cheia de recuperare, acest lucru poate cauza pierderea datelor sau o reinstalare inutilă a sistemului de operare. Pentru mai multe informații pe acest subiect, consultați articolul din baza de cunoștințe: https://www.dell.com/support/article/sln153694

Pași

- 1. Accesați www.dell.com/support.
- Faceți clic pe Product support (Asistență produs). În caseta Search support (Căutare asistență), introduceți eticheta de service a computerului, apoi faceți clic pe Search (Căutare).
 - (i) NOTIFICARE: Dacă nu aveți o etichetă de service, folosiți funcția SupportAssist pentru a vă identifica în mod automat computerul. De asemenea, puteți folosi ID-ul de produs sau puteți căuta manual modelul computerului.
- 3. Faceți clic pe Drivers and Downloads (Drivere și descărcări). Extindeți Find drivers (Căutare drivere).
- 4. Selectați sistemul de operare instalat pe computer.
- 5. În lista verticală Category (Categorie), selectați BIOS.
- 6. Selectați cea mai recentă versiune de BIOS și faceți clic pe **Download** (Descărcare) pentru a descărca fișierul BIOS pe computer.
- 7. După finalizarea descărcării, accesați folderul în care ați salvat fișierul de actualizare BIOS.
- 8. Faceți dublu-clic pe pictograma fișierului de actualizare a BIOS-ului și urmați instrucțiunile care apar pe ecran. Pentru mai multe informații, consultați articolul 000124211 din baza de cunoștințe la adresa www.dell.com/support.

Actualizarea BIOS-ului în medii Linux și Ubuntu

Pentru a actualiza BIOS-ul de sistem pe un computer pe care este instalat Linux sau Ubuntu, consultați articolul din baza de cunoștințe 000131486 la adresa www.dell.com/support.

Actualizarea sistemului BIOS prin folosirea unității USB în Windows

Despre această sarcină

AVERTIZARE: Dacă BitLocker nu este dezactivat înainte de actualizarea BIOS-ului, la următoarea reîncărcare a sistemului, cheia BitLocker nu va fi recunoscută. Vi se va solicita să introduceți cheia de recuperare pentru a continua, iar sistemul va cere acest lucru la fiecare reîncărcare. Dacă nu știți cheia de recuperare, acest lucru poate cauza pierderea datelor sau o reinstalare inutilă a sistemului de operare. Pentru mai multe informații pe acest subiect, consultați articolul din baza de cunoștințe: https://www.dell.com/support/article/sln153694

Pași

- 1. Urmați procedurile de la pasul 1 până la pasul 6 din secțiunea Actualizarea sistemului BIOS în Windows pentru a descărca cel mai recent fișier de configurare a programului BIOS.
- 2. Creați o unitate USB încărcabilă. Pentru mai multe informații, consultați articolul 000145519 din baza de cunoștințe la adresa www.dell.com/support.
- 3. Copiați fișierul de configurare a programului BIOS pe unitatea USB încărcabilă.
- 4. Conectați unitatea USB încărcabilă la computerul care necesită actualizarea BIOS.
- 5. Reporniți computerul și apăsați F12.
- 6. Selectați unitatea USB din Meniul de încărcare unică.
- 7. Introduceți numele fișierului de configurare a programului BIOS și apăsați **Enter**. Va apărea **Utilitarul de actualizare BIOS**.
- 8. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea sistemului BIOS.

Actualizarea BIOS-ului din meniul de încărcare unică F12

Actualizați BIOS-ul sistemului utilizând fișierul .exe de actualizare a BIOS-ului copiat pe o cheie USB FAT32 și încărcați din meniul de încărcare unică F12.

Despre această sarcină

AVERTIZARE: Dacă BitLocker nu este dezactivat înainte de actualizarea BIOS-ului, la următoarea reîncărcare a sistemului, cheia BitLocker nu va fi recunoscută. Vi se va solicita să introduceți cheia de recuperare pentru a continua, iar sistemul va cere acest lucru la fiecare reîncărcare. Dacă nu știți cheia de recuperare, acest lucru poate cauza

pierderea datelor sau o reinstalare inutilă a sistemului de operare. Pentru mai multe informații pe acest subiect, consultați articolul din baza de cunoștințe: https://www.dell.com/support/article/sln153694

Actualizarea BIOS-ului

Puteți executa fișierul de actualizare a BIOS-ului din Windows, utilizând o unitate încărcabilă USB sau puteți actualiza BIOS-ul din meniul de încărcare unică F12 din computer.

Majoritatea computerelor Dell realizate după 2012 au această capacitate și puteți verifica acest lucru, încărcând computerul în meniul de încărcare unică F12 pentru a vedea dacă BIOS FLASH UPDATE (Actualizare flash BIOS) este enumerată ca opțiune de încărcare pentru computer. Dacă opțiunea apare în listă, atunci BIOS-ul acceptă această opțiune de actualizare a BIOS-ului.

(i) NOTIFICARE: Numai computerele cu opțiunea BIOS Flash Update în meniul de încărcare unică F12 pot utiliza aceasta funcție.

Actualizarea din meniul de încărcare unică

Pentru a actualiza BIOS-ul din meniul de încărcare unică F12, veți avea nevoie de următoarele:

- O unitate USB formatată la fișierul de sistem FAT32 (cheia nu trebuie să fie încărcabilă)
- Fișierul executabil BIOS pe care l-ați descărcat de pe site-ul web Dell Support și l-ați copiat în rădăcina unității USB
- Adaptorul de curent c.a. conectat la computer
- Bateria computerului funcțională pentru actualizarea BIOS-ului

Efectuați pașii următori pentru a executa procesul de actualizare a BIOS-ului din meniul F12:

AVERTIZARE: Nu opriți computerul în timpul procesului de actualizare a BIOS-ului. Computerul poate să nu se încarce dacă îl opriți.

Paşi

- 1. Din starea de oprire, inserați unitatea USB pe care ați copiat fișierul într-un port USB al computerului.
- Porniți computerul și apăsați tasta F12 pentru a accesa meniul de încărcare unică, selectați Actualizare BIOS utilizând mouse-ul sau tastele săgeți, apoi apăsați Enter. Este afisat meniul de actualizare BIOS.
- Faceți clic pe Flash from file (Actualizare din fișier).
- **4.** Selectați dispozitivul USB extern.
- 5. Selectați fișierul și faceți dublu-clic pe fișierul țintă de actualizare, apoi faceți clic pe Submit (Trimitere).
- 6. Faceți clic pe Update BIOS (Actualizare BIOS). Computerul repornește pentru actualizarea BIOS-ului.
- 7. Computerul se va reporni după finalizarea actualizării BIOS-ului.

Stergerea setărilor CMOS

Despre această sarcină

AVERTIZARE: Ștergerea setărilor CMOS va reseta setările BIOS de pe computer.

Paşi

- 1. Scoateți capacul bazei.
- 2. Deconectați cablul bateriei de la placa de sistem.
- 3. Scoateți bateria rotundă.
- 4. Așteptați un minut.
- 5. Remontați bateria rotundă.
- 6. Conectați cablul bateriei la placa de sistem.
- 7. Remontați capacul bazei.

Ștergerea parolelor BIOS (Configurare sistem) și de sistem

Despre această sarcină

Pentru a șterge parolele de sistem sau BIOS, contactați asistența tehnică DELL conform instrucțiunilor descrise pe www.dell.com/ contactdell.

(i) NOTIFICARE: Pentru informații despre resetarea Windowsului sau parolelor aplicațiilor, consultați documentația sistemului de operare sau a aplicației.


Acest capitol oferă detalii despre sistemele de operare acceptate, precum și instrucțiuni privind modul de instalare a driverelor.

Sistemele de operare acceptate

Tabel 16. Sisteme de operare

Sistemele de operare acceptate				
Windows	Microsoft Windows 10 Pro pe 64 de bițiMicrosoft Windows 10 Home pe 64 de biți			
Altele	• Ubuntu			
Acceptă dispozitive de stocare a sistemului de operare	 Dell.com/support pentru a descărca sistemul de operare Windows eligibil Suport media USB disponibil ca îmbunătățire 			

Descărcarea driverelor

Paşi

- 1. Porniți notebookul.
- 2. Accesați www.dell.com/support.
- 3. Faceți clic pe Product Support, introduceți eticheta de service a einotebookului, apoi faceți clic pe Submit.
 - NOTIFICARE: Dacă nu aveți o etichetă de service, folosiți funcția de autodetectare sau parcurgeți manual lista de modele până identificați modelul de notebook pe care îl dețineți.
- 4. Faceți clic pe Drivers and Downloads (Drivere și descărcări).
- 5. Selectați sistemul de operare instalat pe notebook.
- 6. Defilați în jos pe pagină și selectați driverul de instalat.
- 7. Faceți clic pe Download File pentru a descărca driverul pentru modelul dvs. de notebook.
- 8. După finalizarea descărcării, accesați folderul în care ați salvat fișierul de driver.
- 9. Faceți dublu clic pe pictograma fișierului driverului și urmați instrucțiunile care apar pe ecran.

Driver pentru chipset

Driverul pentru chipset ajută sistemul să identifice componentele și să instaleze driverele necesare cu acuratețe. Verificați că chipsetul a fost instalat în sistem, verificând controlerele de mai jos. Dacă nu s-a instalat niciun driver, multe dintre dispozitivele uzuale apar în secțiunea Alte dispozitive. După instalarea driverului pentru chipset, dispozitivele necunoscute dispar.

Asigurați-vă că instalați următoarele drivere, fiind posibil ca unele dintre ele să existe în mod implicit.

- Driverul Intel HID Event Filter (Filtru evenimente HID)
- Intel Dynamic Platform and Thermal Framework (Structura termică și a platformei dinamice)
- Driverul I/O serial Intel
- Driverul controlerului Intel Thunderbolt(TM)
- Motorul de management
- Cardul de memorie PCI-E Realtek

Driverele ControlVault

Verificați dacă driverele pentru dispozitivul ControlVault sunt instalate deja pe computer.

ControlVault Device
 Dell ControlVault w/ Fingerprint Touch Sensor

Driverele pentru dispozitive de interfață umană

Verificați dacă driverele pentru dispozitive de interfață umană sunt instalate deja în computer.

- ✓ ₩ Human Interface Devices
 - Converted Portable Device Control device
 - Dell Touchpad
 - 🛺 HID-compliant consumer control device
 - HID-compliant device
 - HID-compliant system controller
 - 🛺 HID-compliant touch pad
 - HID-compliant touch screen
 - HID-compliant vendor-defined device
 - HID-compliant vendor-defined device
 - 🛺 HID-compliant vendor-defined device
 - HID-compliant wireless radio controls
 - I2C HID Device
 - Intel(R) HID Event Filter
 - Microsoft Input Configuration Device
 - Portable Device Control device
 - USB Input Device

Drivere de rețea

Instalați driverele WLAN și Bluetooth de pe site-ul de asistență Dell.

Verificați dacă driverele de rețea sunt instalate deja în computer.

- - Bluetooth Device (Personal Area Network)
 - Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI)
 - Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265
 - Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-LM
 - WAN Miniport (IKEv2)
 - WAN Miniport (IP)
 - WAN Miniport (IPv6)
 - WAN Miniport (L2TP)
 - 🖵 WAN Miniport (Network Monitor)
 - WAN Miniport (PPPOE)
 - WAN Miniport (PPTP)
 - WAN Miniport (SSTP)

Drivere audio

Verificați dacă driverele audio Realtek sunt instalate deja pe computer.

- 👻 💐 Sound, video and game controllers
 - Intel(R) Display Audio
 - Realtek Audio

Unități de disc

Verificați dacă driverele unităților de disc sunt instalate deja pe computer.

- ✓ Disk drives
 - 🕳 NVMe PM961 NVMe SAMSU

Driverul Dynamic Platform and Thermal Framework

Verificați dacă driverul Dynamic Platform and Thermal Framework (Platforma dinamică și infrastructura termică) este instalat deja pe computer.

- ✓ Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework
 - to Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Generic Participant
 - 🏣 Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Generic Participant
 - 뻳 Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Generic Participant
 - 뻳 Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Manager
 - ኪ Intel(R) Dynamic Platform and Thermal Framework Processor Participant

Interfața motorului de gestionare

Asigurați-vă că driverele interfeței motorului de gestionare Intel sunt deja instalate în

	Ender de las		
*	System devices		
	ACPLEIXed Feature Button		
	ACPI Power Button		
	ACPI Processor Aggregator		
	ACPI Thermal Zone		
	Charge Arbitration Driver		
	Composite Bus Enumerator		
	Dell Diag Control Device		
	Dell System Analyzer Control Device		
	III High precision event timer		
	📮 Intel(R) Management Engine Interface		
	Intel(R) Power Engine Plug-in		
	Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 9D60		
	Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 9D61		
	📰 Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 9D62		
	Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 9D63		
	📰 Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 9D64		
	Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) Audio Controller		
	Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) OED		
	Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200 v6/7th Gen Intel(R) Core(TM) Host Bridge/DRAM Registers - 5914		
	Legacy device		
	Tem Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controller		
	Microsoft ACPI-Compliant System		
	The Microsoft System Management BIOS Driver		
	The Microsoft UEFI-Compliant System		
	🏣 Microsoft Virtual Drive Enumerator		
	🚛 Microsoft Windows Management Interface for ACPI		
	🚛 Microsoft Windows Management Interface for ACPI		
	🔚 Mobile 6th/7th Generation Intel(R) Processor Family I/O PCI Express Root Port #1 - 9D10		

computer.

Driverul IO serial

Verificați dacă sunt instalate driverele pentru touchpad și pentru dispozitivele portabile.

Figura 2. Driverul IO serial

- ✓ ₩ Human Interface Devices
 - Converted Portable Device Control device
 - 🌇 Dell Touchpad
 - HID-compliant consumer control device
 - HID-compliant device
 - 🛺 HID-compliant system controller
 - 🛺 HID-compliant touch pad
 - HID-compliant touch screen
 - HID-compliant vendor-defined device
 - 🛺 HID-compliant vendor-defined device
 - HID-compliant vendor-defined device
 - HID-compliant wireless radio controls
 - I2C HID Device
 - Intel(R) HID Event Filter
 - Microsoft Input Configuration Device
 - Portable Device Control device
 - USB Input Device

Drivere USB

Verificați dacă driverele USB sunt instalate deja pe laptop.

- ✓ ♥ Universal Serial Bus controllers
 - Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller 1.0 (Microsoft)
 - UCSI USB Connector Manager
 - USB Composite Device
 - USB Composite Device
 - USB Root Hub (USB 3.0)

Driverele de securitate

În această secțiune sunt listate dispozitivele de securitate din Manager dispozitive.

Drivere pentru dispozitive de securitate

Verificați dacă driverele dispozitivelor de securitate sunt instalate pe computer.



Driverele senzorului cititorului de amprente

Verificați dacă driverele senzorului cititorului de amprente sunt instalate în



🖵 Dell ControlVault w/o Fingerprint Sensor

computer.



Modul de tratare a bateriilor litiu-ion umflate

Precum majoritatea laptopurilor, laptopurile Dell utilizează baterii litiu-ion. Un tip de baterie litiu-ion este bateria litiu-ion pe bază de polimeri. Bateriile litiu-ion pe bază de polimeri au devenit tot mai populare în ultimii ani și sunt folosite ca baterii standard în domeniul produselor electronice datorită preferințelor clienților pentru un factor de formă redus (în special în cazul laptopurilor mai noi, ultrasubțiri) și autonomiei ridicate a bateriei. O problemă inerentă tehnologiei de baterie litiu-ion pe bază de polimeri este potențialul de umflare a elementelor bateriei.

O baterie umflată poate afecta performanțele laptopului. Pentru a preveni potențialele deteriorări suplimentare ale incintei sau ale componentelor interne ale dispozitivului, care să conducă la funcționarea defectuoasă, întrerupeți utilizarea laptopului și descărcați-l prin deconectarea adaptorului de c.a. și descărcarea completă a bateriei.

Bateriile umflate nu trebuie să fie utilizate, ci trebuie să fie înlocuite și scoase din uz în mod corespunzător. Vă recomandăm să contactați serviciul de asistență pentru produse Dell pentru opțiuni de înlocuire a bateriilor umflate în temeiul clauzelor garanției sau ale contractului de servicii aplicabil, inclusiv opțiunea înlocuirii realizate de către un tehnician de service autorizat de către Dell.

Instrucțiunile privind manevrarea și înlocuirea bateriilor litiu-ion sunt următoarele:

- Procedați cu atenție atunci când manevrați baterii litiu-ion.
- Descărcați bateria înainte de a o scoate din sistem. Pentru a descărca bateria, deconectați adaptorul de c.a. de la sistem și utilizați sistemul doar cu alimentare de la baterie. Atunci când sistemul nu mai pornește când se apasă pe butonul de alimentare, bateria este descărcată complet.
- Nu zdrobiți, nu aruncați pe jos, nu deformați și nu penetrați bateria cu obiecte străine.
- Nu expuneți bateria la temperaturi înalte și nu dezasamblați acumulatorii și elementele.
- Nu aplicați presiune pe suprafața bateriei.
- Nu îndoiți bateria.
- Nu utilizați niciun fel de scule pentru a forța deschiderea bateriei.
- Dacă o baterie este prinsă într-un dispozitiv ca rezultat al umflării, nu încercați să o eliberați, deoarece perforarea, îndoirea sau zdrobirea bateriei poate fi periculoasă.
- Nu încercați să reasamblați o baterie deteriorată sau umflată într-un laptop.
- Bateriile umflate care sunt acoperite de garanție trebuie returnate către Dell într-un container de expediere aprobat (furnizat de Dell), pentru a respecta reglementările de transport. Bateriile umflate care nu sunt acoperite de garanție trebuie eliminate la un centru de reciclare aprobat. Contactați serviciul de asistență pentru produse Dell la adresa https://www.dell.com/support pentru ajutor şi instrucțiuni suplimentare.
- Utilizarea unei baterii incompatibile sau non-Dell poate creşte riscul de incendiu sau de explozie. Înlocuiți bateria doar cu o baterie compatibilă achiziționată de la Dell și proiectată să funcționeze cu computerul dvs. Dell. Nu utilizați în computerul dvs. o baterie de la alte computere. Achiziționați întotdeauna baterii originale de la https://www.dell.com sau în alt mod direct de la Dell.

Bateriile litiu-ion se pot umfla din diverse motive, cum ar fi vechimea, numărul de cicluri de încărcare sau expunerea la căldură ridicată. Pentru mai multe informații privind modul de îmbunătățire a performanțelor și a duratei de funcționare a bateriei de laptop și pentru a reduce la minimum posibilitatea apariției acestei probleme, consultați Bateria de laptop Dell - întrebări frecvente.

Diagnosticarea prin evaluarea îmbunătățită a sistemului la preîncărcare – diagnosticare ePSA 3.0

Puteți lansa diagnosticarea ePSA printr-una dintre metodele următoare:

- Apăsați tasta F12 atunci când sistemul se pornește și alegeți opțiunea ePSA or Diagnostics (ePSA sau Diagnosticare) din Meniul de încărcare unică.
- Apăsați și mențineți tasta Fn (tasta funcțională de pe tastatură) și butonul Power On (PWR) al sistemului.

Testarea automată încorporată (BIST)

M-BIST

M-BIST (Testare automată încorporată) este instrumentul încorporat de diagnosticare cu testare automată al plăcii de sistem, care îmbunătățește precizia diagnosticării erorilor controlerului încorporat (EC) al plăcii de sistem.

(i) NOTIFICARE: M-BIST se poate iniția manual înainte de POST (Testare automată la pornire).

Cum se rulează M-BIST

NOTIFICARE: M-BIST trebuie inițiat asupra sistemului dintr-o stare de oprire, când sistemul este conectat la o sursă de alimentare c.a. sau când se bazează doar pe baterie.

- 1. Apăsați și mențineți apăsate tasta M de pe tastatură și butonul de alimentare pentru a iniția testul M-BIST.
- 2. Când se apasă tasta M și butonul de alimentare, indicatorul LED al bateriei poate afișa două stări:
 - a. ÎNCHIS: nu s-a detectat nicio eroare a plăcii de sistem
 - b. GALBEN: indică o problemă la placa de sistem.
- **3.** Dacă există o eroare la placa de sistem, LED-ul de stare a bateriei iluminează intermitent unul dintre următoarele coduri de eroare timp de 30 de secunde:

Tabel 17. Coduri de eroare ale LED-ului

Schemă de iluminare intermitentă	Problemă posibilă	
Auriu	Alb	
2	1	Eroare procesor
2	8	Defecțiune șină de alimentare LCD
1	1	Eroare detectare TPM
2	4	Eroare nerecuperabilă SPI

4. Dacă nu există nicio eroare la placa de sistem, ecranul LCD trece prin ecranele de culori constante descrise în secțiunea LCD-BIST timp de 30 de secunde și apoi se oprește.

Testarea șinei de alimentare a ecranului LCD (L-BIST)

L-BIST reprezintă o îmbunătățire a diagnosticării cu un singur cod de eroare LED și este inițiată automat în timpul secvenței POST. L-BIST verifică linia de alimentare a ecranului LCD. Dacă ecranul LCD nu primește alimentare (circuitul L-BIST înregistrează o eroare), indicatorul LED de stare a bateriei fie iluminează intermitent un cod de eroare [2,8], fie un cod de eroare [2,7].

(i) NOTIFICARE: Dacă testul L-BIST nu reușește, LCD-BIST nu poate funcționa, deoarece ecranul LCD nu primește alimentare.

Cum să efectuați un test L-BIST:

- 1. Apăsați pe butonul de alimentare pentru a porni sistemul.
- 2. Dacă sistemul nu pornește normal, verificați LED-ul de stare a bateriei:
 - Dacă LED-ul de stare a bateriei iluminează intermitent un cod de eroare [2,7], cablul afișajului poate să nu fie conectat corect.
 - Dacă LED-ul de stare a bateriei iluminează intermitent un cod de eroare [2,8], există o eroare la şina de alimentare a ecranului LCD de pe placa de sistem, astfel că ecranul LCD nu primeşte alimentare.
- 3. În cazul în care este afișat un cod de eroare [2,7], verificați dacă este conectat corect cablul afișajului.
- 4. În cazul în care este afișat un cod de eroare [2,8], înlocuiți placa de sistem.

Autotestarea integrată a ecranului LCD (BIST)

Laptopurile Dell au un instrument de diagnosticare integrat cu care puteți determina dacă anomalia este o problemă intrinsecă a ecranului LCD a laptopului Dell sau a plăcii video (procesor grafic) și a setărilor PC.

Când observați anomalii cum ar fi pâlpâiri, distorsiuni, probleme de claritate, imagine neclară sau încețoșată, linii verticale sau orizontale, decolorări etc., se recomandă să izolați ecranul LCD prin efectuarea unei autotestări integrate (BIST).

Cum să efectuați un test BIST al ecranului LCD

- 1. Opriți laptopul Dell.
- 2. Deconectați orice dispozitive periferice conectate la laptop. Conectați numai adaptorul de c.a. (Încărcătorul) la laptop.
- 3. Asigurați-vă că ecranul LCD este curat (fără particule de praf pe suprafața ecranului).
- 4. Apăsați și mențineți tasta **D** și **Porniți** laptopul pentru a intra în modul de autotestare integrată a ecranului LCD (BIST). Continuați să apăsați pe tasta D până când se încarcă sistemul.
- 5. Ecranul va afișa culori constante și va schimba de două ori culorile pe întregul ecran la alb, negru, roșu, verde și albastru.
- 6. Apoi va afişa culorile alb, negru şi roşu.
- 7. Inspectați cu atenție ecranul pentru anormalități (orice linii, culori estompate sau distorsiuni pe ecran).
- 8. La finalul ultimei culori constante (roșu), sistemul se va închide.
- () NOTIFICARE: Lansarea diagnosticării SupportAssist la preîncărcare Dell efectuează mai întâi un test BIST al ecranului LCD,
 - așteptând intervenția utilizatorului pentru a confirma funcționarea ecranului LCD.

LED de diagnosticare

În această secțiune sunt detaliate caracteristicile de diagnosticare ale LED-ului bateriei dintr-un notebook.

În loc de coduri sonore, erorile sunt indicate prin LED-ul bicolor pentru încărcarea bateriei. O licărire după un anumit model este urmată de un model de clipiri cu auriu, după care cu alb. Apoi modelul se repetă.

NOTIFICARE: Modelul de diagnosticare constă într-un număr cu două cifre, reprezentat de un prim grup de clipiri ale LED-ului cu

auriu (de la 1 la 9), urmat de o pauză de 1,5 secunde cu LED-ul stins, apoi un al doilea grup de clipiri ale LED-ului cu alb (de la 1 la 9). Urmează o pauză de 3 secunde cu LED-ul stins, apoi procesul se repetă. Fiecare clipire de LED durează 0,5 secunde.

Sistemul nu se va opri când afișează codurile de eroare pentru diagnosticare. Codurile de eroare pentru diagnosticare vor avea întotdeauna prioritate față de orice altă utilizare a LED-ului. De exemplu, pe sistemele de tip notebook codurile pentru baterie descărcată sau baterie defectă nu se vor afișa în timp ce se afișează coduri de eroare pentru diagnosticare:

Tabel 18. Model LED

Model de clipire		Descriere problemă	Rezolvare sugerată
Auriu	Alb		
2	1	procesor	eroare procesor
2	2	placă de sistem: ROM BIOS	placă de sistem, cuprinde deteriorarea sistemului BIOS sau eroare de memorie ROM
2	3	memorie	nu a fost detectată nicio memorie/RAM
2	4	memorie	eroare memorie sau memorie RAM
2	5	memorie	memorie nevalidă instalată
2	6	placă de sistem; chipset	eroare placă de sistem/chipset
2	7	afişaj	eroare afişaj
3	1	eroare alimentare RTC	eroare baterie rotundă
3	2	PCI/placă video	eroare PCI sau chip/placă video
3	3	Recuperare BIOS 1	nu s-a găsit imaginea de recuperare
3	4	Recuperare BIOS 2	s-a găsit imaginea de recuperare, dar este nevalidă

Recuperarea sistemului de operare

Când sistemul nu poate încărca sistemul de operare, chiar după mai multe încercări, se pornește automat Dell SupportAssist OS Recovery.

Dell SupportAssist OS Recovery este un instrument de sine stătător, preinstalat pe toate computerele Dell cu sistem de operare Windows. Acesta este constituit din instrumente pentru diagnosticarea și depanarea problemelor care pot apărea înaintea încărcării sistemului de operare de către computer. Vă permite să diagnosticați problemele hardware, să vă reparați computerul, să faceți copii de rezervă pentru fișiere sau să restabiliți computerul la setările din fabrică.

De asemenea, îl puteți descărca de pe site-ul web de asistență Dell pentru a depana și a repara computerul atunci când acesta nu poate încărca sistemul de operare principal, din cauza unor defecțiuni software sau hardware.

Pentru mai multe informații despre Dell SupportAssist OS Recovery, consultați *Ghidul utilizatorului Dell SupportAssist OS Recovery* la adresa www.dell.com/serviceabilitytools. Faceți clic pe **SupportAssist** și apoi pe **SupportAssist OS Recovery**.

Resetarea ceasului în timp real

Funcția de resetare a ceasului în timp real (RTC) permite recuperarea sistemelor Dell din situații **No POST/No Boot/No Power** (Fără POST/Fără încărcare/Fără alimentare). Pentru a porni resetarea RTC pe sistem, asigurați-vă că sistemul este în stare fără alimentare și că este conectat la o sursă de alimentare. Mențineți apăsat butonul de alimentare timp de 25 de secunde, apoi eliberați-l. Accesați resetarea ceasului în timp real.

NOTIFICARE: Dacă alimentatorul de c.a. nu este conectat la sistem în timpul procesului sau dacă butonul de alimentare este menținut apăsat mai mult de 40 de secunde, procesul de resetare a RTC va fi abandonat.

Resetarea RTC va reseta sistemul BIOS la valorile implicite, va anula accesul Intel vPro și va reseta data și ora sistemului. Resetarea RTC nu va afecta următoarele elemente:

- Eticheta de service
- Eticheta de activ
- Eticheta de proprietate
- Parola de administrator
- Parola de sistem
- Parola hard diskului
- TPM pornit și activ
- Bazele de date cu chei de securitate
- Jurnalele de sistem

Următoarele elemente vor fi resetate sau nu, în funcție de selecțiile personalizate pentru setările din BIOS:

- Lista preferințelor la încărcare
- Enable Legacy OROMs (Activare memorie ROM opțională de generație veche)
- Secure Boot Enable (Activare încăcare securizată)
- Allow BIOS Downgrade (Se permite downgrade pentru BIOS)

Opțiuni pentru copia de rezervă și recuperare

Se recomandă să creați o unitate de recuperare pentru a depana și a remedia problemele care se pot produce în sistemul Windows. Dell propune mai multe opțiuni pentru recuperarea sistemului de operare Windows de pe PC-ul dumneavoastră Dell. Pentru mai multe informații, Consultați Opțiuni Dell pentru copia de rezervă și recuperarea Windows.

Ciclul de alimentare Wi-Fi

Despre această sarcină

În cazul în care computerul nu are acces la internet din cauza problemelor de conectivitate Wi-Fi, poate fi efectuată o procedură de ciclu de alimentare Wi-Fi. Următoare procedură oferă instrucțiuni pentru efectuarea unui ciclul de alimentare Wi-Fi:

(i) NOTIFICARE: Unii furnizori de servicii de internet oferă un dispozitiv combinat modem/router.

Pași

- 1. Opriți computerul.
- 2. Opriți modemul.
- 3. Opriți routerul wireless.
- 4. Așteptați 30 de secunde.
- 5. Porniți routerul wireless.
- 6. Porniți modemul..
- 7. Porniți computerul.

Eliberarea energiei reziduale (efectuarea unei resetări hardware)

Despre această sarcină

Energia reziduală este electricitatea statică reziduală care rămâne în computer chiar și după oprirea acestuia și după scoaterea bateriei.

Pentru siguranța dvs. și pentru a proteja componentele electronice sensibile, vi se solicită să eliberați energia reziduală înainte de a scoate sau a remonta orice componentă din computer.

Eliberarea energiei reziduale, cunoscută și drept efectuarea unei "resetări hardware", este un pas obișnuit de depanare în cazul în care computerul nu pornește sau nu încarcă sistemul de operare.

Pentru a elibera energia reziduală (a efectua o resetare hardware)

Paşi

- 1. Opriți computerul.
- 2. Deconectați adaptorul de curent de la computer.
- 3. Scoateți capacul bazei.
- 4. Scoateți bateria.
- 5. Apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare timp de 20 de secunde pentru a elibera energia reziduală.
- 6. Instalați bateria.
- 7. Instalați capacul bazei.
- 8. Conectați adaptorul de curent la computer.
- 9. Porniți computerul.

() NOTIFICARE: Pentru mai multe informații despre efectuarea unei resetări hardware, consultați articolul 000130881 din baza de cunoștințe la adresa www.dell.com/support.

Cum se poate contacta Dell

Cerințe preliminare

 NOTIFICARE: Dacă nu dispuneți de o conexiune Internet activă, puteți găsi informații de contact pe factura de achiziție, bonul de livrare, foaia de expediție sau catalogul de produse Dell.

Despre această sarcină

Dell oferă mai multe opțiuni de service și asistență online și prin telefon. Disponibilitatea variază în funcție de țară și produs și este posibil ca anumite servicii să nu fie disponibile în zona dvs. Pentru a contacta Dell referitor la probleme de vânzări, asistență tehnică sau servicii pentru clienți:

Paşi

- 1. Accesați adresa Dell.com/support.
- 2. Selectați categoria de asistență.
- 3. Verificați țara sau regiunea dvs. în lista verticală Choose a Country/Region (Alegeți o Țară/Regiune) din partea de jos a paginii.
- 4. Selectați serviciul sau legătura de asistență tehnică adecvată, în funcție de necesitățile dvs.