


Dell Latitude E6540

Informace o instalaci a funkcích

O varováních

 **VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

Pohled z přední a zadní strany



Obrázek 1. Čelní pohled


- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. mikrofon | 3. kamera |
| 2. zajišťovací západka displeje | 4. kontrolka stavu kamery |



OPKOH1A00

Regulační model: P29F
Regulační typ: P29F001
2013 - 04

- | | |
|--|---|
| 5. mikrofon | 19. čtečka otisků prstů |
| 6. západka displeje | 20. čtečka paměťových karet Secure Digital (SD) |
| 7. displej | 21. bezkontaktní čtečka čipových karet |
| 8. indikátor činnosti pevného disku | 22. tlačítka dotykové podložky (2) |
| 9. kontrolka stavu baterie | 23. dotyková podložka |
| 10. kontrolka stavu bezdrátové sítě | 24. tlačítka joysticku (2) |
| 11. tlačítko napájení | 25. joystick |
| 12. konektory USB 3.0 (2) | 26. klávesnice |
| 13. konektor mikrofonu / zvuku | 27. tlačítko vypnutí zvuku |
| 14. optická mechanika | 28. tlačítko snížení hlasitosti |
| 15. západka optické mechaniky | 29. tlačítko zvýšení hlasitosti |
| 16. tlačítko vysunutí optické jednotky | |
| 17. přepínač bezdrátového připojení | |
| 18. čtečka karet Express Card | |




Obrázek 2. Zadní pohled

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. kontrolka napájení | 5. konektor USB 3.0 s technologií PowerShare |
| 2. indikátor činnosti pevného disku | 6. síťový konektor |
| 3. kontrolka stavu baterie | 7. konektor VGA |
| 4. konektor modemu | 8. konektor napájení |

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 9. slot bezpečnostního kabelu | 13. pevný disk |
| 10. konektor HDMI | 14. slot pro kartu Smart |
| 11. konektor USB 3.0 | |
| 12. větrací otvory | |

⚠ VAROVÁNÍ: Nezakrývejte větrací otvory. Dbejte na to, aby se do nich nedostaly žádné předměty a aby se v nich neukládal prach. Spuštěný počítač Dell nenechávejte v prostředí s nedostatečným větráním, například v uzavřeném kufříku. Při nedostatečném proudění vzduchu hrozí poškození počítače nebo požár. Počítač zapne při velkém zvýšení teploty ventilátor. Zvuk ventilátoru je normální a neukazuje na problém s ventilátorem ani počítačem.





Spodní pohled




Obrázek 3. Spodní pohled

1. zajišťovací západka baterie (levá)
2. přihrádka pro baterii
3. konektor dokovací stanice
4. Slot pro kartu SIM
5. zajišťovací západka baterie (pravá)

Rychlé nastavení


-  **VAROVÁNÍ:** Než začnete provádět jakékoli operace popsané v této části, přečtěte si bezpečnostní pokyny dodané s počítačem. Další informace o vzorových postupech naleznete na adrese www.dell.com/regulatory_compliance
-  **VAROVÁNÍ:** Napájecí adaptér lze připojit k elektrickým zásuvkám kdekoli na světě. Napájecí konektory a prodlužovací kabely se však mohou v jednotlivých zemích lišit. Použitím nekompatibilního kabelu nebo nesprávným připojením kabelu do zásuvky nebo prodlužovacího kabelu můžete poškodit zařízení nebo způsobit požár.
-  **VÝSTRAHA:** Při odpojování napájecího adaptéru od počítače uchopte konektor, nikoli kabel, a zatáhněte pevně, ale opatrně, aby nedošlo k poškození kabelu. Při balení kabelu napájecího adaptéru se ujistěte, že udržujete takový úhel konektoru na adaptéru, abyste nepoškodili kabel.
-  **POZNÁMKA:** Některá zařízení nemusí být součástí balení, pokud jste si je neobjednali.

1. Připojte napájecí adaptér ke konektoru napájení počítače a do elektrické zásuvky.




Obrázek 4. Napájecí adaptér

2. Připojte síťový kabel (volitelný).



Obrázek 5. Síťový konektor

3. Připojte zařízení USB, například myš nebo klávesnici (volitelné).



Obrázek 6. Konektor USB

4. Otevřete displej počítače a stisknutím tlačítka napájení počítač zapnete.



Obrázek 7. Tlačítko napájení

- POZNÁMKA:** Před instalací karet nebo připojením počítače k dokovacím zařízení nebo jinému externímu zařízení, například k tiskárně, doporučujeme počítač alespoň jednou zapnout a vypnout.

Technické údaje

- POZNÁMKA:** Nabízené možnosti se mohou lišit podle oblasti. Následující technické údaje představují pouze zákonem vyžadované minimum dodávané s počítačem. Další informace o konfiguraci počítače získáte kliknutím na tlačítko **Start** → **Nápověda a podpora**. Poté výběrem příslušné možnosti zobrazíte informace o počítači.

Napájení	
Napájecí adaptér	65 W, 90 W a 130 W
Vstupní napětí	100 až 240 V stř.
knoflíková baterie	3V lithiová CR2032

Rozměry a hmotnost	
Výška	33,40 mm (1,31 palce)
Šířka	379,00 mm (14,92 palce)
Hloubka	250,50 mm (9,86 palce)

Rozměry a hmotnost

Hmotnost (s 4čláňkovou baterií) 2,36 kg (5,21 liber)

Životní prostředí

Provozní teplota 0 – 35 °C (32 – 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

K zařízení popsanému v tomto dokumentu se vztahují v souladu s požadavky oficiální mexické normy NOM následující informace:

Voltaje de alimentación	100 V AC – 240 V AC
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,5 A/1,6 A/1,7 A/2,5 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A/4,62 A/6,7A

Vyhledání dalších informací a zdrojů informací

Přečtěte si bezpečnostní a regulační dokumenty dodané s počítačem a také webové stránky o souladu s předpisy na adrese www.dell.com/regulatory_compliance, kde najdete další informace o těchto tématech:

- Doporučená bezpečnostní opatření
- Zákonná potvrzení
- Ergonomie

Pokud chcete získat další informace o následujících tématech, přejděte na stránky www.dell.com:

- Záruka
- Podmínky (jen USA)
- Licenční smlouva s koncovým uživatelem

Další informace o produktu najdete na adrese www.dell.com/support/manuals

© 2013 Dell Inc.

Ochranné známky použité v tomto textu: Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ a Wi-Fi Catcher™ jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® a Celeron® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a v jiných zemích. AMD® je registrovaná ochranná známka a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ a ATI FirePro™ jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, tlačítko Start Windows Vista a Office Outlook® jsou buď ochranné známky, nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a v jiných zemích. Blu-ray Disc™ je ochranná známka společnosti Blu-ray Disc Association (BDA) a pro použití na discích a přehrávačích je používána v rámci licence. Registrovaná slovní ochranná známka Bluetooth® je vlastněná společností Bluetooth® SIG, Inc. a jakékoli použití této známky společností Dell Inc. je založeno na licenci. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.