

Dell Latitude E7240/E7440Series

Informații despre configurare și funcții

About warnings

 **WARNING:** A WARNING indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

Latitude E7240 — Vedere din față și din spate




Figura 1. Vedere din față

- | | |
|--|---|
| 1. microfon | 2. cameră |
| 3. indicator luminos de stare a camerei | 4. microfon |
| 5. afișaj | 6. indicator luminos de stare a hard diskului |
| 7. indicator luminos de stare a bateriei | 8. indicator luminos de stare a conexiunii wireless |
| 9. buton de alimentare | 10. slot pentru încuietoare de securitate |
| 11. conector mini-DisplayPort | 12. conector USB 3.0 |
| 13. conector audio și de microfon | 14. cititor de carduri SD |
| 15. cititor de amprente | 16. cititor de carduri inteligente fără contact |
| 17. touchpad | 18. butoane touchpad (2) |
| 19. tastatură | 20. buton de dezactivare a sunetului |
| 21. buton de scădere a volumului | 22. buton de creștere a volumului |




Figura 2. Vedere din spate

- | | |
|---|--|
| 1. indicator luminos de stare a alimentării | 2. indicator luminos de activitate a hard diskului |
| 3. indicator luminos de stare a bateriei | 4. conector de rețea |
| 5. conector USB 3.0 | 6. conector HDMI |
| 7. conector USB 3.0 cu PowerShare | 8. conector de alimentare; |
| 9. orificii de ventilație | 10. switch wireless |
| 11. slot pentru smart carduri | |

Latitude E7240 — Base View




Figure 3. Base View (without battery)

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. USIM slot | 2. speaker |
| 3. battery bay | 4. battery latch |
| 5. speaker | 6. docking connector |

Latitude E7440 — Vedere din față și din spate




Figura 4. Vedere din față

- | | |
|---|---|
| 1. microfon | 2. cameră |
| 3. indicator luminos de stare a camerei | 4. microfon |
| 5. afișaj | 6. indicator luminos de stare a hard diskului |
| 7. indicator luminos de stare a bateriei | 8. indicator luminos de stare a conexiunii wireless |
| 9. buton de alimentare | 10. slot pentru încuietoare de securitate |
| 11. conector USB 3.0 | 12. conector audio și de microfon |
| 13. switch wireless | 14. cititor de amprente |
| 15. cititor de carduri inteligente fără contact | 16. touchpad |
| 17. butoane touchpad (2) | 18. butoane trackstick (3) |
| 19. trackstick | 20. tastatură |
| 21. buton de dezactivare a sunetului | 22. buton de scădere a volumului |
| 23. buton de creștere a volumului | |




Figura 5. Vedere din spate

- | | |
|---|--|
| 1. indicator luminos de stare a alimentării | 2. indicator luminos de activitate a hard diskului |
| 3. indicator luminos de stare a bateriei | 4. conector de rețea |
| 5. conector USB 3.0 | 6. conector mini-DisplayPort |
| 7. conector HDMI | 8. conector USB 3.0 cu PowerShare |
| 9. conector de alimentare; | 10. orificii de ventilație |
| 11. slot pentru smart carduri | |

Latitude E7440 – Base View




Figure 6. Base View (without battery)

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. battery bay | 2. speaker |
| 3. USIM slot | 4. battery latch |
| 5. speaker | 6. docking connector |
| 7. SD card reader | |

Configurare rapidă

NOTIFICARE: Înainte de a începe oricare din procedurile din această secțiune, citiți informațiile de siguranță livrate împreună cu computerul. Pentru informații suplimentare privind cele mai bune practici, consultați adresa www.dell.com/regulatory_compliance

NOTIFICARE: Adaptorul de c.a. poate fi utilizat împreună cu prize electrice din întreaga lume. Cu toate acestea, conectorii de alimentare și prelungitoarele diferă în funcție de țară. Utilizarea unui cablu incompatibil sau conectarea incorectă a cablului la prelungitor sau la priza electrică poate cauza incendii sau deteriorarea echipamentului.

AVERTIZARE: Atunci când deconectați cablul adaptorului de c.a. de la computer, apăsați conectorul, nu cablul propriu-zis, și trageți ferm, dar cu atenție, pentru a evita deteriorarea cablului. Atunci când înfășurați cablul adaptorului de c.a., asigurați-vă că urmați unghiul format de conectorul de pe adaptorul de c.a. pentru a evita deteriorarea cablului.

NOTIFICARE: Este posibil ca unele dispozitive să nu fie incluse dacă nu le-ați comandat.

1. Conectați adaptorul de c.a. la conectorul adaptorului de c.a. de pe computer și la priza electrică.




Figura 7. Adaptor de c.a.

2. Conectați cablul de rețea (opțional).




Figura 8. Conectorul de rețea

3. Conectați dispozitive USB, cum ar fi un mouse sau o tastatură (opțional).




Figura 9. Conectorul USB

4. Deschideți afișajul computerului și apăsați pe butonul de alimentare pentru a porni computerul.



Figura 10. Butonul de alimentare

NOTIFICARE: Este recomandat să porniți și să opriți computerul cel puțin o dată înainte de a instala orice cartele sau de a conecta computerul la un dispozitiv de stocare sau un alt dispozitiv extern, cum ar fi o imprimantă.

Specificații

NOTIFICARE: Ofertele pot să difere în funcție de regiune. Specificațiile următoare sunt exclusiv cele a căror livrare împreună cu computerul este impusă de lege. Pentru mai multe informații cu privire la configurația computerului, accesați Start Help and Support (Ajutor și asistență) în sistemul de operare Windows și selectați opțiunea de vizualizare a informațiilor despre computer.

Alimentare:

Tensiune	Între 100 și 240 V c.a.
Putere:	65 W
Baterie de tip pastilă	baterie de tip pastilă cu litiu CR2032, de 3 V

Date fizice	Latitude 7240	Latitude 7440
Înălțime:	20 mm (0,79 inchi)	21 mm (0,8 inchi)
Lățime:	310,5 mm (12,2 inchi)	337 mm (13,2 inchi)
Adâncime:	211 mm (8,3 inchi)	231,5 mm (9,1 inchi)
Greutate (cu baterie cu 3 elemente)	1,36 kg (2,99 lb)	1,63 kg (3,6 lb)

Specificații de mediu

Temperatură în stare de funcționare: între 0 și 60 °C (între 32 și 140 °F)

NOTIFICARE: 本产品满足 GB28380-2012 的要求，其能效等级及对应的能效参数值的评估是基于 Windows 操作系统开展的，具体信息请参看产品外包装的能效标签。

Information para NOM (únicamente para México)

Urătoarele informații sunt înscrise pe dispozitivul prezentat în acest document, conform reglementărilor standardelor oficiale din Mexic (NOM).

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A~2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A/4,62 A

Găsirea mai multor informații și resurse

Consultați documentele de siguranță și reglementare livrate împreună cu computerul și accesați site-ul Web pentru conformitatea cu reglementările la adresa www.dell.com/regulatory_compliance pentru mai multe informații despre:

- Cele mai bune practici de siguranță
- Certificatele de reglementare
- Caracteristicile de ergonomie

Consultați www.dell.com pentru informații suplimentare despre:

- Garanție
- Termeni și condiții (numai pentru S.U.A.)
- Acordul de licență pentru utilizatorul final

Informații suplimentare despre produs sunt disponibile la adresa www.dell.com/support/manuals

© 2013 Dell Inc.

Mărcile comerciale utilizate în acest text: Dell™, sigla DELL, Dell Precision,™ Precision ON,™ ExpressCharge,™ Latitude,™ Latitude ON,™ OptiPlex,™ Vostro™ și Wi-Fi Catcher™ sunt mărci comerciale ale Dell Inc. Intel,® Pentium,® Xeon,® Core,™ Atom,™ Centrino® și Celeron® sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Intel Corporation în SUA și în alte țări. AMD® este o marcă comercială înregistrată și AMD Opteron,™ AMD Phenom,™ AMD Sempron,™ AMD Athlon,™ ATI Radeon™ și ATI FirePro™ sunt mărci înregistrate ale Advanced Micro Devices, Inc Microsoft,® Windows,® MS-DOS,® Windows Vista,® butonul de pornire Windows Vista și Office Outlook® sunt fie mărci comerciale, fie mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. Blu-ray Disc™ este o marcă comercială deținută de Blu-ray Disc Association (BDA) și autorizată pentru utilizare pe discuri și playere. Marca verbală Bluetooth® este o marcă înregistrată și deținută de Bluetooth® SIG, Inc. și orice utilizare a mărcii de către Dell Inc. este sub licență. Wi-Fi® este o marcă înregistrată de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.