

# Počítač Dell OptiPlex 5070 v provedení Small Form Factor

Konfigurace a technické údaje



## Poznámky, upozornění a varování

 **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití produktu.

 **VÝSTRAHA:** UPOZORNĚNÍ varuje před možným poškozením hardwaru nebo ztrátou dat a obsahuje pokyny, jak těmto problémům předejít.


 **VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

<b>Kapitola 1: Nastavení počítače.....</b>	<b>5</b>
<b>Kapitola 2: Šasi.....</b>	<b>7</b>
Pohled zepředu.....	7
<b>Kapitola 3: Specifikace systému.....</b>	<b>8</b>
Čipová sada.....	8
Procesor.....	8
Paměť.....	11
Paměť Intel Optane.....	11
Operační systém.....	12
Skladovací.....	13
Konektory na základní desce.....	14
Externí porty a konektory.....	14
Grafika a řadič grafické karty.....	15
Komunikace – bezdrátová.....	16
Zvuk a reproduktory.....	16
Vstupní zařízení.....	16
Soulad s předpisy a požadavky týkajícími se ochrany životního prostředí.....	17
<b>Kapitola 4: Nastavení systému.....</b>	<b>19</b>
Přehled systému BIOS.....	19
Spuštění programu pro nastavení systému BIOS.....	19
Navigační klávesy.....	19
Jednorázová spouštěcí nabídka.....	20
Možnosti nástroje System setup (Nastavení systému).....	20
Obecné možnosti.....	20
Systémové informace.....	21
Možnosti obrazovky Video (Grafická karta).....	22
Zabezpečení.....	22
Možnosti funkce Secure Boot.....	24
Možnosti funkce Intel Software Guard Extension.....	24
Performance (Výkon).....	25
Řízení spotřeby.....	25
POST Behavior (Chování POST).....	26
Možnosti správy.....	27
Podpora virtualizace.....	27
Možnosti bezdrátového připojení.....	27
Maintenance (Údržba).....	28
System Logs (Systémové protokoly).....	28
Pokročilá konfigurace.....	28
Aktualizace systému BIOS.....	29
Aktualizace systému BIOS v prostředí systému Windows.....	29
Aktualizace systému BIOS v systémech Linux a Ubuntu.....	29


Aktualizace systému BIOS pomocí jednotky USB v prostředí systému Windows.....	29
Aktualizace systému BIOS z jednorázové spouštěcí nabídky klávesy F12.....	29
Systémové heslo a heslo pro nastavení.....	30
Přiřazení hesla konfigurace systému.....	31
Odstranění nebo změna stávajícího hesla konfigurace systému.....	31
Vymazání hesla k systému BIOS (nastavení systému) a systémových hesel.....	31
<b>Kapitola 5: Software.....</b>	<b>32</b>
Stažení ovladačů systému .....	32
Ovladače systémových zařízení.....	32
Ovladač řadiče Serial IO.....	32
Ovladače zabezpečení.....	32
Ovladače USB.....	33
Ovladače síťového adaptéru.....	33
Realtek Audio.....	33
Řadič paměťového zařízení.....	33
<b>Kapitola 6: Získání pomoci.....</b>	<b>34</b>
Kontaktování společnosti Dell.....	34

# Nastavení počítače

1. Připojte klávesnici a myš.
2. Pomocí kabelu se připojte k síti nebo se připojte k bezdrátové síti.
3. Připojte displej.
  - i** **POZNÁMKA:** Pokud jste si objednali počítač se samostatnou grafickou kartou, port HDMI a porty DisplayPort na zadním panelu počítače jsou zakryté. Připojte displej k samostatné grafické kartě počítače.
4. Připojte napájecí kabel.
5. Stiskněte vypínač.
6. Dokončete nastavení systému Windows podle pokynů na obrazovce.
  - a. Připojte se k síti.



- b. Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte nový.




7. Vyhledejte aplikace Dell.

**Tabulka 1. Vyhledání aplikací Dell**

	Zaregistrujte počítač
	Nástroj Dell Help & Support

## Tabulka 1. Vyhledání aplikací Dell (pokračování)


	
	<p>SupportAssist — Zkontrolujte a aktualizujte počítač.</p>

Tato kapitola obsahuje několik obrázků šasi společně s porty a konektory a také vysvětluje kombinace funkčních kláves.

### Témata:

- [Pohled zepředu](#)

## Pohled zepředu



1. Optická jednotka (volitelná)
2. Tlačítko napájení a indikátor napájení
3. Kontrolka využití pevného disku
4. Čtečka paměťových karet (volitelná)
5. Port na náhlavní soupravu / univerzální zvukový port
6. Konektor USB 2.0 s technologií PowerShare
7. Port USB 2.0
8. Port USB 3.2 1. generace Type-C s technologií PowerShare
9. Port USB 3.1 1. generace

## Specifikace systému

**POZNÁMKA:** Nabídka se liší podle regionu. Následující technické údaje představují pouze zákonem vyžadované minimum dodávané s počítačem. Chcete-li si přečíst další informace o konfiguraci počítače, otevřete v systému Windows **Nápovědu a podporu** a zvolte možnost zobrazit informace o počítači.

### Témata:

- Čipová sada
- Paměť
- Paměť Intel Optane
- Operační systém
- Skladovací
- Konektory na základní desce
- Externí porty a konektory
- Grafika a řadič grafické karty
- Komunikace – bezdrátová
- Zvuk a reproduktory
- Vstupní zařízení
- Soulad s předpisy a požadavky týkajícími se ochrany životního prostředí

## Čipová sada

Tabulka 2. Čipová sada

	Provedení Tower/ Small form factor / Micro
Čipová sada	Čipová sada Intel Q370
<b>Nevolatilní paměť na čipové sadě</b>	
Sériové rozhraní pro periférie (SPI) v konfiguraci systému BIOS	256 Mbit (32 MB) v umístění SPI_FLASH na čipové sadě
Modul TPM (Trusted Platform Module) 2.0 Security Device (povolen samostatný modul TPM)	24 kB v TPM 2.0 na čipové sadě
Firmwarový modul TPM (samostatný modul TPM zakázaný)	Ve výchozím nastavení je funkce Platform Trust Technology viditelná pro operační systém.
NIC EEPROM	Konfigurace LOM je součástí e-pojistky LOM – bez vyhrazené paměti LOM EEPROM.

## Procesor

**POZNÁMKA:** Globální standardní produkty (Global Standard Products, GSP) představují podmnožinu vztažných produktů Dell, spravovaných z hlediska dostupnosti a se synchronizovanými přechody na celosvětové úrovni. Zajišťují, že tatáž platforma je k dispozici ke koupi na celém světě. Zákazníci tak mohou omezit počet konfigurací spravovaných v celosvětovém měřítku, což snižuje náklady. Rovněž umožňují firmám implementovat globální standardy IT, prostřednictvím uzamknutí ve specifických produktových konfiguracích na celém světě.

Device Guard (DG) a Credential Guard (CG) jsou nové bezpečnostní funkce dostupné v současnosti pouze v systému Windows 10 Enterprise.

Device Guard je kombinace firemního hardwaru a softwarových bezpečnostních funkcí a při společné konfiguraci uzamkne zařízení, takže může spouštět pouze důvěryhodné aplikace. Jestliže nejde o důvěryhodnou aplikaci, nelze ji spustit.

Credential Guard využívá virtualizační zabezpečení k izolaci tajných informací (přihlašovacích údajů), aby se k nim dostal pouze privilegovaný systémový software. Neoprávněný přístup k těmto tajným údajům může vést k pokusům o krádež přihlašovacích údajů. Funkce Credential Guard zabraňuje těmto útokům ochranou hashů hesla NTLM a tiketů Kerberos Ticket Granting.

**i** **POZNÁMKA:** Počty procesorů nejsou měřítkem výkonu. Dostupnost procesorů se může měnit a lišit podle regionu či země.

**Tabulka 3. Procesor**

<b>Procesory Intel Core 9. generace (nabídka pouze offline)</b>	<b>Provedení Tower / Small Form Factor</b>	<b>Provedení Micro</b>	<b>GSP</b>	<b>DG/CG Ready</b>
Procesor Intel® Pentium G5420 (2 jádra / 4 MB / 4 vlákna / 3,8 GHz / 65 W); podpora systémů Windows 10 / Linux	x			x
Procesor Intel® Pentium G5420T (2 jádra / 4 MB / 4 vlákna / 3,2 GHz / 35 W); podpora systémů Windows 10 / Linux		x		
Procesor Intel® Pentium G5600 (2 jádra / 4 MB / 4 vlákna / 3,9 GHz / 65 W); podpora systémů Windows 10 / Linux	x			x
Procesor Intel® Pentium G5600T (2 jádra / 4 MB / 4 vlákna / 3,3 GHz / 35 W); podpora systémů Windows 10 / Linux		x		
Procesor Intel® Core™ i3-9100 (4 jádra / 6 MB / 4 vlákna / 3,6 GHz až 4,2 GHz / 65 W); podpora systémů Windows 10 / Linux	x			x
Procesor Intel® Core™ i3-9100T (4 jádra / 6 MB / 4 vlákna / 3,1 GHz až 3,7 GHz / 35 W); podpora systémů Windows 10 / Linux		x		x
Procesor Intel® Core™ i3-9300 (4 jádra / 8 MB / 4 vlákna / 3,7 GHz až 4,3 GHz / 65 W); podpora systémů Windows 10 / Linux	x			x
Procesor Intel® Core™ i3-9300T (4 jádra / 8 MB / 4 vlákna / 3,2 GHz až 3,8 GHz / 35 W); podpora systémů Windows 10 / Linux		x		x
Procesor Intel® Core™ i5-9400 (6 jader / 9 MB / 6 vláken / 2,9 GHz až 4,1 GHz / 65 W); podpora systémů Windows 10 / Linux	x		x	x
Procesor Intel® Core™ i5-9400T (6 jader / 9 MB / 6 vláken / 1,8 GHz až 3,4 GHz / 35 W); podpora systémů Windows 10 / Linux		x	x	x
Procesor Intel® Core™ i5-9500 (6 jader / 9 MB / 6 vláken / 3,0 GHz až 4,4 GHz / 65 W); podpora systémů Windows 10 / Linux	x		x	x
Procesor Intel® Core™ i5-9500T (6 jader / 9 MB / 6 vláken / 2,2 GHz až 3,7 GHz / 35 W); podpora systémů Windows 10 / Linux		x	x	x
Procesor Intel® Core™ i5-9600 (6 jader / 9 MB / 6 vláken / 3,1 GHz až 4,6 GHz / 65 W); podpora systémů Windows 10 / Linux	x		x	x

**Tabulka 3. Procesor (pokračování)**

<b>Procesory Intel Core 9. generace (nabídka pouze offline)</b>	<b>Provedení Tower / Small Form Factor</b>	<b>Provedení Micro</b>	<b>GSP</b>	<b>DG/CG Ready</b>
Procesor Intel® Core™ i5-9600T (6 jader / 9 MB / 6 vláken / 2,3 GHz až 3,9 GHz / 35 W); podpora systémů Windows 10 / Linux		x	x	x
Procesor Intel® Core™ i7-9700 (8 jader / 12 MB / 8 vláken / 3,0 GHz až 4,7 GHz / 65 W); podpora systémů Windows 10 / Linux	x		x	x
Procesor Intel® Core™ i7-9700T (8 jader / 12 MB / 8 vláken / 2,0 GHz až 4,3 GHz / 35 W); podpora systémů Windows 10 / Linux		x	x	x

**Tabulka 4. Procesor**

<b>Procesory Intel Core 8. generace (nabídka pouze offline)</b>	<b>Provedení Tower</b>	<b>Small Form Factor</b>	<b>Provedení Micro</b>	<b>GSP</b>	<b>DG/CG Ready</b>
Procesor Intel Core i7-8700 (6 jader / 12 MB / 12 vláken / až 4,6 GHz / 65 W); podpora systémů Windows 10 / Linux	Ano	Ano	Ne	GSP	Ano
Procesor Intel Core i5-8500 (6 jader / 9 MB / 6 vláken / až 4,1 GHz / 65 W); podpora systémů Windows 10 / Linux	Ano	Ano	Ne	GSP	Ano
Procesor Intel Core i5-8400 (6 jader / 9 MB / 6 vláken / až 4,0 GHz / 65 W); podpora systémů Windows 10 / Linux	Ano	Ano	Ne	GSP	Ano
Procesor Intel Core i3-8300 (4 jádra / 8 MB / 4 vlákna / 3,7 GHz / 65 W); podpora systémů Windows 10 / Linux	Ano	Ano	Ne		Ano
Procesor Intel Core i3-8100 (4 jádra / 6 MB / 4 vlákna / 3,6 GHz / 65 W); podpora systémů Windows 10 / Linux	Ano	Ano	Ne		Ano
Procesor Intel Pentium Gold G5500 (2 jádra / 4 MB / 4 vlákna / 3,8 GHz / 65 W); podpora systémů Windows 10 / Linux	Ano	Ano	Ne		Ano
Procesor Intel Pentium Gold G5400 (2 jádra / 4 MB / 4 vlákna / 3,7 GHz / 65 W); podpora systémů Windows 10 / Linux	Ano	Ano	Ne		Ano
Procesor Intel Celeron G4900 (2 jádra / 2 MB / 2 vlákna / až 3,1 GHz / 65 W); podpora systémů Windows 10 / Linux	Ano	Ano	Ne		Ano
Procesor Intel Core i7-8700T (6 jader / 12 MB / 12 vláken / až 4,0 GHz / 35 W); podpora systémů Windows 10 / Linux	Ne	Ne	Ano	GSP	Ano
Procesor Intel Core i5-8500T (6 jader / 9 MB / 6 vláken / až 3,5 GHz / 35 W); podpora systémů Windows 10 / Linux	Ne	Ne	Ano	GSP	Ano
Procesor Intel Core i5-8400T (6 jader / 9 MB / 6 vláken / až 3,3 GHz / 35 W); podpora systémů Windows 10 / Linux	Ne	Ne	Ano	GSP	Ano
Procesor Intel Core i3-8300T (4 jádra / 8 MB / 4 vlákna / 3,2 GHz / 35 W); podpora systémů Windows 10 / Linux	Ne	Ne	Ano		Ano
Procesor Intel Core i3-8100T (4 jádra / 6 MB / 4 vlákna / 3,1 GHz / 35 W); podpora systémů Windows 10 / Linux	Ne	Ne	Ano		Ano
Procesor Intel Pentium Gold G5500T (2 jádra / 4 MB / 4 vlákna / 3,2 GHz / 35 W); podpora systémů Windows 10 / Linux	Ne	Ne	Ano		

**Tabulka 4. Procesor (pokračování)**

Procesory Intel Core 8. generace (nabídka pouze offline)	Provedení Tower	Small Form Factor	Provedení Micro	GSP	DG/CG Ready
Procesor Intel Pentium Gold G5400T (2 jádra / 4 MB / 4 vlákna / 3,1 GHz / 35 W); podpora systémů Windows 10 / Linux	Ne	Ne	Ano		
Procesor Intel Celeron G4900T (2 jádra / 2 MB / 2 vlákna / 2,9 GHz / 35 W); podpora systémů Windows 10 / Linux	Ne	Ne	Ano		

## Paměť

**POZNÁMKA:** Doporučujeme paměťové moduly instalovat v párech se stejnou velikostí, rychlostí a technologií. Pokud nejsou paměťové moduly nainstalovány v odpovídajících párech, bude počítač nadále fungovat, ale jeho výkon se mírně sníží. Celý paměťový rozsah je k dispozici pro 64bitové operační systémy.

**Tabulka 5. Paměť**

	Provedení Tower	Small Form Factor	Provedení Micro
Typ: Paměť DDR4 DRAM, bez korekce ECC	2 666 MHz s procesory i5 a i7 (s procesory Celeron, Pentium a i3 pracuje na frekvenci 2 400 MHz)		
Sloty DIMM	4	4	2 (SODIMM)
Kapacity modulů DIMM	Až 64 GB	Až 64 GB	Až 32 GB
Minimální paměť	4 GB	4 GB	4 GB
Maximální systémová paměť	64 GB	64 GB	32 GB
Počet modulů DIMM / kanál	2	2	1
Podpora UDIMM	Ano	Ano	Ne
<b>Konfigurace paměti:</b>			
4 GB = 1 x 4 GB	Ano	Ano	Ano
8 GB = 2 x 4 GB a 1 x 8 GB	Ano	Ano	Ano
16 GB = 2 x 8 GB a 1 x 16 GB	Ano	Ano	Ano
32 GB = 4 x 8 GB	Ano	Ano	Ne
32 GB = 2 x 16 GB	Ano	Ano	Ano
64 GB = 4 x 16 GB	Ano	Ano	Ne

## Paměť Intel Optane

**POZNÁMKA:** Paměť Intel Optane nemůže zcela nahradit paměť DRAM. Avšak tyto dvě paměťové technologie se v rámci počítače vzájemně doplňují.

**Tabulka 6. 16GB paměť M.2 Intel Optane**

	Provedení Tower / Small form factor / Micro
Kapacita (TB)	16 GB
Rozměry (palce) (Š x H x V)	22 x 80 x 2,38
Typ a maximální rychlost rozhraní	PCIe Gen2

**Tabulka 6. 16GB paměť M.2 Intel Optane (pokračování)**

	<b>Provedení Tower / Small form factor / Micro</b>
MTBF	1,6 mil. hodin
Logické bloky	28 181 328
<b>Zdroj napájení:</b>	
Spotřeba energie (pouze informativní hodnota)	V nečinnosti 900 mW až 1,2 W, v činnosti 3,5 W
<b>Okolní provozní podmínky (bez kondenzace):</b>	
Rozsah teplot	0 až 70 °C
Rozsah relativní vlhkosti	10 až 90 %
Provozní náraz (@ 2 ms)	1 000 G
<b>Okolní neprovozní podmínky (bez kondenzace):</b>	
Rozsah teplot	-10 °C až 70 °C
Rozsah relativní vlhkosti	5 až 95 %

## Operační systém

Toto téma obsahuje seznam operačních systémů podporovaných ze strany

**Tabulka 7. Operační systém**

<b>Operační systém</b>	<b>Provedení Tower/ Small form factor / Micro</b>
Operační systém Windows	Microsoft Windows 10 Home (64bitový) Microsoft Windows 10 Pro (64bitový) Microsoft Windows 10 Pro National Academic (64bitový) Microsoft Windows 10 Home National Academic (64bitový)
Jiné	Ubuntu 18.04 SP1 LTS (64bitový) NeoKylin v6.0 SP4 (pouze v Číně)
Podpora médií s operačním systémem  Komerční platforma Windows 10 N-2 a 5letá podpora operačního systému  Všechny komerční platformy nově uvedené v roce 2019 a později (Latitude, OptiPlex a Precision) budou mít možnost dodávky s nejnovější tovární instalací půlroční verze systému Windows 10 (N) a budou mít možnost (ale nebudou se dodávat) předchozích dvou verzí (N-1, N-2). Platforma OptiPlex 5070 bude v době uvedení obsahovat RTS se systémem Windows 10 ve verzi 19H1 a tato verze bude určovat verze N-2, které budou od počátku určené pro tuto platformu.  Pro budoucí verze systému Windows 10 bude společnost Dell i nadále komerční platformu testovat s nadcházejícími verzemi systému Windows 10 během výroby zařízení a pět let po ukončení výroby, včetně podzimních a jarních vydání od společnosti Microsoft.	Volitelné

**Tabulka 7. Operační systém (pokračování)**

Operační systém	Provedení Tower/ Small form factor / Micro
<p>Viz internetové stránka Dell Windows as a Service (WaaS), kde naleznete dodatečné informace o verzi N-2 a 5leté podpoře operačního systému Windows. Webovou stránku naleznete na tomto odkazu:</p> <p><a href="#">Platformy vhodné pro konkrétní verze systému Windows 10</a></p> <p><i>Tato webová stránka rovněž obsahuje tabulku jiných platforem vhodných pro konkrétní verze systému Windows 10.</i></p>	

## Skladovací

**Tabulka 8. Skladovací**

	Provedení Tower	Small Form Factor	Provedení Micro
<b>Pozice:</b>			
Podpora optických jednotek	1 tenká mechanika	1 tenká mechanika	0
Podpora pozic pro pevné disky (interní)	1 x 3,5" / 2 x 2,5"	1 x 3,5" nebo 2 x 2,5"	1 x 2,5"
Podporované pevné disky 3,5" / 2,5" (nejvýše)	1/2	1/2	0/1
<b>Rozhraní:</b>			
SATA 2.0	1	1	0
SATA 3.0	3	2	1 (pevný disk)
M.2 Socket 3 (pro disky SSD SATA/NVMe)	1	1	1
M.2 Socket 1 (pro kartu WiFi/BT)	1	1	1
<b>3,5" disky:</b>			
3,5palcový 500GB pevný disk, 7 200 ot./min	A	A	-
3,5palcový 1TB pevný disk SATA, 7 200 ot./min	A	A	-
3,5palcový 2TB pevný disk SATA, 7 200 ot./min	A	A	-
<b>2,5" disky:</b>			
2,5palcový 500GB pevný disk SATA, 5 400 ot./min	A	A	A
2,5palcový 500GB pevný disk SATA, 7 200 ot./min	A	A	A
2,5palcový 500GB samošifrovací pevný disk Opal 2.0 s certifikací FIPS, 7 200 ot./min	A	A	A
2,5palcový 1TB pevný disk SATA, 7 200 ot./min	A	A	A
2,5palcový 2TB pevný disk SATA, 5 400 ot./min	A	A	A
2,5palcový 256GB disk SSD SATA třídy 20 <sup>1</sup>	A	A	A
2,5palcový 512GB disk SSD SATA třídy 20 <sup>1</sup>	A	A	A
2,5palcový 1TB disk SSD SATA třídy 20 <sup>1</sup>	A	A	A
<b>Disk SSD M.2:</b>			
1TB disk SSD s rozhraním M.2 PCIe třídy 40	A	A	A
256GB disk SSD s rozhraním M.2 PCIe NVMe třídy 40	A	A	A

**Tabulka 8. Skladovací (pokračování)**

	Provedení Tower	Small Form Factor	Provedení Micro
512GB samošifrovací disk SSD Opal 2.0 s rozhraním M.2 PCIe NVMe třídy 40	A	A	A
512GB disk SSD s rozhraním M.2 PCIe NVMe třídy 40	A	A	A
128GB disk SSD s rozhraním M.2 PCIe NVMe třídy 35	A	A	A
256GB disk SSD s rozhraním M.2 PCIe NVMe třídy 35	A	A	A
512GB disk SSD s rozhraním M.2 PCIe NVMe třídy 35	A	A	A

<sup>1</sup> 2,5palcové disky SSD jsou k dispozici pouze jako volitelná sekundární úložiště a lze je spárovat pouze s diskem SSD M.2 v roli primárního úložiště.

## Konektory na základní desce

**POZNÁMKA:** Viz podrobné technické údaje pro maximální rozměry karet.

**Tabulka 9. Konektory na základní desce**

	Provedení Tower	Small Form Factor	Provedení Micro
Sloty PCIe x16 <sup>1</sup>	1	1	0
Sloty PCIe x16 (kabelové x4) <sup>2</sup>	1	1 x4 s otevřeným koncem	0
Sloty PCIe x1 <sup>2</sup>	2	0	0
Konektor Serial ATA (SATA) <sup>3</sup>	4	3	1
M.2 Socket 3 <sup>4</sup> (pro disky SSD)	1 – 2280/2230	1 – 2280/2230	1 – 2280/2230
M.2 Socket 1 <sup>5</sup> (pro kartu WiFi/BT)	1 – 2230	1 – 2230	1 – 2230

<sup>1</sup> Sloty PCIe x16 (podpora standardu revize 3.0)

<sup>2</sup> PCIe x16 (kabelový x 4), sloty PCIe x1, slot M.2 (podpora standardu revize 3.0)

<sup>3</sup> Serial ATA (počítače v provedení Tower / Small Form Factor podporují jeden port 2. generace pro optickou jednotku a zbytek portů 3. generace)

<sup>4</sup> M.2 Socket3: podpora rozhraní SATA a PCIe

<sup>5</sup> M.2 Socket1: podpora Intel CNVi nebo USB2.0/PCIe

## Externí porty a konektory

**POZNÁMKA:** Provedení Tower podporuje karty plné výšky (FH), provedení Small Form Factor podporuje karty s nízkým profilem (LP). Viz část s nákresey šasi, kde jsou znázorněna umístění portů a konektorů.

**Tabulka 10. Externí porty a konektory**

	Provedení Tower	Small Form Factor	Provedení Micro
USB 2.0 (SmartPower On)	2 vzadu	2 vzadu	0
USB 3.1 1. generace (přední/zadní/interní)	1/4/0	1/4/0	0/3/0
USB 3.1 1. generace (SmartPower On)	0	0	1 vzadu
USB 3.1 1. generace s technologií PowerShare	0	0	1 vpředu

**Tabulka 10. Externí porty a konektory (pokračování)**

	<b>Provedení Tower</b>	<b>Small Form Factor</b>	<b>Provedení Micro</b>
Port USB 2.0	1 vpředu	1 vpředu	0
USB 2.0 s technologií PowerShare (max. 2 A)	1 vpředu	1 vpředu	0
USB 3.1 typu C 2. generace s technologií PowerShare	1 vpředu	1 vpředu	1 vpředu
Sériový port	Volitelné	Volitelné	2 možnosti: 1. sériový port ve volitelném portu, 2. sériový port a port PS/2 prostřednictvím rozbočovacího kabelu
Síťový konektor (10/100/1000 RJ-45)	1 vzadu	1 vzadu	1 vzadu
PS/2	Volitelné	Volitelné	Volitelné
<b>Grafika:</b>			
DisplayPort 1.2	2 vzadu (3. volitelný grafický výstup: HDMI 2.0, DP, VGA, USB typu C (s rozhraním DP v alternativním režimu))	2 vzadu (3. volitelný grafický výstup: HDMI 2.0, DP, VGA, USB typu C (s rozhraním DP v alternativním režimu))	2 vzadu (3. volitelný grafický výstup: HDMI 2.0, DP, VGA, USB typu C (s rozhraním DP v alternativním režimu))
Podpora pro dvě 50W grafické karty	Ano	-	-
Podpora pro dvě 25W grafické karty	-	Ano	-
<b>Audio:</b>			
Mikrofonní a linkový vstup a linkový výstup na zadním panelu	1 x linkový výstup	1 x linkový výstup	-
Univerzální konektor zvuku	1 x UAJ	1 x UAJ	1 x UAJ a 1 x linkový výstup

## Grafika a řadič grafické karty

**POZNÁMKA:** Provedení Tower podporuje karty plné výšky (FH), provedení Small Form Factor podporuje karty s nízkým profilem (LP).

**Tabulka 11. Grafika a řadič grafické karty**

	<b>Provedení Tower</b>	<b>Small Form Factor</b>	<b>Provedení Micro</b>
Intel UHD 630 Graphics [s kombinací procesoru a grafického procesoru Core i3/i5/i7 9. generace]	Integrováno v procesoru	Integrováno v procesoru	Integrováno v procesoru
Intel UHD 610 Graphics [s kombinací procesoru a grafického procesoru Pentium 9. generace]	Integrováno v procesoru	Integrováno v procesoru	Integrováno v procesoru
<b>Možnosti vylepšení grafické karty</b>			
2GB karta AMD Radeon R5 430	Volitelné	Volitelné	Není k dispozici
2GB karta NVIDIA GeForce GT 730	Volitelné	Volitelné	Není k dispozici
4GB karta AMD Radeon RX 550	Volitelné	Volitelné	Není k dispozici
2GB duální karta AMD Radeon R5 430	Volitelné	Volitelné	Není k dispozici
4GB duální karta AMD Radeon RX 550	Volitelné	Není k dispozici	Není k dispozici

## Komunikace – bezdrátová

Tabulka 12. Komunikace – bezdrátová

	Provedení Tower / Small form factor / Micro
Dvoupásmová bezdrátová karta Qualcomm QCA9377 (1x1) 802.11ac s MU-MIMO + Bluetooth 4.1	Ano
Dvoupásmová bezdrátová karta Qualcomm QCA61x4A (2x2) 802.11ac s MU-MIMO + Bluetooth 4.2	Ano
Dvoupásmový bezdrátový modul Intel AC 9560 (2x2) 802.11ac Wi-Fi s MU-MIMO + Bluetooth 5	Ano
Interní bezdrátové antény	Ano
Externí bezdrátové konektory a anténa	Ano
Podpora pro bezdrátové karty NIC 802.11n a 802.11ac	Ano, přes M.2
Možnost energeticky úsporného ethernetového připojení dle specifikací IEEE 802.3az-2010.	Ano

## Zvuk a reproduktory

Tabulka 13. Zvuk a reproduktory

	Provedení Tower / Small form factor / Micro
Audiokodek Realtek ALC3234 High Definition (podpora vícenásobného streamování)	Integrovaný
Software pro zvýšení kvality zvuku	Wave MaxxAudioPro (standard)
Interní reproduktor (mono)	Integrovaný
Výkon reproduktorů, třída pro řeč a elektrická třída	Třída D
Systém reproduktorů Dell 2.0 – AE215	Volitelné
Systém reproduktorů Dell 2.1 – AE415	Volitelné
Stereofonní reproduktory Dell AX210 USB	Volitelné
Systém bezdrátových reproduktorů Dell 360 – AE715	Volitelné
Zvuková lišta AC511	Volitelné
Zvuková lišta Dell Professional – AE515	Volitelné
Stereofonní zvuková lišta Dell – AX510	Volitelné
Náhlavní souprava Dell Performance USB – AE2	Volitelné
Stereofonní náhlavní souprava Dell Pro – UC150/UC350	Volitelné

## Vstupní zařízení

Tabulka 14. Vstupní zařízení

	Provedení Tower/ Small form factor / Micro
Multimediální klávesnice pro firmy Dell KB522	Volitelné
Multimediální klávesnice Dell KB216	Volitelné
Klávesnice se čtečkou čipových karet Dell KB813	Volitelné

**Tabulka 14. Vstupní zařízení (pokračování)**

	<b>Provedení Tower/ Small form factor / Micro</b>
Bezdrátová myš Dell WM326	Volitelné
Bezdrátová klávesnice a myš Dell KM636	Volitelné
Bezdrátová klávesnice Dell Premier WK717	Volitelné
Bezdrátová klávesnice a myš Dell Premier KM717	Volitelné
Bezdrátová myš Dell Premier WM527	Volitelné
Laserová myš USB Dell (6 tlačítek, posuvné kolečko), stříbrná a černá	Volitelné
Optická myš Dell MS116	Volitelné
Opěrka pro dlaň Dell pro klávesnice KB216 a KM636	Volitelné

## Soulad s předpisy a požadavky týkajícími se ochrany životního prostředí

Posouzení shody s předpisy a regulační oprávnění včetně údajů o bezpečnosti, elektromagnetické kompatibilitě (EMC), ergonomii a komunikačních zařízeních souvisejících s tímto produktem jsou k dispozici na stránce [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance). Datový list o předpisech pro tento produkt se nalézá na stránce [http://www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

Podrobnosti o programu péče o životní prostředí společnosti Dell, který zahrnuje snižování spotřeby energie produktů, omezení nebo odstranění materiálů určených k likvidaci, prodloužení životnosti produktů a poskytování efektivních a pohodlných řešení pro obnovu zařízení naleznete na stránce [www.dell.com/environment](http://www.dell.com/environment). Posouzení shody s předpisy, regulační oprávnění a informace týkající se péče o životní prostředí, spotřeby energie, emisí hluku, materiálů produktu, balení, baterií a recyklace související s tímto produktem zobrazíte na webových stránkách kliknutím na odkaz Design for Environment.

**Tabulka 15. Certifikace týkající se norem a životního prostředí**

	<b>Provedení Tower</b>	<b>SFF</b>	<b>Provedení Micro</b>
Vyhovuje normě Energy Star 7.0/7.1 (Windows a Ubuntu)	Ano	Ano	Ano
Konfigurace EPEAT 2018 Bronze	Ano	Ano	Ano
Specifikace svodového proudu NFPA 99 (Dell ENG0011750)	Ano	Ano	Ano
TCO 8.0	Ano	Ano	Ano
Bez obsahu BFR/PVC (tedy bez halogenů): Systém musí vyhovovat limitům stanoveným ve specifikacích společnosti Dell ENV0199 – specifikace BFR/CFR/PVC-Free	Ne	Ne	Ano
Normy California Energy Commission (CEC) MEP – požadavky na interní napájecí zdroj	Ano	Ano	Ne
Redukce Br/CL: Plastové části nad 25 gramů nesmějí obsahovat více než 1 000 ppm chlóru nebo více než 1 000 ppm bromu na homogenní úrovni. Lze vyloučit následující součásti: – desky s plošnými spoji, kabely, ventilátory a elektronické součástky Předpokládaná požadovaná kritéria pro revidovanou normu EPEAT, s účinností od 1. pololetí 2018	Ano	Ano	Ano
Minimálně 2 % recyklovaných plastů (PCR) jako standard v produktu. Předpokládaná požadovaná kritéria pro revidovanou normu EPEAT, s účinností od 1. pololetí 2018	Ano	Ne	Ne
Vyšší procentuální úroveň recyklovaných plastů (PCR) v produktu:	Ano	Ne	Ne

**Tabulka 15. Certifikace týkající se norem a životního prostředí (pokračování)**

	<b>Provedení Tower</b>	<b>SFF</b>	<b>Provedení Micro</b>
* DT, pracovní stanice, tenčí klienti – 10 % * integrované stolní počítače (AIO) – 15 % (předpokládáný 1 volitelný bod v revizi normy EPEAT pro vyšší úroveň PCR)			

## Nastavení systému

Konfigurace systému umožňuje spravovat hardware stolního počítače a stanovit možnosti úrovně systému BIOS. V nastavení konfigurace systému můžete:

- Měnit nastavení NVRAM po přidání nebo odebrání hardwaru
- Prohlížet konfiguraci hardwaru počítače
- Povolit nebo zakázat integrovaná zařízení
- Měnit mezní limity výkonu a napájení
- Spravovat zabezpečení počítače

### Témata:

- [Přehled systému BIOS](#)
- [Spuštění programu pro nastavení systému BIOS](#)
- [Navigační klávesy](#)
- [Jednorázová spouštěcí nabídka](#)
- [Možnosti nástroje System setup \(Nastavení systému\)](#)
- [Aktualizace systému BIOS](#)
- [Systémové heslo a heslo pro nastavení](#)
- [Vymazání hesla k systému BIOS \(nastavení systému\) a systémových hesel](#)

## Přehled systému BIOS

Systém BIOS spravuje tok dat mezi operačním systémem počítače a připojenými zařízeními, jako je pevný disk, grafický adaptér, klávesnice, myš nebo tiskárna.

## Spuštění programu pro nastavení systému BIOS

1. Zapněte počítač.
2. Okamžitým stisknutím klávesy F2 přejdete do nastavení systému BIOS.

**POZNÁMKA:** Pokud čekáte příliš dlouho a objeví se logo operačního systému, počkejte, dokud se nezobrazí plocha. Poté počítač vypněte a pokus opakujte.

## Navigační klávesy

**POZNÁMKA:** V případě většiny možností nastavení systému se provedené změny zaznamenají, ale použijí se až po restartu počítače.

**Tabulka 16. Navigační klávesy**

Klávesy	Navigace
Šipka nahoru	Přechod na předchozí pole.
Šipka dolů	Přechod na další pole.
Vstoupit	Výběr hodnoty ve vybraném poli (je-li to možné) nebo přechod na odkaz v poli.
Mezerník	Rozbalení a sbalení rozevírací nabídky (je-li to možné).
Karta	Přechod na další specifickou oblast.

**Tabulka 16. Navigační klávesy (pokračování)**

Klávesy	Navigace
	 <b>POZNÁMKA:</b> Pouze u standardního grafického prohlížeče.
Esc	Přechod na předchozí stránku, dokud se nezobrazí hlavní obrazovka. Stisknutí klávesy Esc na hlavní obrazovce zobrazí zprávu s požadavkem o uložení veškerých neuložených změn a restartuje systém.

## Jednorázová spouštěcí nabídka

Pro vstup do **jednorázové spouštěcí nabídky** zapněte počítač a ihned stiskněte klávesu F12.

 **POZNÁMKA:** Je-li počítač zapnutý, doporučuje se jej vypnout.

Jednorázová nabídka zavádění systému obsahuje zařízení, ze kterých můžete spustit počítač, a možnost diagnostiky. Možnosti nabídky zavádění jsou následující:

- Vyjímatelný disk (je-li k dispozici)
- Pevný disk STXXXX (je-li k dispozici)
  -  **POZNÁMKA:** XXX představuje číslo jednotky SATA.
- Optická jednotka (je-li k dispozici)
- Pevný disk SATA (je-li k dispozici)
- Diagnostika

Na obrazovce se sekvencí spuštění jsou k dispozici také možnosti přístupu na obrazovku nástroje Nastavení systému.

## Možnosti nástroje System setup (Nastavení systému)

 **POZNÁMKA:** V závislosti na počítači a nainstalovaných zařízeních nemusí být některé z uvedených položek k dispozici.

### Obecné možnosti

**Tabulka 17. Obecné**

Možnost	Popis
System Information	Zobrazí následující informace: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informace o systému: Slouží k zobrazení <b>verze systému BIOS, výrobního čísla, inventárního čísla, štítku majitele, data převzetí do vlastnictví, data výroby</b> a kódu <b>Express Service Code</b>.</li> <li>• Informace o paměti: Zobrazí <b>nainstalovanou paměť, dostupnou paměť, rychlost paměti, režim kanálů paměti, technologii paměti, velikost paměti DIMM 1 a velikost paměti DIMM 2</b>.</li> <li>• Informace PCI: Zobrazí hodnoty: SLOT1, SLOT2, SLOT3_M.2, SLOT4_M.2</li> <li>• Informace o procesoru: Zobrazí <b>typ procesoru, počet jader, ID procesoru, aktuální rychlost hodin, minimální rychlost hodin, maximální rychlost hodin, mezipaměť L2 procesoru, mezipaměť L3 procesoru, možnost HT a 64bitovou technologii</b>.</li> <li>• Informace o zařízení: Zobrazí <b>SATA-0, SATA 4, M.2 PCIe SSD-0, adresu LOM MAC, řadič grafické karty a zvukového adaptéru, zařízení Wi-Fi a zařízení Bluetooth</b>.</li> </ul>
Boot Sequence	Umožňuje určit pořadí, v jakém se počítač pokusí najít operační systém na zařízeních uvedených v seznamu.
Advanced Boot Options	Umožňuje vybrat možnost Enable Legacy Option ROMs (Povolit starší varianty paměti ROM), když je nastaven režim zavádění UEFI. Tato možnost je ve výchozím nastavení vybrána. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Legacy Option ROMs (Povolit starší varianty paměti ROM) – výchozí</li> </ul>

**Tabulka 17. Obecné (pokračování)**

Možnost	Popis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Attempt Legacy Boot</li> </ul>
UEFI Boot Path Security	<p>Tato možnost umožňuje řídit, zda systém během zavádění pomocí cesty UEFI Boot Path z nabídky spouštění F12 vyzve uživatele k zadání hesla správce.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Always, Except Internal HDD (Vždy, kromě interního pevného disku)</li> <li>• Always (Vždy)</li> <li>• Never (Nikdy)</li> </ul>
Date/Time	Slouží ke změně nastavení data a času. Změny systémového data a času se projeví okamžitě.

## Systemové informace

**Tabulka 18. System Configuration (Konfigurace systému)**

Možnost	Popis
Integrated NIC	<p>Umožňuje ovládat řadič LAN na desce. Možnost „Enable UEFI Network Stack“ (Povolit síťové stohování rozhraní UEFI) není ve výchozím nastavení vybrána. Možnosti jsou následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabled (Neaktivní)</li> <li>• Enabled (Aktivní)</li> <li>• Enabled w/PXE (Aktivní s funkcí PXE) (výchozí)</li> </ul> <p><b>i</b> <b>POZNÁMKA:</b> V závislosti na počítači a nainstalovaných zařízeních nemusí být některé z uvedených položek k dispozici.</p>
Serial Port	<p>Určuje, jakým způsobem bude pracovat vestavěný sériový port.</p> <p>Zvolte kteroukoli z možností:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabled (Neaktivní)</li> <li>• COM1 (výchozí nastavení)</li> <li>• COM2</li> <li>• COM3</li> <li>• COM4</li> </ul>
SATA Operation	<p>Umožňuje konfigurovat operační režim integrovaného řadiče pevného disku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabled (Zakázáno): Řadiče SATA jsou skryty.</li> <li>• AHCI = SATA je konfigurován pro režim AHCI.</li> <li>• RAID ON (Pole RAID zapnuto) = Rozhraní SATA je nakonfigurováno na podporu režimu RAID (vybráno ve výchozím nastavení).</li> </ul>
Drives	<p>Povolí či zakáže různé integrované jednotky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SATA-0 (povoleno ve výchozím nastavení)</li> <li>• SATA-2</li> <li>• SATA-3 (povoleno ve výchozím nastavení)</li> <li>• SATA-4</li> <li>• M.2 PCIe SSD-3</li> </ul>
Smart Reporting	<p>Tato funkce řídí, zda jsou chyby pevného disku týkající se integrovaných jednotek hlášeny během spouštění systému. Možnost <b>Enable SMART Reporting (Povolit hlášení SMART)</b> je ve výchozím nastavení zakázána.</p>
USB Configuration	<p>Umožňuje povolit nebo zakázat integrovaný řadič USB pro položky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable USB Boot Support (Povolit podporu spouštění ze zařízení USB)</li> <li>• Enable Front USB Ports (Povolit přední porty USB)</li> <li>• Enable Rear USB Ports (Povolit zadní porty USB)</li> </ul> <p>Všechny možnosti jsou ve výchozím nastavení povoleny.</p>

**Tabulka 18. System Configuration (Konfigurace systému) (pokračování)**

Možnost	Popis
Front USB Configuration	Umožňuje zapnout nebo vypnout přední porty USB. Všechny porty jsou ve výchozím nastavení povoleny.
Rear USB Configuration	Umožňuje zapnout nebo vypnout zadní porty USB. Všechny porty jsou ve výchozím nastavení povoleny.
USB PowerShare	Tato možnost umožňuje nabíjet externí zařízení, jako jsou mobilní telefony a hudební přehrávače. Tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána.
Audio	Umožňuje povolit nebo zakázat integrovaný řadič zvuku. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost <b>Enable Audio (Povolit zvuk)</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Microphone (Povolit mikrofon)</li> <li>• Enable Internal Speaker (Povolit interní reproduktor)</li> </ul> Obě možnosti jsou ve výchozím nastavení vybrány.
Údržba prachového filtru	Umožňuje povolit nebo zakázat zprávy systému BIOS pro údržbu volitelného prachového filtru v počítači. Systém BIOS vygeneruje před spuštěním upomínku týkající se vyčištění nebo výměny prachového filtru na základě nastaveného intervalu. Tato možnost je ve výchozím nastavení <b>zakázána</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabled (Neaktivní)</li> <li>• 15 dní</li> <li>• 30 dní</li> <li>• 60 dní</li> <li>• 90 dní</li> <li>• 120 dní</li> <li>• 150 dní</li> <li>• 180 dní</li> </ul>
Miscellaneous Devices	Umožňuje na desce povolit nebo zakázat různá zařízení. Možnost <b>Enable Secure Digital (SD) Card (Povolit kartu SD)</b> je ve výchozím nastavení povolena. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enable Secure Digital (SD) Card</li> <li>• Secure Digital (SD) Card Boot</li> <li>• Secure Digital (SD) Card Read-Only-Mode (Karta SD v režimu pouze ke čtení)</li> </ul>

## Možnosti obrazovky Video (Grafická karta)

**Tabulka 19. Grafika**

Možnost	Popis
Primary Display	Umožňuje vybrat primární displej, když je v systému k dispozici více řadičů. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto (Automaticky) – výchozí nastavení</li> <li>• Grafika Intel HD</li> </ul> <i>i</i> <b>POZNÁMKA:</b> Pokud nevyberete možnost Auto (Automaticky), bude zobrazeno a povoleno integrované grafické zařízení.

## Zabezpečení

**Tabulka 20. Zabezpečení**

Možnost	Popis
Admin Password	Slouží k nastavení, změně a smazání hesla správce.
System Password	Umožňuje nastavit, změnit či smazat systémové heslo.
Internal HDD-0 Password	Umožňuje nastavit, změnit či smazat heslo vnitřního pevného disku.

**Tabulka 20. Zabezpečení (pokračování)**

<b>Možnost</b>	<b>Popis</b>
Strong Password	Zapne či vypne silná hesla pro systém.
Password Configuration	Určuje minimální a maximální počet znaků pro heslo správce a systémové heslo. Rozsah počtu znaků je 4 až 32.
Password Bypass	Tato možnost umožňuje obejít výzev k zadání systémového (spouštěcího) hesla a hesla pro interní pevný disk. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabled (Zakázáno) – Vždy se zobrazí výzva k zadání systémového hesla a hesla interního pevného disku. Tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána.</li> <li>• Reboot Bypass (Obejít při restartu): Obejde výzvy k zadání hesla při restartu (restartu při spuštěném systému).</li> </ul> <p><b>i</b> <b>POZNÁMKA:</b> Po zapnutí z vypnutého stavu (studený start) systém vždy zobrazí výzvu k zadání systémového hesla a hesel interních pevných disků. Systém si také vždy vyžádá hesla jakýchkoli pevných disků přítomných v pozicích pro moduly.</p>
Password Change	Tato volba určí, zda budou povoleny změny hesel systému a pevných disků, jestliže bude nastaveno heslo správce. <p><b>Allow Non-Admin Password Changes</b> (Povolit změny hesla jiného typu než správce): Tato volba je ve výchozím nastavení povolena.</p>
UEFI Capsule Firmware Updates	Tato možnost určuje, zda jsou povoleny aktualizace systému BIOS prostřednictvím aktualizčních balíčků kapsle UEFI. Tato možnost je ve výchozím nastavení vybrána. Zakázání této možnosti má za následek blokování aktualizací systému BIOS ze služeb, jako je Microsoft Windows Update nebo LVFS (Linux Vendor Firmware Service).
TPM 2.0 Security	Slouží k ovládní, zda je modul TPM (Trusted Platform Module) viditelný pro operační systém. <ul style="list-style-type: none"> <li>• TPM On (Modul TPM zapnut – výchozí)</li> <li>• Clear (Vymazat)</li> <li>• PPI Bypass for Enable Commands (Vynechání PPI pro povolení příkazů)</li> <li>• PPI Bypass for Disable Commands (Vynechání PPI pro zakázání příkazů)</li> <li>• PPI Bypass for Clear Commands (Obejití PPI pro mazací příkazy)</li> <li>• Attestation Enable (Povolit atestaci – výchozí nastavení)</li> <li>• Key Storage Enable (Povolit úložiště klíče – výchozí nastavení)</li> <li>• SHA-256 (výchozí nastavení)</li> </ul> <p>Zvolte kteroukoli z možností:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabled (Neaktivní)</li> <li>• Enabled (Povoleno) – výchozí nastavení</li> </ul>
Computrace	V tomto poli můžete povolit nebo zakázat rozhraní modulu BIOS v rámci volitelné služby Computrace Service společnosti Absolute Software. Povoluje či zakazuje volitelnou službu Computrace určenou pro správu prostředků. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deactivate (Deaktivovat)</li> <li>• Disable (Zakázat)</li> <li>• Activate (Aktivovat) – Tato možnost je ve výchozím nastavení vybrána.</li> </ul>
Chassis Intrusion	Toto pole slouží k ovládní funkce ochrany proti vniknutí do šasi. <p>Vyberte jednu z následujících možností:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabled (Zakázáno – výchozí)</li> <li>• Enabled (Aktivní)</li> <li>• On-Silent (Zapnuto, tiché)</li> </ul>
Admin Setup Lockout	Brání uživatelům v přístupu k nastavením, pokud je nastaveno heslo správce. Tato volba není ve výchozím nastavení nastavena.
Master Password Lockout	Umožňuje vypnout podporu hlavního hesla. Předtím, než budete moci změnit nastavení, je nutné zrušit hesla pevného disku. Tato volba není ve výchozím nastavení nastavena.
SMM Security Mitigation	Umožňuje povolit nebo zakázat dodatečné ochrany proti omezení bezpečnosti UEFI SMM. Tato volba není ve výchozím nastavení nastavena.

## Možnosti funkce Secure Boot

Tabulka 21. Secure Boot (Bezpečné zavádění)

Možnost	Popis
Secure Boot Enable	Umožňuje povolit nebo zakázat funkci bezpečného spuštění. <ul style="list-style-type: none"> <li>Secure Boot Enable</li> </ul> Tato možnost není ve výchozím nastavení nastavena.
Secure Boot Mode	Umožňuje upravit chování režimu Secure Boot – zdali se mají vyhodnocovat nebo vynucovat podpisy ovladače UEFI. <ul style="list-style-type: none"> <li>Deployed Mode (Režim nasazení) (výchozí)</li> <li>Režim auditu</li> </ul>
Expert key Management	Umožňuje manipulovat s databázemi bezpečnostních klíčů pouze v případě, že je systém v režimu Custom Mode (Vlastní režim). Možnost <b>Enable Custom Mode</b> (Povolit vlastní režim) je ve výchozím nastavení zakázána. Možnosti jsou následující: <ul style="list-style-type: none"> <li>PK (výchozí)</li> <li>KEK</li> <li>db</li> <li>dbx</li> </ul> Pokud povolíte režim <b>Custom Mode</b> (Vlastní režim), zobrazí se odpovídající možnosti pro klíče <b>PK, KEK, db a dbx</b> . Možnosti jsou následující: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Save to File (Uložit do souboru)</b> – Uloží klíč do uživatelem zvoleného souboru.</li> <li><b>Replace from File (Nahradiť ze souboru)</b> – Nahradí aktuální klíč klíčem z uživatelem zvoleného souboru.</li> <li><b>Append from File (Připojit ze souboru)</b> – Přidá klíč do aktuální databáze z uživatelem zvoleného souboru.</li> <li><b>Delete (Odstranit)</b> – Odstraní vybraný klíč.</li> <li><b>Reset All Keys (Resetovat všechny klíče)</b> – Resetuje klíče na výchozí nastavení.</li> <li><b>Delete All Keys (Odstranit všechny klíče)</b> – Odstraní všechny klíče.</li> </ul> <p><b>POZNÁMKA:</b> Pokud režim Custom Mode (Vlastní režim) zakážete, všechny provedené změny se odstraní a obnoví se výchozí nastavení klíčů.</p>

## Možnosti funkce Intel Software Guard Extension

Tabulka 22. Intel Software Guard Extensions

Možnost	Popis
Intel SGX Enable	Toto pole poskytuje zabezpečené prostředí pro běh kódu a ukládání citlivých dat v kontextu hlavního operačního systému. Klikněte na jednu z následujících možností: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Disabled (Neaktivní)</b></li> <li><b>Enabled (Aktivní)</b></li> <li><b>Software Controlled (Řízeno softwarově)</b> – výchozí</li> </ul>
Enclave Memory Size	Tato možnost nastavuje položku <b>SGX Enclave Reserve Memory Size (Velikost rezervní paměti oblasti SGX)</b> . Klikněte na jednu z následujících možností: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>32 MB</b></li> <li><b>64 MB</b></li> <li><b>128 MB</b> – výchozí</li> </ul>

## Performance (Výkon)

Tabulka 23. Performance (Výkon)

Možnost	Popis
Multi Core Support	Toto pole určuje, zda proces může využít jedno jádro nebo všechna jádra. Výkon některých aplikací se s dalšími jádry zlepší. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>All (Vše)</b> – Výchozí</li><li>• <b>1</b></li><li>• <b>2</b></li><li>• <b>3</b></li></ul>
Intel SpeedStep	Slouží k povolení či zakázání režimu Intel SpeedStep procesoru. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Enable Intel SpeedStep (Povolit funkci Intel SpeedStep)</b></li></ul> Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.
C-States Control	Slouží k povolení či zakázání dalších režimů spánku procesoru. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>C states (Stavy C)</b></li></ul> Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.
Intel TurboBoost	Slouží k povolení či zakázání režimu procesoru Intel TurboBoost. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Enable Intel TurboBoost (Povolit technologii Intel TurboBoost)</b></li></ul> Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.
Hyper-Thread Control	Slouží k povolení či zakázání funkce HyperThreading v procesoru. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Disabled (Neaktivní)</b></li><li>• <b>Enabled (Povoleno)</b> – výchozí nastavení</li></ul>

## Řízení spotřeby

Tabulka 24. Řízení spotřeby

Možnost	Popis
AC Recovery	Stanovuje, jakým způsobem, systém reaguje, když je obnoveno napájení po výpadku. AC Recovery můžete nastavit na: <ul style="list-style-type: none"><li>• Power Off (Vypnout)</li><li>• Power On (Zapnout)</li><li>• Last Power State (Poslední stav napájení)</li></ul> Ve výchozím nastavení je použita volba Power Off.
Enable Intel Speed Shift Technology (Povolit technologii Intel Speed Shift)	Slouží k povolení či zakázání podpory technologie Intel Speed Shift. Možnost <b>Enable Intel Speed Shift Technology</b> (Povolit technologii Intel Speed Shift) je zvolena ve výchozím nastavení.
Auto On Time	Nastaví čas automatického zapnutí počítače. Čas se udává ve standardním 12hodinovém formátu (hodiny:minuty:sekundy). Čas spuštění změníte zadáním hodnot do pole času a pole AM/PM.  <b>POZNÁMKA:</b> Tuto funkci nelze použít, pokud vypnete počítač pomocí vypínače na napájecí rozdvoje, na přepětovém chrániči, nebo pokud nastavíte možnost <b>Auto Power is set to disabled (Automatické zapnutí vypnuto)</b> .
Deep Sleep Control	Definuje povolené režimy při zapnutí hlubokého spánku. <ul style="list-style-type: none"><li>• Disabled (Neaktivní)</li><li>• Enabled in S5 only (Povoleno pouze pro režim S5)</li><li>• Enabled in S4 and S5 (Povoleno pro režimy S4 a S5)</li></ul>

**Tabulka 24. Řízení spotřeby (pokračování)**

Možnost	Popis
	Zakázána (ve výchozím nastavení).
Fan Control Override	Toto pole určuje rychlost ventilátoru. Když je funkce povolena, systémový ventilátor běží na plné otáčky. Tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána.
USB Wake Support	Tato možnost umožňuje zařízení USB probudit počítač z pohotovostního režimu. Možnost „Enable USB Wake Support“ (Povolit podporu probuzení přes rozhraní USB) je ve výchozím nastavení vybrána.
Wake on LAN/WWAN	Tato možnost umožňuje spuštění vypnutého počítače pomocí speciálního signálu prostřednictvím sítě LAN. Tato funkce je dostupná pouze v případě, že je počítač připojen ke zdroji napájení. <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Disabled</b> (Zakázáno) – Nepovolí zapnutí systému při přijetí signálu k probuzení ze sítě LAN nebo bezdrátové sítě LAN.</li> <li>● <b>LAN</b> nebo <b>WLAN</b>: Umožňuje zapnutí systému prostřednictvím speciálních signálů sítě LAN nebo bezdrátové sítě LAN.</li> <li>● <b>LAN Only (Pouze LAN)</b> – Umožňuje zapnutí systému prostřednictvím speciálních signálů ze sítě LAN.</li> <li>● <b>LAN with PXE Boot</b> (LAN s funkcí PXE Boot) – Balíček pro probuzení odeslaný do systému ve stavu S4 nebo S5 způsobí probuzení systému a ihned provede zavedení do PXE.</li> <li>● <b>WLAN Only (Pouze WLAN)</b> – Umožňuje zapnutí systému prostřednictvím speciálních signálů ze sítě LAN.</li> </ul> Tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána.
Block Sleep	Umožňuje v prostředí operačního systému blokovat přechod do režimu spánku (stav S3). Tato možnost je ve výchozím nastavení zakázána.

## POST Behavior (Chování POST)

**Tabulka 25. POST Behavior (Chování POST)**

Možnost	Popis
Numlock LED	Umožňuje nastavit zapnutí nebo vypnutí funkce NumLock po spuštění počítače. Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.
Keyboard Errors	Umožňuje povolit nebo zakázat funkci hlášení chyb klávesnice při spuštění počítače. Možnost <b>Enable Keyboard Error Detection (Povolit detekci chyb klávesnice)</b> je ve výchozím nastavení povolena.
Fast Boot	Tato volba umožňuje urychlení procesu spouštění vynecháním některých kroků kontroly kompatibility: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Minimal (Minimální): Systém se rychle spustí, ledaže by byl aktualizován systém BIOS, byla změněna paměť nebo se nedokončil předchozí test POST.</li> <li>● Thorough (Důkladná): Systém nepřeskočí žádné kroky procesu spouštění.</li> <li>● Auto (Automaticky): Operační systém může řídit toto nastavení, které funguje, pouze pokud operační systém podporuje příznak Simple Boot.</li> </ul> Tato volba je ve výchozím nastavení nastavena na hodnotu <b>Thorough</b> (Důkladná).
Extend BIOS POST Time	Tato volba slouží k nastavení dodatečného zpoždění před zaváděním. <ul style="list-style-type: none"> <li>● 0 seconds (0 sekund – výchozí)</li> <li>● 5 seconds (5 sekund)</li> <li>● 10 seconds (10 sekund)</li> </ul>
Full Screen logo	Tato možnost zobrazí logo na celou obrazovku, pokud obrázek odpovídá rozlišení obrazovky. Možnost <b>Enable Full Screen Logo (Povolit logo na celou obrazovku)</b> není ve výchozím nastavení vybrána.
Warnings and Errors	Tato možnost způsobí, že se proces zavádění pozastaví pouze při varování nebo chybách. Vyberte jednu z následujících možností: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Prompt on Warnings and Errors (Dotaz při varování a chybách)</li> <li>● Continue on Warnings (Pokračovat při varování)</li> </ul>

**Tabulka 25. POST Behavior (Chování POST) (pokračování)**

Možnost	Popis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Continue on Warnings and Errors (Pokračovat při varování a chybách)</li> </ul>

## Možnosti správy

**Tabulka 26. Možnosti správy**

Možnost	Popis
USB provision	Tato možnost není ve výchozím nastavení nastavena.
MEBx Hotkey	Tato možnost je ve výchozím nastavení vybrána.

## Podpora virtualizace

**Tabulka 27. Virtualization Support (Podpora virtualizace)**

Možnost	Popis
Virtualization	<p>Tato možnost určuje, zda může nástroj Virtual Machine Monitor (VMM) používat doplňkové funkce hardwaru poskytované virtualizační technologií Intel Virtualization.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Enable Intel Virtualization Technology (Povolit technologii Intel Virtualization)</b></li> </ul> <p>Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.</p>
VT for Direct I/O	<p>Povoluje či zakazuje nástroji VMM (Virtual Machine Monitor) využívat další možnosti hardwaru poskytované technologií Intel Virtualization pro přímý vstup a výstup.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Enable VT for Direct I/O (Povolit technologii VT pro přímý vstup a výstup)</b></li> </ul> <p>Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.</p>
Trusted Execution	<p>Tato možnost určuje, zda může nástroj Measured Virtual Machine Monitor (MVMM) používat doplňkové funkce hardwaru zajišťované technologií Intel Trusted Execution.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trusted Execution</li> </ul> <p>Tato volba není ve výchozím nastavení nastavena.</p>

## Možnosti bezdrátového připojení

**Tabulka 28. Bezdrátové připojení**

Možnost	Popis
Wireless Device Enable	<p>Slouží k povolení či zakázání vnitřních bezdrátových zařízení:</p> <p>Možnosti jsou následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>WLAN/WiGig</b></li> <li><b>Bluetooth</b></li> </ul> <p>Všechny možnosti jsou ve výchozím nastavení povoleny.</p>

## Maintenance (Údržba)

Tabulka 29. Maintenance (Údržba)

Možnost	Popis
Výrobní číslo	Zobrazí výrobní číslo počítače.
Asset Tag	Umožňuje vytvořit inventární štítek počítače, pokud zatím nebyl nastaven. Tato volba není ve výchozím nastavení nastavena.
SERR Messages	Řídí mechanismus zpráv SERR. Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena. Některé grafické karty vyžadují, aby byl mechanismus SERR Message zakázán.
BIOS Downgrade	Umožňuje provést flash firmwaru na starší revize. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Allow BIOS Downgrade (Umožnit downgrade systému BIOS)</b></li></ul> Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.
Bios Recovery (Obnovení systému BIOS)	<b>BIOS Recovery from Hard Drive (Obnovení systému BIOS z pevného disku)</b> – tato možnost je ve výchozím nastavení povolena. Slouží k opravě poškozeného systému BIOS ze záložního souboru na primárním pevném disku nebo externím klíči USB. <b>BIOS Auto-Recovery (Automatické obnovení systému BIOS)</b> – umožňuje obnovit systém BIOS automaticky.  <b>POZNÁMKA:</b> Pole <b>BIOS Recovery from Hard Drive (Obnovení systému BIOS z pevného disku)</b> by mělo být povoleno. <b>Always Perform Integrity Check (Vždy provést kontrolu integrity)</b> – provádí kontrolu integrity při každém spuštění.
First Power On Date	Umožňuje nastavit datum nabytí. Možnost <b>Set Ownership Date (Nastavit datum nabytí)</b> ve výchozím nastavení není vybrána.

## System Logs (Systémové protokoly)

Tabulka 30. System Logs (Systémové protokoly)

Možnost	Popis
BIOS events	Slouží k zobrazení a vymazání událostí po spuštění v rámci volby System Setup (Nastavení systému) (BIOS).

## Pokročilá konfigurace

Tabulka 31. Pokročilá konfigurace

Možnost	Popis
ASPM	Umožňuje nastavení úrovně ASPM. <ul style="list-style-type: none"><li>• Auto (Automaticky) (výchozí) – existuje vzájemná komunikace mezi zařízením a uzlem PCI Express, která určuje nejlepší režim ASPM s podporou zařízení.</li><li>• Disabled (Zakázáno) – správa výkonu ASPM je trvale vypnutá.</li><li>• L1 Only (Pouze L1) – správa výkonu ASPM je nastavena na použití L1.</li></ul>

# Aktualizace systému BIOS

## Aktualizace systému BIOS v prostředí systému Windows

**⚠ VÝSTRAHA:** Jestliže není technologie BitLocker před aktualizací systému BIOS pozastavena, při dalším restartu systém nerozezná klíč BitLocker. Budete vyzváni k vložení obnovovacího klíče a systém o něj bude žádat při každém restartu. Pokud obnovovací klíč není znám, může to vést ke ztrátě dat nebo ke zbytečné reinstalaci operačního systému. Další informace o tomto tématu naleznete v článku znalostní báze: <https://www.dell.com/support/article/sln153694>

1. Přejděte na web [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
2. Klikněte na možnost **Podpora produktu**. Do pole **Vyhledat podporu**, zadejte výrobní číslo počítače a klikněte na možnost **Vyhledat**.

**i POZNÁMKA:** Pokud výrobní číslo nemáte k dispozici, použijte k automatickému rozpoznání počítače funkci nástroje SupportAssist. Můžete rovněž použít ID produktu nebo ručně vyhledat model počítače.

3. Klikněte na možnost **Ovladače a soubory ke stažení**. Rozbalte nabídku **Najít ovladače**.
4. Vyberte operační systém nainstalovaný v počítači.
5. V rozbalovací nabídce **Kategorie** vyberte možnost **BIOS**.
6. Vyberte nejnovější verzi systému BIOS a kliknutím na odkaz **Stáhnout** stáhněte soubor se systémem BIOS do počítače.
7. Po dokončení stahování přejděte do složky, kam jste soubor s aktualizací systému BIOS uložili.
8. Dvakrát klikněte na ikonu souboru s aktualizací systému BIOS a postupujte podle pokynů na obrazovce. Další informace najdete v článku [000124211](https://www.dell.com/support/article/sln153694) znalostní báze na adrese [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

## Aktualizace systému BIOS v systémech Linux a Ubuntu

Informace o aktualizaci systému BIOS na počítači se systémem Linux nebo Ubuntu naleznete v článku znalostní báze [000131486](https://www.dell.com/support/article/sln153694) na adrese [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

## Aktualizace systému BIOS pomocí jednotky USB v prostředí systému Windows

**⚠ VÝSTRAHA:** Jestliže není technologie BitLocker před aktualizací systému BIOS pozastavena, při dalším restartu systém nerozezná klíč BitLocker. Budete vyzváni k vložení obnovovacího klíče a systém o něj bude žádat při každém restartu. Pokud obnovovací klíč není znám, může to vést ke ztrátě dat nebo ke zbytečné reinstalaci operačního systému. Další informace o tomto tématu naleznete v článku znalostní báze: <https://www.dell.com/support/article/sln153694>

1. Postupujte podle kroků 1 až 6 v části [Aktualizace systému BIOS v prostředí systému Windows](#) a stáhněte si nejnovější aktualizací soubor pro systém BIOS.
2. Vytvořte spustitelnou jednotku USB. Další informace naleznete v článku znalostní báze [000145519](https://www.dell.com/support/article/sln153694) na adrese [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
3. Zkopírujte aktualizací soubor systému BIOS na spustitelnou jednotku USB.
4. Připojte spustitelnou jednotku USB k počítači, který potřebuje aktualizaci systému BIOS.
5. Restartujte počítač a stiskněte klávesu **F12**.
6. Zvolte jednotku USB z **Jednorázové nabídky spuštění**.
7. Zadejte název aktualizací souboru systému BIOS a stiskněte klávesu **Enter**. Zobrazí se **Nástroj pro aktualizaci systému BIOS**.
8. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete aktualizaci systému BIOS.

## Aktualizace systému BIOS z jednorázové spouštěcí nabídky klávesy F12

Aktualizujte systém BIOS v počítači pomocí souboru update.exe určeného k aktualizaci systému BIOS, který je zkopírován na jednotku USB se systémem souborů FAT32, a spuštěním počítače z jednorázové spouštěcí nabídky klávesy F12.

**⚠ VÝSTRAHA:** Jestliže není technologie BitLocker před aktualizací systému BIOS pozastavena, při dalším restartu systém nerozezná klíč BitLocker. Budete vyzváni k vložení obnovovacího klíče a systém o něj bude žádat při každém restartu. Pokud obnovovací klíč není znám, může to vést ke ztrátě dat nebo ke zbytečné reinstalaci operačního systému. Další informace o tomto tématu naleznete v článku znalostní báze: <https://www.dell.com/support/article/sln153694>

## Aktualizace systému BIOS

Soubor aktualizace systému BIOS můžete spustit ze systému Windows pomocí spustitelné jednotky USB nebo můžete systém BIOS v počítači aktualizovat z jednorázové spouštěcí nabídky klávesy F12.

Většina počítačů Dell, které byly vyrobeny po roce 2012, zahrnuje tuto funkci. Funkci si můžete ověřit spuštěním počítače do jednorázové spouštěcí nabídky klávesy F12, ve které je mezi možnostmi spuštění uvedena možnost AKTUALIZACE FLASH SYSTÉMU BIOS. Pokud je možnost uvedena, pak systém BIOS podporuje tento způsob aktualizace systému BIOS.

**i POZNÁMKA:** Tuto funkci mohou použít pouze počítače s možností Aktualizace Flash systému BIOS v jednorázové spouštěcí nabídce klávesy F12.

### Aktualizace z jednorázové spouštěcí nabídky

Chcete-li aktualizovat systém BIOS z jednorázové spouštěcí nabídky klávesy F12, budete potřebovat:

- jednotku USB naformátovanou na systém souborů FAT32 (jednotka nemusí být spustitelná),
- spustitelný soubor systému BIOS, který jste stáhli z webových stránek podpory Dell a zkopírovali do kořenového adresáře jednotky USB,
- napájecí adaptér připojený k počítači,
- funkční baterii počítače, umožňující aktualizaci systému BIOS.

Chcete-li spustit proces aktualizace systému BIOS z nabídky klávesy F12, vykonajte následující kroky:

**⚠ VÝSTRAHA:** Nevypínejte počítač v průběhu aktualizace systému BIOS. Jestliže počítač vypnete, nemusí se znovu spustit.

1. Jednotku USB, na kterou jste zkopírovali aktualizaci, vložte do portu USB v počítači, který je ve vypnutém stavu.
2. Zapněte počítač, stisknutím klávesy F12 vstupte do jednorázové spouštěcí nabídky, pomocí myši nebo šipek označte možnost BIOS Update a stiskněte klávesu Enter.  
Zobrazí se nabídka pro aktualizaci systému BIOS.
3. Klikněte na možnost **Aktualizace ze souboru**.
4. Zvolte externí zařízení USB.
5. Zvolte soubor, dvakrát klikněte na cílový soubor s aktualizací a poté klikněte na možnost **Odeslat**.
6. Klikněte na možnost **Aktualizace systému BIOS**. Počítač se restartuje a provede aktualizaci systému BIOS.
7. Po dokončení aktualizace systému BIOS se počítač znovu restartuje.

## Systémové heslo a heslo pro nastavení

Tabulka 32. Systémové heslo a heslo pro nastavení

Typ hesla	Popis
Heslo systému	Heslo, které je třeba zadat pro přihlášení k systému
Heslo nastavení	Heslo, které je třeba zadat před získáním přístupu a možností provádění změn v nastavení systému BIOS v počítači.

Můžete vytvořit systémové heslo a zabezpečit počítač heslem.

**⚠ VÝSTRAHA:** Heslo nabízí základní úroveň zabezpečení dat v počítači.

**⚠ VÝSTRAHA:** Pokud počítač nebude uzamčen nebo zůstane bez dozoru, k uloženým datům může získat přístup kdokoli.

**i POZNÁMKA:** Systémové heslo a heslo nastavení jsou zakázána.

## Přiřazení hesla konfigurace systému

Nové **systémové heslo nebo heslo správce** lze nastavit pouze v případě, že je stav **Nenastaveno**.

Nástroj Nastavení systému otevřete stisknutím tlačítka F12 ihned po spuštění či restartu počítače.

1. Na obrazovce **System BIOS** nebo **Nastavení systému** vyberte možnost **Zabezpečení** a stiskněte klávesu Enter. Otevře se obrazovka **Zabezpečení**.
2. Zvolte možnost **Systémové heslo / heslo správce** a v poli **Zadejte nové heslo** vytvořte heslo. Nové heslo systému přiřadíte podle následujících pokynů:
  - Heslo smí obsahovat nejvýše 32 znaků.
  - Nejméně jeden speciální znak: ! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ \_ ` { | }
  - Číslice 0 až 9.
  - Velká písmena A až Z
  - Malá písmena a až z
3. Vypište systémové heslo, které jste zadali dříve do pole **Potvrďte nové heslo** a klikněte na možnost **OK**.
4. Stiskněte klávesu Esc a po zobrazení výzvy uložte změny.
5. Stisknutím klávesy Y změny uložíte. Počítač se restartuje.

## Odstranění nebo změna stávajícího hesla konfigurace systému

Před pokusem o odstranění nebo změnu stávajícího hesla k systému a/nebo konfiguraci ověřte, zda je možnost **Password Status** v programu System Setup nastavena na hodnotu Unlocked. Pokud je možnost **Password Status** nastavena na hodnotu Locked, stávající heslo k systému a/nebo konfiguraci nelze odstranit ani změnit.

Nástroj Konfigurace systému otevřete stisknutím tlačítka F12 ihned po spuštění či restartu počítače.

1. Na obrazovce **System BIOS** nebo **System Setup** vyberte možnost **System Security** a stiskněte klávesu Enter. Otevře se obrazovka **System Security**.
2. Na obrazovce **System Security** ověřte, zda je v nastavení **Password Status** vybrána možnost **Unlocked**.
3. Vyberte možnost **System Password**, upravte nebo smažte stávající heslo systému a stiskněte klávesu Enter nebo Tab.
4. Vyberte možnost **Setup Password**, upravte nebo smažte stávající heslo k nastavení a stiskněte klávesu Enter nebo Tab.  
 **POZNÁMKA:** Jestliže heslo k systému či nastavení měníte, vložte na vyžádání nové heslo ještě jednou. Pokud heslo k systému či nastavení mažete, potvrďte na vyžádání smazání hesla.
5. Po stisknutí klávesy Esc se zobrazí zpráva s požadavkem na uložení změn.
6. Stiskem klávesy Y uložte změny a nástroj Nastavení systému ukončíte. Počítač se restartuje.

## Vymazání hesla k systému BIOS (nastavení systému) a systémových hesel

Potřebujete-li vymazat systémové heslo nebo heslo k systému BIOS, kontaktujte technickou podporu společnosti Dell dle popisu na webových stránkách [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

-  **POZNÁMKA:** Více informací o způsobu resetování hesel k systému Windows nebo k určité aplikaci naleznete v dokumentaci k systému Windows nebo k dané aplikaci.

## Software

Tato kapitola uvádí podrobnosti o podporovaných operačních systémech, společně s pokyny pro instalaci ovladačů.

### Témata:

- Stažení ovladačů systému

## Stažení ovladačů systému

1. Zapněte stolní počítač.
2. Přejděte na web **Dell.com/support**.
3. Klikněte na možnost **Product Support (Podpora k produktu)**, zadejte výrobní číslo stolního počítače a klikněte na možnost **Submit (Odeslat)**.

**POZNÁMKA:** Pokud výrobní číslo nemáte k dispozici, použijte funkci automatického rozpoznání nebo ručně vyhledejte model stolního počítače.

4. Klikněte na položku **Drivers and Downloads (Ovladače a položky ke stažení)**.
5. Vyberte operační systém nainstalovaný v stolním počítači.
6. Přejděte na stránce dolů a vyberte ovladač, který chcete nainstalovat.
7. Klikněte na možnost **Download File (Stáhnout soubor)** a stáhněte ovladač pro svůj stolní počítač.
8. Po dokončení stahování přejděte do složky, do které jste uložili soubor ovladače.
9. Dvakrát klikněte na ikonu souboru ovladače a postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Ovladače systémových zařízení

Zkontrolujte, zda jsou ovladače systémových zařízení v systému již nainstalovány.

### Ovladač řadiče Serial IO

Ověřte, zdali jsou nainstalované ovladače pro dotykovou podložku, infračervenou kameru a klávesnici.



Obrázek 1. Ovladač řadiče Serial IO

### Ovladače zabezpečení

Zkontrolujte, zda jsou ovladače zabezpečení v systému nainstalovány.



## Ovladače USB

Zkontrolujte, zda jsou ovladače USB v počítači nainstalovány.

- ▼  Universal Serial Bus controllers
  -  Intel(R) USB 3.1 eXtensible Host Controller - 1.10 (Microsoft)
  -  USB Root Hub (USB 3.0)

## Ovladače síťového adaptéru

Zkontrolujte, zda jsou ovladače síťového adaptéru v systému již nainstalovány.

## Realtek Audio

Zkontrolujte, zda jsou ovladače zvuku v počítači nainstalovány.

- ▼  Sound, video and game controllers
  -  Intel(R) Display Audio
  -  Realtek Audio

## Řadič paměťového zařízení

Zkontrolujte, zda jsou ovladače paměťového zařízení v systému již nainstalovány.

# Získání pomoci

## Témata:

- [Kontaktování společnosti Dell](#)

## Kontaktování společnosti Dell

 **POZNÁMKA:** Pokud nemáte aktivní internetové připojení, můžete najít kontaktní informace na nákupní faktuře, balicím seznamu, účtence nebo v katalogu produktů společnosti Dell.

Společnost Dell nabízí několik možností online a telefonické podpory a služeb. Jejich dostupnost závisí na zemi a produktu a některé služby nemusí být ve vaší oblasti k dispozici. Chcete-li kontaktovat společnost Dell se záležitostmi týkajícími se prodeje, technické podpory nebo zákaznického servisu:

1. Přejděte na web **Dell.com/support**.
2. Vyberte si kategorii podpory.
3. Ověřte svou zemi nebo region v rozbalovací nabídce **Choose a Country/Region (Vyberte zemi/region)** ve spodní části stránky.
4. Podle potřeby vyberte příslušné servisní služby nebo linku podpory.